

Transmetteur RHT-WM et RHT-DM

MODE D'EMPLOI – V2.0x C



1	AVERTISSEMENTS DE SECURITE	3
2	PRÉSENTATION	4
3	INSTALLATION	4
	3.1 INSTALLATION MÉCANIQUE	4
	3.2 INSTALLATION ÉLECTRIQUE	5
	3.2.1 RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION	5
	3.2.2 SOIN DES CAPTEURS	5
	3.2.3 REMPLACEMENT DU CAPTEUR	6
4	CONFIGURATION	7
	4.1 LOGICIEL ET APPLICATION	7
	4.1.1 LOGICIEL SIGNOW	7
	4.1.2 RETRANSMISSION DU POINT DE ROSÉE DANS LE SIGNOW	8
	4.1.3 LOGICIEL TXCONFIG	8
	4.1.4 RETRANSMISSION DU POINT DE ROSÉE DANS LE TXCONFIG	9
	4.1.5 APPLICATION SIGNOW	10
	4.2 RACCORDEMENTS DU SMARTPHONE	11
5	SPÉCIFICATIONS	12
	5.1 EXACTITUDE DES MESURES ET LIMITES OPERATIONNELLES DES CAPTEURS	12
	5.2 CERTIFICATIONS	13
6	GARANTIE	13

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

1

Les symboles ci-dessous sont utilisés tout au long de ce manuel pour attirer l'attention de l'utilisateur sur des informations importantes concernant la sécurité et l'utilisation de l'appareil.



Les recommandations de sécurité doivent être observées pour assurer la sécurité de l'utilisateur et éviter d'endommager l'appareil ou le système. Si l'appareil est utilisé d'une manière autre que celle spécifiée dans ce manuel, les protections de sécurité peuvent ne pas être efficaces.

2 PRÉSENTATION

Les transmetteurs RHT-WM et RHT-DM disposent de capteurs de haute exactitude et stabilité pour mesurer l'humidité relative et la température. Les valeurs mesurées sont converties en signaux de sortie 4 à 20 mA linéaires par rapport aux lectures.

Le circuit à microprocesseur permet une configuration à l'aide de l'interface de communication **TxConfig** et des logiciels **SigNow** ou **TxConfig** ou de l'application **SigNow**. La mesure et la transmission de l'humidité peuvent être configurées comme **Humidité Relative** ou **Point de Rosée**.

3 INSTALLATION

3.1 INSTALLATION MÉCANIQUE

Le modèle **RHT-DM** (*Duct Mount*, montage sur conduit) a été conçu pour être fixé au moyen d'une bride qui, à son tour, doit être fixée à la paroi du conduit. La tige de l'appareil doit être insérée dans le trou central de la bride et bien fixée. La **Figure 1** montre les dimensions et le perçage de cette bride (polyamide 6.6) :



Figure 1 – Bride pour fixer le modèle RHT-DM

La tige de ce modèle est en acier inoxydable, avec des longueurs de 150 mm, 250 mm et 400 mm.



Figure 2 – Dimensions du modèle RHT-DM

Le modèle RHT-WM (*Wall Mount*, montage mural) a été conçu pour être fixé au mur. En élevant le couvercle du transmetteur, l'utilisateur peut accéder aux deux trous de fixation de la base et au bornier, selon la Figure 3. L'appareil doit être fixé avec la capsule du capteur pointant vers le bas pour assurer l'exactitude et l'indice de protection spécifiés.



Figure 3 – Trous de fixation et mesures du modèle RHT-WM

3.2 INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Le transmetteur présente un signal de sortie de courant électrique de 4 à 20 mA.

Les variables peuvent être surveillées ensemble ou individuellement. Les combinaisons des cavaliers mobiles J4 et J5, à l'intérieur du boîtier de l'appareil, définissent l'utilisation des variables. Ces cavaliers définissent aussi les bornes du transmetteur où les signaux de sortie seront disponibles.

Cavalier J5	Cavalier J4	OUT1	OUT2
Position A	Position A	Température	Humidité
Position A	Position B	Température	Inactive
Position B	Position A	Humidité	Inactive
Position B	Position B	Humidité	Température

00
So,

Tableau 1 - Configuration des sorties OUT1 et OUT2

Figure 4 – Emplacement des cavaliers J4 et J5 à l'intérieur de l'appareil

Les figures ci-dessous présentent les raccordements électriques requis.



Dans les figures ci-dessus, **CHARGE** représente l'instrument de mesure du signal de sortie (indicateur, régulateur, enregistreur, etc.). Les fils électriques des raccordements rentrent à l'intérieur de l'appareil à travers le presse-étoupe fixé auprès du boîtier du transmetteur.

3.2.1 RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION

- Les conducteurs de faibles signaux électriques doivent traverser l'installation séparément des conducteurs d'alimentation ou avec des valeurs élevées de courant ou tension. Si possible, dans des conduits mis à la terre.
- L'alimentation des instruments doit provenir d'un réseau propre pour l'instrumentation.
- Dans les applications de régulation et de surveillance, il est essentiel de considérer ce qui peut arriver lorsqu'une partie du système tombe en panne.
- Il est recommandé d'utiliser FILTRES RC (47 Ω et 100 nF, série) dans les bobines de contacteurs, les solénoïdes, etc.

3.2.2 SOIN DES CAPTEURS

L'étalonnage du capteur d'humidité peut être modifié s'il est exposé a des vapeurs contaminantes ou à des conditions extrêmes d'humidité et de température pendant de longues périodes. Pour accélérer le réétalonnage, suivre les étapes ci-dessous :

- Retirer le capteur de la capsule ;
- S'il y a dépôt de particules solides sur le capteur, le laver avec de l'eau désionisée ;
- Mettre le capteur dans un four à 80 °C (+-10 °C) pendant 24 heures ;

- Placer le capteur dans une pièce dont la température est comprise entre 20 et 30 °C et dont l'humidité est supérieure à 75 % HR pendant 48 heures ;
- Replacer le capteur dans la capsule.

3.2.3 REMPLACEMENT DU CAPTEUR

En cas de dommage, il peut être nécessaire de remplacer le capteur d'humidité et de température. Pour effectuer cette procédure, suivre les étapes ci-dessous :



• Étape 1 : débranchez l'appareil de la source l'alimentation. Localisez l'embout de protection du capteur.

Cet exemple montre le remplacement de capteur effectué sur un **Transmetteur RHT-DM**, où le capteur est situé à l'extrémité de la tige.



• Étape 2 : retirez l'embout de protection en le tournant dans le sens antihoraire.



 Étape 3 : Sans l'embout, le capteur sera exposé. Il devrait être retiré en le tirant vers l'avant afin de le déconnecter.



 Étape 4 : Connectez le nouveau capteur au connecteur de l'extrémité de la tige à l'aide de gants antistatiques propres ou d'autres mesures pour éviter les décharges électriques. Évitez toute manipulation inutile.





• Étape 5 : Replacer l'embout de protection et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer à l'appareil.

4 CONFIGURATION

Pour le modèle déjà configuré avec les plages adéquates, aucune intervention n'est requise et son installation peut être effectuée immédiatement. Lorsqu'il est nécessaire de modifier la configuration de l'équipement, le logiciel **SigNow**, le logiciel **TxConfig** ou l'application **SigNow** doit être utilisé.

Pour configurer l'équipement via l'un des logiciels, connectez l'Interface de Configuration **TxConfig-USB** (achetée auprès du fabricant ou de ses représentants agréés) au port USB de l'ordinateur utilisé et exécutez le logiciel sélectionné, comme illustré à la **Figure 8** :



Pour configurer l'équipement via l'application **SigNow**, il est nécessaire d'utiliser un câble OTG avec l'Interface de Configuration **TxConfig-USB**, puis d'exécuter l'application et de procéder au processus de reconnaissance (voir le chapitre <u>RACCORDEMENTS DU SMARTPHONE</u>).

Sur le site Web de **NOVUS**, il est possible de télécharger gratuitement les logiciels de configuration. Pour effectuer l'installation, exécutez simplement le fichier **SigNowSetup.exe** ou **TxConfigSetup.exe** et suivez les instructions du programme d'installation.

L'application de configuration SigNow peut être téléchargée gratuitement à partir du Google Play Store ou de l'App Store.

4.1 LOGICIEL ET APPLICATION

4.1.1 LOGICIEL SIGNOW

Lors de l'exécution du logiciel SigNow et de la connexion à l'équipement, l'écran suivant s'affiche :

SigNow									
← Configuration									
Humidité	>	Type de sortie		4-20 mA					
Température	>	Mesure de l'Humidité		nidité Relative	•				
Diagnostic	>	Inverser la nolarité de sortie		Non	•				
		interser la polarite de Jorite							
		Limite inférieure		4.0	+	%rh			
		Limite supérieure	-	12.0	+	%rh			
		État de la sortie (défaillance du capteur)		Minimal	•				
		Correction de zéro	-	0.7	+	%rh			
Modèle: RHT-WM/DM	Numéro de Séri	ie: 1 Version du firmware: 2.00							
=						Enregistrer	<i>→</i>	Envoyer	

Figure 9 – Écran de configuration du SigNow

Le bas de l'écran fournit des informations sur le modèle, le numéro de série et la version du micrologiciel.

L'écran de configuration est divisé en 3 sections : Humidité, Température et Diagnostics.

Sur l'écran Humidité (vu ci-dessus), vous pouvez configurer l'équipement en définissant des valeurs et des informations pour les paramètres suivants :

- 1. Type de sortie : permet de définir le type de sortie de l'équipement.
- 2. Mesure d'humidité : permet de définir la mesure d'humidité. L'option Humidité Relative est définie par défaut.
- 3. Inverser la polarité de la sortie : permet d'inverser la polarité de la sortie.
- 4. Limite inférieure : permet de définir la température minimale souhaitée pour le type de sortie configuré.
- 5. Limite supérieure : permet de définir la température maximale souhaitée pour le type de sortie configuré.
- 6. État de la sortie (Défaillance du capteur) : permet d'établir le comportement de la sortie face aux problèmes présentés par le capteur. Lorsque vous sélectionnez l'option Minimum, le courant de sortie passe à <4 mA (*down-scale*). Généralement utilisé en réfrigération.

Lorsque vous sélectionnez l'option Maximum, le courant passe à >20 mA (up-scale). Généralement utilisé en chauffage.

7. Correction de Zéro : permet de corriger les petites erreurs présentées par le transmetteur.

Dans le manuel SigNow, disponible sur le site Web de NOVUS, il est possible d'obtenir des informations plus spécifiques sur les boutons et le processus de diagnostic.

4.1.2 RETRANSMISSION DU POINT DE ROSÉE DANS LE SIGNOW

Pour utiliser le **RHT** et transmettre le point de rosée au lieu de l'humidité relative, l'option **Point de Rosée** doit être sélectionnée dans le paramètre **Mesure d'Humidité**. À ce moment-là, les valeurs d'échelle seront converties en unité de point de rosée, c'est-à-dire en degrés (Celsius ou Fahrenheit, selon la sélection).

Vous devez procéder au reste de la configuration et l'envoyer à l'équipement à l'aide du bouton Envoyer.

SigNow							-		×
← Configuratior	n								
Humidité	>	Type de sortie		4-20 mA					
Température	>	Inverser la polarité de sortie		Oui	•				
Diagnostic	>	Limite inférieure	-	120.0	+	°C			
		Limite supérieure	_	-40.0	+	°C			
		État de la sortie (défaillance du capteur)		Minimal	•				
		Correction de zéro	_	6.4	+	°C			
Modèle: RHT-WM/DM	Numéro de Sér	ie: 1 Version du firmware: 2.00				-			
≡						Enregistrer	\rightarrow	Envoyer	

Figure 10 - Point de rosée dans le SigNow

4.1.3 LOGICIEL TXCONFIG

Lors de l'exécution du logiciel TxConfig et de la connexion à l'équipement, l'écran suivant s'affiche :

TxConfig		- 🗆 X
Dossier Option Aide		
RHT-WM/DM		
Entrée humidité		
Gamme de mesure	Rupture capteur	Correction d'offset
Valeur basse 0 %RH	Choisit l'action de la sortie	Min: -10,0 %RH
Valeur haute 100 %RH	C Valeur basse	Max: 10,0 %RH
Gamme de mesure max 0 à 100%RH	 Valeur haute 	0,00 %RH
Echelle minimum 5%RH		
Entrée température		
Gamme de mesure	Rupture capteur	Correction d'offset
Valeur basse -40 °C	Choisit l'action de la sortie	Min: -8,0 °C
Valeur haute 120 °C	C Valeur basse	Max: 8,0 °C
Gamme de mesure max -40 à 120°C	Valeur haute	0,00 °C
Echelle minimum 5°C		
Information du dispositif		
Numéro de série:20170251 Version de logiciel:1.20 Modèle:RHT-WM/DM Type de sortie:4 - 20 mA	Dernière mesure d'humidité Dernière mesure de tempér	=45,60%RH ature =25,20°C
Appliquer	Lire la configurati	on

Figure 11 – Écran principal du logiciel TxConfig

Les champs de cet écran sont les suivants :

1. Gamme de mesure : il définit les plages de mesure d'humidité et de température. On doit indiquer un seuil inférieur (Valeur basse) et un seuil supérieur (Valeur haute).

La plage définie ne peut pas dépasser la plage du capteur (Gamme de mesure max.), ni avoir une plage de largeur (span) inférieure à l'échelle minimale indiquée.

Lorsque le seuil inférieur est défini avec une valeur supérieure au seuil supérieur, le courant de sortie a un comportement décroissant (20~4 mA).

- Rupture capteur : il établit le comportement des sorties lors d'une défaillance des capteurs. Si la Valeur basse est sélectionnée, la sortie prend sa valeur minimale (4 mA, *down-scale*). Si la Valeur haute est sélectionnée, elle prend sa valeur maximale (20 mA, *up-scale*).
- 3. Correction d'offset : il corrige de petites erreurs de mesure dans la valeur de sortie.

- 4. Information du dispositif : il présente des informations identifiant le transmetteur, qui doivent mises à disposition du fabricant dans éventuelles consultations.
- 5. Lire la configuration : si sélectionné, il permet de lire la configuration actuelle de l'appareil connecté.
- 6. Appliquer : si sélectionné, il permet d'envoyer la configuration à l'appareil connecté.

Remarque : si l'utilisateur ne spécifie pas une configuration dans le bon de commande, la configuration par défaut sera :

- Plages de mesure : 0 à 100 °C et 0 à 100 % HR ;
- 0 °C de correction du zéro (offset);
- Sorties au maximum lors d'une défaillance du capteur.

Il est important de noter que l'exactitude de l'appareil est basée toujours sur la plage maximale du capteur utilisé, même si une plage intermédiaire est configurée. Par exemple :

Le capteur d'humidité a une plage maximale de 0 à 100 % HR et une exactitude de 3 % à 25 °C, comme le montre la Figure 17. On peut, donc, avoir une erreur allant jusqu'à 3 % HR en toute partie de la plage adoptée.

Cette erreur est la même sur une plage large (0 à 100 % HR) que sur une plage plus étroite, telle que 20 à 80 % HR.

Une erreur de configuration du port série peut survenir lorsque d'autres logiciels utilisent le même port série. Veuillez finaliser tous les logiciels utilisant le port série spécifié pour le TxConfig avant de l'utiliser.

4.1.4 RETRANSMISSION DU POINT DE ROSÉE DANS LE TXCONFIG

Pour que le RHT transmise le point de rosée à la place de l'humidité relative, suivre les étapes ci-dessous :

- Brancher l'appareil à l'interface **TxConfig-USB** et lancer le logiciel.
- Le logiciel reconnaît donc le modèle RHT, puis lit sa configuration et l'affiche.
- Dans le menu **Option**, choisir l'option **Type de lecture d'humidité** et puis l'option **Point de rosée**. Ainsi, les valeurs des échelles seront converties à l'unité de point de rosée, les degrés (Celsius ou Fahrenheit, l'utilisateur choisit).
- Finaliser la configuration et l'envoyer à l'appareil en cliquant sur Appliquer.

M	TyCor	ofia							_		×
	and the second	Ontion	Aida								\sim
T D L	JT JUW	Option	Alue								
	Entrán	Un	ite de te	emperation	ure	>	L				
	Type de lecture d'humidité		Humidité rela		ative						
	Gamm	ie de mes	sure			nupture	~	Point de rosé		onset	
	Valeur	basse	-100		°C	Choisit l'a	iction	de la sortie	Min: 20	J,3 °Ľ	
	Valeur	haute	103		°C	C Valeu	ır bas	se	Max: 20),3 °C	
	Gamme	e de mesur	re max	-100 à 1	03°C	Valeu	ır hau	lte	0,00	°C	
	Echelle	e minimum			5°C						
	Entrée	températu	re								
	Gamm	e de mes	sure			Rupture capteur		Correction d'offset			
	Valeur	basse	-40		°C	Choisit l'action de la sortie		de la sortie	Min:	-8,0 °C	
	Valeur	haute	120		°C	C Valeur basse		se	Max:	8,0 °C	
	Gamme	e de mesur	e max	-40 à 120	0°C	Valeu	ır hau	lte	0,00	°C	
	Echelle	e minimum		Į	5°C						
	Informa	ition du dis	positif								
	Numéro Version Modèle Type d	o de série:2 i de logicie :RHT-WM e sortie:4 -	2017025 I:1.20 I/DM 20 mA	1		Dernièr Dernièr	e mes e mes	sure d'humidité =4 sure de températu	5,60%RH ire =25,20	°C	
				Appliqu	er		Lire	la configuration			

Figure 12 - Point de rosée

Si l'option **Type de lecture d'humidité** n'est affiché et que le transmetteur a été détecté correctement, la version logicielle du **TxConfig** est probablement ancienne et ne prend pas en charge cette fonctionnalité. Dans ce cas, télécharger la dernière version et la mise à jour respective.

4.1.5 APPLICATION SIGNOW

Lors de l'utilisation d'un câble OTG et de l'Interface de Configuration **TxConfig-USB** pour connecter l'équipement au smartphone et exécuter l'application **SigNow** (voir le chapitre <u>RACCORDEMENTS DU SMARTPHONE</u>), il faudra d'abord approuver l'utilisation du **TxConfig-USB**, qui agira comme un intermédiaire pour la connexion :



Figure 13 - Utilisation de la TxConfig-USB

Après cela, l'application reconnaîtra l'appareil et affichera l'écran d'accueil :

Cliquez simplement sur le bouton **Configuration** pour afficher l'écran principal de la section de **Configuration du RHT** :



Figure 14 - Tela inicial do aplicativo

Figure 15 - Tela de informações

Dans celui-ci, il est possible d'afficher des informations sur l'équipement, telles que le nom, le numéro de série et la version du micrologiciel. Lors de l'ouverture de la section **Config**, il est possible de configurer les paramètres exposés dans la section <u>LOGICIEL SIGNOW</u>. Dans le manuel **SigNow**, disponible sur le site Web de **NOVUS**, il est possible d'obtenir des informations plus spécifiques sur les boutons et le

Dans le manuel SigNow, disponible sur le site Web de NOVUS, il est possible d'obtenir des informations plus spécifiques sur les boutons et processus de diagnostic.

4.2 RACCORDEMENTS DU SMARTPHONE

Les smartphones dotés de la technologie *On the Go* (OTG) peuvent être directement connectés à l'équipement via le port USB. Avec l'aide de l'Interface de Configuration **TxConfig-USB**, il est possible de reconnaître et de configurer le **RHT** en exécutant l'application **SigNow**. Pour cela, comme on peut le voir sur la **Figure 16**, il est nécessaire d'observer comment le câble OTG est connecté à l'équipement :



5 SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS	RHT-DM / RHT-WM
Mesure de l'humidité	Exactitude totale : Voir la Figure 17 ; Délai de réponse (1/et (63 %)) : 8 secondes @ 25 °C (avec l'air en mouvement de 1 m/s). Plage de mesure : Configurable entre 0 et 100 % HR ou -100 et 103 °C en point de rosée ;
Mesure de la température du capteur	Exactitude totale : Voir la Figure 17 ; Délai de réponse (1/et (63 %)) : jusqu'à 30 s (avec l'air en mouvement de 1 m/s). Plage de mesure : • Modèle DM : Configurable entre -40 et 120 °C ; • Modèle WM : Configurable entre -10 et 60 °C ;
Température de fonctionnement du transmetteur	Température de fonctionnement : -10 à +65 °C, 0 à 95 % HR ; Température de stockage : -20 à 80 °C.
Alimentation	12 Vcc à 30 Vcc
Intervalle des lectures du capteur	< 1,5 secondes
Sorties	Courant de 4-20 mA ou 20-4 mA, type 2 fils – alimentation par boucle.
Charge dans les sorties (RL)	RL (max. en Ohms) = (Vcc - 12) / 0,02 Où : Vcc = Tension d'alimentation en Volts.
Résolution de la sortie OUT1	0,006 mA
Résolution de la sortie OUT2	0,022 mA
Isolation entre sorties	Sorties 4-20 mA isolées.
Protection interne contre l'inversion de polarité de la tension d'alimentation	Oui.
Indice de protection	Boîte du module électronique : IP65 ; Capsule du capteur : IP40.
Entrée de câbles	Presse-étoupe PG7.
Limites opérationnelles	Capteur et tige (RHT-DM) : Voir la Figure 17.

Tableau 2 - Spécifications techniques

IMPORTANT

Le capteur utilisé dans cet appareil peut être endommagé ou désétalonné s'il est exposé à des atmosphères contaminées par des agents chimiques. L'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, l'acide sulfurique et l'ammoniac en concentrations élevées peuvent endommager le capteur. L'acétone, l'éthanol et le propylène glycol peuvent causer des erreurs de mesure réversibles.

5.1 EXACTITUDE DES MESURES ET LIMITES OPERATIONNELLES DES CAPTEURS



Figure 17 - Exactitude de la mesure d'humidité et de température

5.2 CERTIFICATIONS

CE Mark

Cet appareil est un produit classe A. Dans un environnement domestique, il peut provoquer des interférences radios et obliger l'utilisateur à prendre des mesures adéquates.

6 GARANTIE

Les conditions de garantie se trouvent sur notre site Web www.novusautomation.fr/garantie.