Transmetteur RHT *Climate* Modèles WM et DM



MODE D'EMPLOI V1.4x C







Recommandé pour les appareils avec une version de micrologiciel à partir de V1.4x.

1		AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ	4
2		PRÉSENTATION	5
3		IDENTIFICATION	6
	31	MODÈLES SANS AFEICHAGE	6
	3.2	MODÈLES AVEC AFFICHAGE	6
	3.3	MODÈLES DE L'APPAREIL	7
4		INDICATIONS D'AFFICHAGE	8
	41	ÉCRAN PRINCIPAL	8
	4.2	AFFICHAGE DE MAXIMUMS ET MINIMUMS	8
	4.3	AFFICHAGE D'AUTRES PROPRIÉTÉS PSYCHROMÉTRIQUES	8
	4.4	SYMBOLES	9
5		INSTALLATION	.10
	5.1	INSTALLATION MÉCANIQUE	.10
		5.1.1 MODÈLE RHT Climate WM	.10
		5.1.2 MODÈLE RHT Climate DM	.10
		5.1.3 DIMENSIONS	.11
		5.1.3.1 TRANSMETTEUR RHT Climate: MODÈLE WM	11
		5.1.3.2 TRANSMETTEUR RHT Climate : MODÈLE DM	11
		5.1.4 RETRAIT ET INSTALLATION DU COUVERCLE AVANT	.13
	5.2	TYPES DE POINTES	.13
		5.2.1 INSTALLATION	.13
	5.3	INSTALLATION ÉLECTRIQUE	.14
		5.3.1 RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION	.14
		5.3.2 ATTENTION PARTICULIÈRE	.14
		5.3.3 RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES	.14
		5.3.4 CONNEXION USB	.14
	5.4		.15
		5.4.1 PRECAUTION AVEC DES CAPTEURS	.15
c		0.4.2 REMPLACEMENT DU CAPTEUR	.15
0			.17
1			.18
	7.1	SORTIES ANALOGIQUES Uue 1 / Uue 2	.18
	7.2	SORTIES D'ALARMES REGT/REGZ	.20
	7.3	CYCLE DE CONFIGURATION DE L'AVERTISSEUR SONORE	.23
	1.4		.25
	1.5		۲۲. مد
	7.0	CYCLE DE COMIMONICATION	.20 20
	7.8	CYCLE D'INFORMATIONS	.20
8	1.0	CARTE DE PARAMÈTRES	.31
q			32
5	0.1		20.
	9.1	CONNEXION AVEC I E SMARTPHONE ANDROID	.52 32
	5.2	9.2.1 CONNEXION PAR CÂBLE OTG	.32
		9.2.2 CONNEXION VIA LE PROTOCOLE MODBUS-TCP	.32
	9.3	CONNEXION AU SMARTPHONE IOS	.33
10		COMMUNICATION SÉRIE	.34
	10.	1 TABLEAU DE REGISTRES TYPE HOLDING REGISTER	.34
11		LOGICIEL ET APPLICATION SIGNOW	.41
	11.	1 LOGICIEL SIGNOW	.41
	11.	2 APPLICATION SIGNOW	.41
	11.	3 EXÉCUTION DE SIGNOW	.41
	11.	4 CONNEXION AU LOGICIEL SIGNOW	.42
	11.	5 CONNEXION AVEC L'APPLICATION VIA CÂBLE OTG	.43
	11.	6 CONNEXION AVEC L'APPLICATION VIA MODBUS-TCP	.44
	11.	CONFIGURATION DE L'APPAREIL	.45
		11.7.1 GENERALE / BASIQUE	.45
		11.7.2 UUMMUNIGATION	.45
			.40 .40
		1175 SORTIES 1 FT 2	.+0 ⊿7
		1176 ALARMES 1 ET 2	.+≀ ⊿7
		11.7.7 HM	.48
		11.7.8 DIAGRAMME	.49
		11.7.9 MISE À JOUR DE FIRMWARE	.49

	11.8 RÉALISATION DU DIAGNOSTIC	51
12	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	53
13	GARANTIE	55
14	ANNEXE I – NOTIONS SUR LA PSYCHROMÉTRIE	56

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1

Les symboles ci-dessous sont utilisés dans ce manuel pour attirer l'attention de l'utilisateur sur des informations importantes concernant la sécurité et l'utilisation de l'appareil.



Les recommandations de sécurité doivent être observées pour assurer la sécurité de l'utilisateur et pour éviter d'endommager l'appareil ou le système. Si l'appareil est utilisé d'une manière autre que celle spécifiée dans ce manuel, les protections de sécurité peuvent ne pas être efficaces.

2 PRÉSENTATION

Les Transmetteurs RHT *Climate* (modèles *Wall Mount* – WM de montage mural et modèles *Duct Mount* – DM de montage sur conduit) incorporent des capteurs de haute précision et de haute stabilité pour mesurer la température et l'humidité relative. Étant des appareils à microprocesseur, ils permettent une configuration complète via l'interface USB ou RS485 par une commande Modbus RTU.

Le logiciel ou l'application de configuration **SigNow** vous permet de configurer les fonctionnalités de l'appareil, ainsi que d'effectuer le diagnostic sur les informations analysées.

En plus de la valeur de la **température** et de l'**humidité relative**, qui sont lues directement à partir du capteur, l'appareil calcule la valeur des propriétés psychrométriques suivantes¹:

- Température du point de rosée ;
- Température du bulbe humide ;
- Humidité absolue ;
- Température du point de gelée ;
- Enthalpie spécifique ;
- Pression partielle de vapeur ;
- Rapport de mélange.

Toute grandeur lue par le capteur ou calculée par l'appareil peut être transmise par l'une des deux sorties analogiques disponibles. On peut configurer également le niveau de fonctionnement électrique de chaque sortie :

- 0-10 V ;
- 4-20 mA.

Deux sorties numériques avec fonctions d'alarme ou de régulation peuvent être associées à toute grandeur lue ou calculée par le Transmetteur RHT Climate.

Les options suivantes sont également disponibles :

- Interface RS485 ;
- Affichage avec rétroéclairage ;
- Avertisseur sonore.

L'utilisateur doit lire soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et vérifier si les versions du mode d'emploi et de l'appareil sont correspondantes. Le numéro de version du micrologiciel s'affiche lorsque l'appareil est mis sous tension.

¹ La psychrométrie est l'étude des propriétés thermodynamiques des mélanges d'air sec et de vapeur d'eau. L'obtention des propriétés psychrométriques est d'une importance fondamentale dans les processus psychrométriques de climatisation, réfrigération, refroidissement et congélation, humidification et déshumidification de l'air, séchage et déshydratation des dispositifs humides, ainsi que dans le contrôle environnemental et la météorologie.

3 IDENTIFICATION

3.1 MODÈLES SANS AFFICHAGE



3.2 MODÈLES AVEC AFFICHAGE



Figure 3 – Affichage des indications

Touche P : touche utilisée pour faire avancer les paramètres et les cycles de paramètres. Une pression courte permet d'avancer dans les paramètres d'un cycle. Une pression longue avance les cycles de paramètres.

Touche (v) : touche de décrémentation des paramètres. Une pression longue pendant l'affichage de l'écran principal effectue l'action liée à la deuxième fonction de la touche :

- Aucune action ;
- Effacer les valeurs minimales et maximales enregistrées.

Touche (a) : touche d'incrémentation des paramètres. Une pression longue pendant l'affichage de l'écran principal effectue l'action liée à la deuxième fonction de la touche :

- Aucune action ;
- Mettre l'avertisseur sonore en sourdine ;
- Mettre l'avertisseur sonore en sourdine et désactiver les sorties d'alarme.

3.3 MODÈLES DE L'APPAREIL

La ligne RHT Climate est disponible en plusieurs modèles :

- Modèle Wall Mount (WM) : recommandé pour montage mural.
- Modèle Duct Mount (DM) : recommandé pour montage sur conduit. Les modèles DM sont disponibles avec une tige de capteur en acier inoxydable (S) et avec des longueurs de 150 mm, 250 mm ou 400 mm.

Le tableau ci-dessous montre tous les modèles disponibles :

MODELE	RS485	AFFICHAGE	TIGE EN ACIER INOXYDABLE
RHT Climate-WM-485-LCD	*	~	
RHT Climate-WM-485	~		
RHT Climate-DM-150S-485	*		150 mm
RHT Climate-DM-150S-485-LCD	*	~	150 mm
RHT Climate-DM-250S-485	>		250 mm
RHT Climate-DM-250S-485-LCD	~	~	250 mm
RHT Climate-DM-400S-485	~		400 mm
RHT Climate-DM-400S-485-LCD	~	~	400 mm

 Tableau 1 –
 Modèles de RHT Climate disponibles

4.1 ÉCRAN PRINCIPAL

L'écran principal présente trois lignes :

- 1) La ligne 1 présente la température lue par le capteur ;
- 2) La ligne 2 présente la valeur d'humidité relative et
- 3) La ligne 3 présente la valeur de la grandeur sélectionnée pendant la configuration de l'appareil.



4.2 AFFICHAGE DE MAXIMUMS ET MINIMUMS

Pour naviguer dans les écrans secondaires, appuyer sur **P** (touche brève) à partir de l'écran principal. À chaque touche brève, les écrans suivants sont affichés :



Figure 5 - Température maximale et minimale





Figure 6 – Humidité relative maximale et minimale

Figure 7 – Température du point de rosée maximale et minimale

Sur la ligne centrale de l'affichage se trouve le nom de la grandeur à laquelle les valeurs maximum et minimum se réfèrent :

- **L** : température ;
- **rH** : humidité relative ;
- **Ed** : point de rosée.

La ligne supérieure de l'affichage présente le symbole MAX, suivi de la valeur maximale pour cette grandeur. La ligne en bas présente le symbole MIN, suivi de la valeur minimale. Après 15 secondes, si aucune touche n'est pressée, l'affichage revient à l'écran principal.

4.3 AFFICHAGE D'AUTRES PROPRIÉTÉS PSYCHROMÉTRIQUES

Après les écrans de valeurs maximum et minimum, les écrans d'affichage des autres grandeurs psychrométriques sont disponibles. Chaque touche brève sur **P** faire le **Transmetteur RHT** *Climate* avancer un écran, en respectant la séquence ci-dessous :



Figure 8 – Température de bulbe humide



Figure 9 – Humidité absolue



Figure 10 – Température de gelée



4.4 SYMBOLES

- ALM + 1 : il indique que la sortie d'alarme 1 est en condition d'alarme.
- ALM + 1 clignotant : il indique que la sortie d'alarme 1 est en condition d'alarme, mais que la sortie est désarmée en raison de la protection contre les surintensités.
- ALM + 2 : il indique que la sortie d'alarme 2 est en condition d'alarme.
- ALM + 2 clignotant : il indique que la sortie d'alarme 2 est en condition d'alarme, mais que la sortie est désarmée en raison de la protection contre les surintensités.
- Avertisseur sonore (buzzer) : l'avertisseur sonore peut être activé dans trois conditions :
 - Alarme de la sortie BUZZER ;
 - o Alarme de la sortie ALM1, si l'avertisseur sonore est actif dans la configuration de l'alarme 1 ;
 - Alarme de la sortie ALM2, si l'avertisseur sonore est actif dans la configuration de l'alarme 2.
- USB : il indique que l'appareil est branché à un port USB.
- COM clignotant : il indique que l'appareil répond à une demande de données ou à une commande.
- nnnn : il indique que la valeur à afficher sur l'une des lignes est supérieure à la limite d'affichage.
- uuu : il indique que la valeur à afficher sur l'une des lignes est inférieure à la limite d'affichage.

5 INSTALLATION

5.1 INSTALLATION MÉCANIQUE

5.1.1 MODÈLE RHT Climate WM

Le Transmetteur RHT *Clumate* modèle WM (montage mural) est conçu pour être fixé au mur à l'aide de deux trous de fixation illustrés dans le boîtier de l'appareil, comme indique la Figure 14.

La fixation doit suivre la séquence d'étapes ci-dessous :

- Utiliser le gabarit de perçage de l'appareil pour marquer la position des trous de fixation ;
- Percer les deux trous à l'aide d'une perceuse à douille numéro 6. La profondeur de forage doit être supérieure à la taille des douilles ;
- Insérer les douilles dans leurs trous. Les douilles doivent être complètement insérées dans le mur ;
- Positionner l'appareil sur le mur tout en l'alignant avec le perçage effectué, et utiliser les vis pour le fixer au mur.



Les vis et les douilles ne sont pas livrés avec l'appareil.

L'appareil doit être fixé avec le capuchon du capteur vers le bas pour assurer la précision et l'indice de protection spécifié.



5.1.2 MODÈLE RHT Climate DM

Le **Transmetteur RHT** *Climate* modèle **DM** (montage sur conduit) est conçu pour être fixé au moyen d'une bride qui, à son tour, doit être fixée à la paroi du conduit. Ensuite, la tige de l'appareil doit être insérée dans le trou central de la bride et bien fixée.

² Dimensions en millimètres.

5.1.3 DIMENSIONS³

5.1.3.1 TRANSMETTEUR RHT Climate : MODÈLE WM



5.1.3.2 TRANSMETTEUR RHT Climate : MODÈLE DM

La figure ci-dessous montre les dimensions et le perçage de la bride de l'appareil :



Figure 16 – Bride pour fixer le modèle DM

³ Dimensions en millimètres.



Figure 17 – Dimensions du modèle DM avec tige métallique

NOVUS AUTOMATION

 $^{^4}$ Les figures montrent les dimensions du Transmetteur RHT $\mathcal{Climate}$ avec l'embout en Polyamide.

5.1.4 RETRAIT ET INSTALLATION DU COUVERCLE AVANT

Pour retirer le couvercle avant, utiliser un tournevis. On doit l'insérer dans les loquets latéraux et les forcer légèrement vers le haut, jusqu'à apercevoir qu'ils sont détachés. On doit répéter la procédure dans chaque côté de l'appareil, selon les figures suivantes. Tous les loquets étant détachés, le couvercle peut être facilement retiré :





Figure 18 – Retrait du couvercle de l'appareil

Figure 19 – Retrait du couvercle de l'appareil (2)

Pour l'installer, placer le couvercle à la base de l'appareil en appuyant doucement, comme indiqué ci-dessous :



Figure 20 – Fixation du couvercle de l'appareil

5.2 TYPES DE POINTES

NOVUS propose 2 types de pointes, qui peuvent être achetées chez les revendeurs agréés :

- Embout en polyamide (voir figure ci-contre) : Il possède des ouvertures latérales (fentes) qui permettent au capteur d'être plus exposé à l'environnement dans lequel il a été installé, avec un temps de réponse plus court. Cet embout accompagne le Transmetteur RHT *Climate*. Code de commande : 8803900150
 - Embout en polyéthylène (PE) d'Haute Densité (voir figure ci-contre) : construit avec un matériau poreux, il protège le capteur de la poussière et d'autres particules solides. Cependant, en réduisant les fenêtres de contact avec l'environnement à mesurer, le temps de réponse de cette pointe tend à



Remarque 1 : Cette augmentation du temps de réponse dépend, entre autres, de la vitesse de l'air (ou du gaz) où le capteur est inséré.

5.2.1 INSTALLATION

Code de commande : 8803900130

- 1. Retirer l'embout du Transmetteur RHT *Clumate*, en le dévissant lentement. Lors de son retrait, veillez à ce que seule la pointe tourne dans l'équipement.
- 2. Le circuit imprimé du capteur sera exposé. Il ne faut pas y toucher !

être supérieur à celui de la pointe Polyamide (voir Remarque 1).

3. Vissez soigneusement la nouvelle pointe. Il n'est pas nécessaire de forcer le filetage à la fin.

5.3 INSTALLATION ÉLECTRIQUE

RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION 5.3.1

- Les conducteurs de signaux doivent traverser l'installation séparément des conducteurs d'alimentation et de sortie. Si possible, dans des conduits mis à la terre.
- L'alimentation des instruments électroniques doit provenir d'un réseau propre pour l'instrumentation. .
- Il est recommandé d'utiliser FILTRES RC (antiparasites) dans les bobines de contacteurs, les solénoïdes, etc.
- Dans les applications de régulation, il est essentiel de considérer ce qui peut arriver lorsqu'une partie du système tombe en panne. Les dispositifs internes de l'appareil ne garantissent pas une protection complète.
- La mise à la terre aide à limiter les effets du bruit dû aux interférences électromagnétiques (EMI). Exécutez le raccordement à la terre en utilisant la vis de mise à la terre avant de connecter l'appareil.

5.3.2 ATTENTION PARTICULIÈRE

Étant un module électronique, l'appareil a besoin de quelques soins dans sa manipulation :

- En raison du risque de dommages causés par l'électricité statique si le circuit électronique est exposé, l'appareil ne doit pas être ouvert. •
- Assurez-vous d'observer le câblage.
- Assurez-vous que tous les câbles traversent les presse-étoupes avant d'effectuer les raccordements électriques.



Lors de la fermeture du boîtier, le couvercle doit être replacé correctement, en assurant le degré d'étanchéité de l'appareil. •

5.3.3 RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES



Figure 21 -Raccordements électriques du Transmetteur RHT Climate

* Le connecteur CN2 sera monté uniquement sur les modèles avec interface RS485 (en option).

5.3.4 CONNEXION USB



5.4 MAINTENANCE DU CAPTEUR

5.4.1 PRÉCAUTION AVEC DES CAPTEURS



Le capteur utilisé dans le Transmetteur RHT *Climate* est un dispositif sensible aux décharges électrostatiques (DES). Chaque fois que le capteur est touché, des mesures doivent être prises pour éviter les dommages par DES.

Le capteur peut être endommagé ou désétalonné s'il est exposé à des atmosphères contaminées par des agents chimiques. L'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, l'acide sulfurique et l'ammoniac à des concentrations élevées peuvent endommager le capteur. L'acétone, l'éthanol et le propylène glycol peuvent causer des erreurs de mesure réversibles.

L'étalonnage du capteur d'humidité peut être modifié s'il est exposé à des vapeurs contaminantes ou à des conditions extrêmes d'humidité et de température pendant de longues périodes. Pour accélérer le réétalonnage, suivez les étapes ci-dessous :

- Retirez soigneusement le capteur de la capsule en évitant le contact avec les mains nues (utilisez une pince à épiler plastique ou des gants antistatiques propres);
- S'il y a dépôt de particules solides sur le capteur, lavez-le avec de l'eau déionisée à température ambiante ;
- Placez le capteur dans un four à 120 °C (+ -10 °C) pendant 6 heures ;
- Attendez le processus de séchage naturel du capteur ;
- Replacez soigneusement le capteur dans la capsule.

Il est aussi possible de nettoyer ou sécher le capteur à l'aide de l'air filtré exempt d'huile. Veillez à ce que les jets d'air n'endommagent pas mécaniquement le capteur.

5.4.2 REMPLACEMENT DU CAPTEUR

En cas de dommage, il peut être nécessaire de remplacer le capteur d'humidité et de température. Pour effectuer cette procédure, suivre les étapes ci-dessous :



• Étape 1 : débranchez l'appareil de la source l'alimentation et retirez le câble USB s'il est branché. Localisez l'embout de protection du capteur.

Cet exemple montre le remplacement de capteur effectué sur un Transmetteur RHT *Climate* DM, où le capteur est situé à l'extrémité de la tige.



Étape 2 : retirez l'embout de protection en le tournant dans le sens antihoraire.



• Étape 3 : Sans l'embout, le capteur sera exposé. Il devrait être retiré en le tirant vers l'avant afin de le déconnecter.



 Étape 4 : Connectez le nouveau capteur au connecteur de l'extrémité de la tige à l'aide d'une pince à épiler plastique ou des gants antistatiques propres, en évitant de pousser ou d'ajuster le capteur uniquement avec les mains.





Tenez le capteur uniquement par les bornes à l'aide d'une pince à épiler plastique ou des gants antistatiques propres.







Ne tenez pas le capteur par l'élément capteur. N'utilisez pas de pince à épiler métallique. Ne touchez pas le capteur sans gants.

• Étape 5 : Replacer l'embout de protection et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer à l'appareil.



Une fois le capteur remplacé, il sera automatiquement reconnu par l'équipement.

6 CYCLES DE PARAMÈTRES

Les paramètres de configuration sont rassemblés en groupes appelés cycles de paramètres. Les 10 cycles de paramètres sont :

CYCLE	ACCÈS
 1 – Cycle principal Dans ce cycle sont les écrans d'affichage des grandeurs psychrométriques. 	Accès libre
2 – Cycle נו בו I Dans ce cycle sont les paramètres de configuration de la sortie de transmission 1.	
3 – Cycle לבעב Dans ce cycle sont les paramètres de configuration de la sortie de transmission 2.	
4 – Cycle RLī I Dans ce cycle sont les paramètres de configuration de la sortie d'alarme 1.	
5 – Cycle ศิLภิ2 Dans ce cycle sont les paramètres de configuration de la sortie d'alarme 2.	
6 – Cycle եսՀՀ Dans ce cycle sont les paramètres de configuration de l'avertisseur sonore (<i>buzzer</i>).	
7 – Cycle IH Dans ce cycle sont les paramètres de configuration de l' IH	Permet activer le mode de protection de ces
8 – Cycle <i>d</i> ,R^C Dans ce cycle sont les paramètres de forçage des valeurs de température, d'humidité relative et des sorties de transmission, d'alarme et d'avertisseur sonore.	cycles
9 – Cycle ED. Dans ce cycle sont les paramètres de configuration de la communication RS485 Modbus.	
10 – Cycle EnFL Pour accéder aux paramètres de ce cycle, on doit saisir le mot de passe de l'appareil. Les paramètres de ce cycle permettent la sélection des unités de mesure, le réglage de la pression atmosphérique, outre les offsets et les filtres numériques pour les lectures du capteur. Aussi dans ce cycle, on peut activer la protection des paramètres de configuration et changer le mot de passe.	- - -
11 – Cycle d'information	
Dans ce cycle le numéro de série (5n) et la version du micrologiciel (F rri) de l'appareil sont affichés.	

 Tableau 2 –
 Cycles de paramètres

7 CONFIGURATION

Le **Transmetteur RHT** *Climate* dispose d'un ensemble de paramètres permettant la configuration de ses deux sorties de transmission et ses deux sorties d'alarme, permettant d'attribuer à chacune d'entre elles les propriétés psychrométriques suivantes, qui peuvent être exprimées dans le Système International de Mesure (SI) ou dans le Système de Mesures Anglo-saxonnes (US).

			SI			US	
Propriétés psychrométriques		Min.	Max.	Unité	Min.	Max.	Unité
Température (valeur mesurée)	Ł	-40	100	°C	-40	212	°F
Humidité relative (valeur mesurée)	гH	0	100	% HR	٥	100	% RH
Température du point de rosée (valeur calculée)	노성	-90	100	°C	- 130	212	°F
Température du bulbe humide (valeur calculée)	E!	-40	100	°C	-40	212	°F
Humidité absolue (valeur calculée)	du	0	600	g/m³	0	262	gr/ft³
Température du point de gelée (valeur calculée)	ŁF	-90	100	°C	- 130	212	°F
Enthalpie spécifique (valeur calculée)	h	-40	*00000	kJ/kg	- 18	300945*	BTU/lb
Pression partielle de vapeur (valeur calculée)	Ε	0	1035	mbar	٥	15	psi
Rapport de mélange (valeur calculée)	r	0	260000*	g/kg	٥	1820000*	gr/lb

La température et l'humidité relative sont les seules quantités mesurées directement à partir du capteur fourni avec l'appareil. Toutes les autres mesures sont obtenues au moyen d'algorithmes pouvant conduire à de petites variations par rapport aux valeurs réelles.

 Tableau 3 –
 Propriétés psychrométriques

7.1 SORTIES ANALOGIQUES Dut 1/ Dut2

Le cycle de configuration des sorties analogiques 1 et 2 permet de donner à chacune d'elles :

- La propriété psychrométrique associée à la sortie ;
- Le type de signal de la sortie ;
- La valeur à afficher en cas d'erreur dans la lecture du capteur ;
- La plage d'excursion de la propriété psychrométrique transmise.

Remarque : lorsque la limite inférieure est définie avec une valeur supérieure à la limite supérieure, le courant de sortie fonctionne de manière décroissante (20-4 mA ou 10-0 V).

7.1.1 Propriétés psychrométriques à transmettre par les sorties analogiques Dut 1/ Dut2

Il permet de configurer la propriété psychrométrique à transmettre par les sorties analogiques Dut I / Dut2.

	Propriété psychrométrique à transmettre	Par défaut : oFF	Valeur sur le registre Modbus
	Sorties Dut 1/ Dut2 inactives	oFF	0
	Température	Ł	1
Duti	Humidité relative	гH	2
TERS	Température du point de rosée	٤d	3
	Température du bulbe humide	E.	4
Out2	Humidité absolue	du	5
7ERS	Température du point de gelée	ĿF	6
	Enthalpie spécifique	Ь	7
	Pression partielle de vapeur	E	8
	Rapport de mélange	r	9

 Tableau 4 –
 Propriété psychrométrique à transmettre

7.1.2 Fonctionnement des sorties analogiques Dut 1/ Dut2

Il permet de configurer le type de signal électrique à utiliser par les sorties analogiques Dut I / Dut2.

Dut I	Type de signal des sorties analogiques עוב 1/ סיב 1/ מעב	Par défaut : 4-20	Valeur sur le registre Modbus
nodt	Sortie analogique 1 fonctionnant en mode 4-20 mA.	4-20	0
Dut2 NodE	Sortie analogique 1 fonctionnant en mode 0-10 V.	0-10	1

 Tableau 5 –
 Fonctionnement des sorties analogiques

7.1.3 Limite inférieure de la plage de transmission des sorties analogiques Dut 1/ Dut2

Il permet de définir la pleine échelle inférieure pour les sorties analogiques Dut I/ Dut2.

		SI				US				
	Limite inférieure de la plage de transmission des sorties analogiques DuE 1 / DuE2	Min.	Max.	Unité	Par défaut	Min.	Max.	Unité	Par défaut	
	Température L	-40	100	°C	-40	-40	212	°F	-40	
	Humidité relative -H	0	100	% HR	0	0	100	% RH	0	
Dut 1	Température du point de rosée Ed	-90	100	°C	-90	- 130	212	°F	- 130	
L-Lo	Température du bulbe humide Ł	-40	100	°C	-40	-40	212	°F	-40	
	Humidité absolue du	0	600	g/m³	0	0	262	gr/ft³	0	
L-Lo	Température du point de gelée ŁF	-90	100	°C	-90	- 130	212	°F	- 130	
	Enthalpie spécifique h	-40	*סססססר	kJ/kg	-40	- 18	300945*	BTU/lb	- 18	
	Pression partielle de vapeur E	0	1035	Mbar	0	0	15	psi	0	
	Rapport de mélange <i>r</i>	0	260000*	g/kg	0	0	1820000*	gr/lb	0	

Tableau 6 – Limite inférieure de la plage de transmission des sorties analogiques

* Ces valeurs dépassent la valeur maximale pouvant être affichée. Lorsqu'ils sont configurés par SigNow, ces paramètres peuvent être ajustés jusqu'aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus. Lors de l'accès à ces paramètres via l'IHM, cependant, la valeur **nnnn** sera affichée.

7.1.4 Limite supérieure de la plage de transmission des sorties analogiques DuE 1/ DuE2

Il permet de définir la pleine échelle supérieure pour les sorties analogiques Dut I/ Dut2.

		SI					US		
	Limite supérieure de la plage de transmission des sorties analogiques Dut 1 / Dut2	Min.	Max.	Unité	Par défaut	Min.	Max.	Unité	Par défaut
	Température	-40	100	°C	100	-40	212	۴	212
	Humidité relative	٥	100	% HR	100	0	100	% RH	100
Dut I	Température du point de rosée	-90	100	°C	100	- 130	212	°F	212
L-H ,	Température du bulbe humide	-40	100	°C	100	-40	212	۴	212
	Humidité absolue	۵	600	g/m³	600	0	262	gr/ft³	262
0062 L-H 1	Température du point de gelée	-90	100	°C	100	- 130	212	۴	212
	Enthalpie spécifique	-40	*סססססר	kJ/kg	*סססססר	- 18	300945*	BTU/lb	300945*
	Pression partielle de vapeur	٥	1035	mbar	1035	0	15	psi	15
	Rapport de mélange	۵	260000*	g/kg	260000*	0	1820000*	gr/lb	1820000*

 Tableau 7 –
 Limite supérieure de la plage de transmission des sorties analogiques

* Ces valeurs dépassent la valeur maximale pouvant être affichée. Lorsqu'ils sont configurés par SigNow, ces paramètres peuvent être ajustés jusqu'aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus. Lors de l'accès à ces paramètres via l'IHM, cependant, la valeur nnnn sera affichée.

7.1.5 État des sorties analogiques Dut I / Dut2 en cas d'erreur de capteur

Il permet de configurer l'état des sorties analogiques Dut 1/Dut2 en cas d'erreur lors de la lecture du capteur.

Dut I Err	Valeur des sorties analogiques עשבע אין גע פאנע אין אינע	Par défaut : Lo	Valeur sur le registre Modbus
D	Il mène les sorties analogiques Dut I / Dut2 à la valeur minimale en cas d'erreur de lecture du capteur.	Lo	0
Err	Il mène les sorties analogiques Dut I / Dut2 à la valeur maximale en cas d'erreur de lecture du capteur.	H,	1

Tableau 8 - État des sorties analogiques en cas d'erreur de capteur

7.2 SORTIES D'ALARMES ALT / ALT2

Les **Transmetteurs RHT** *Clumate* ont deux sorties d'alarme, qui peuvent également être utilisées comme sorties de régulation tout ou rien (ON/OFF). Pour les modèles avec affichage, il y a la fonctionnalité supplémentaire d'un avertisseur sonore interne. On peut configurer pour chaque sortie d'alarme et pour l'avertisseur sonore :

- La propriété psychrométrique associée ;
- Le type d'alarme Lo, H , L--H, -LH- ;
- Les consignes (setpoints) ;
- L'hystérésis ;
- La condition de sortie en cas d'erreur du capteur ;
- La minuterie.

Le cycle de configuration des alarmes **RLī I** / **RLī 2** permet d'affecter la propriété psychrométrique associée aux sorties d'alarme **RLī I** / **RLī 2**, le mode de fonctionnement des alarmes **RLī I** / **RLī 2** (type d'alarme), les points de déclenchement des alarmes **RLī I** / **RLī 2** et leurs minuteries, le blocage de la condition d'alarme lors du démarrage de l'appareil, et le mode d'alarme en cas d'erreur lors de la lecture du capteur.

La figure ci-dessous montre comment activer et désactiver les sorties d'alarme selon le type d'alarme sélectionné.



Figure 23 – Déclenchement et désactivation des sorties d'alarme

Le Transmetteur RHT *Climate* permet quatre options de minuterie pour les sorties d'alarme et pour l'avertisseur sonore :

- Fonctionnement normal ;
- Déclenchement à temps défini ;
- Retard dans le déclenchement ;
- Déclenchement intermittent.

Les figures du Tableau 9 montrent le comportement des sorties d'alarme avec les variations de déclenchement définies par les intervalles de temps LOn et LOFF :

FONCTIONNEMENT	£0n	FOLL	ACTION
Fonctionnement normal	0	0	Sortie d'alarme Occurence d l'alarme
Déclenchement à temps défini	1 à 6500 s	0	Sortie d'alarme Occurence de l'alarme
Déclenchement retardé	0	1 à 6500 s	Sortie d'alarme → LGFF → Occurence de l'alarme
Déclenchement intermittent	1 à 6500 s	1 à 6500 s	Sortie d'alarme ← ±0n → ← ±0FF → ← ±0n → Occurence de l'alarme

Tableau 9 – Fonctions de minuterie pour les alarmes

L'option Blocage Initial empêche le déclenchement de l'alarme s'il y a une condition d'alarme au moment où l'appareil est allumé. L'alarme n'est activée qu'après le passage du processus à une condition de non-alarme.

Le blocage initial est utile, par exemple, lorsque l'une des alarmes est définie comme une alarme de valeur minimale, ce qui peut la déclencher au début du processus, comportement souvent indésirable.

Le blocage initial n'est pas valide pour la fonction Rupture du capteur.

7.2.1 Propriétés psychrométriques associées aux alarmes RLTI/RLT2

	Propriété psychrométrique associée aux alarmes RLT1 / RLT2	Par défaut : Ł	Valeur sur le registre Modbus
	Température	Ł	1
	Humidité relative	rH	2
RLāt	Température du point de rosée	Fq	3
TERS	Température du bulbe humide	E	4
81.52	Humidité absolue	du	5
TERS	Température du point de gelée	 <i>LF</i>	6
	Enthalpie spécifique	h	7
	Pression partielle de vapeur	E	8
	Rapport de mélange	r	9

Il permet de configurer la propriété psychrométrique à associer aux alarmes RLTI/RLTZ.

Tableau 10 – Propriété psychrométrique associée aux alarmes

7.2.2 Mode de déclenchement des alarmes RLTI/RLT2

Il permet de désactiver les alarmes RLTI / RLT2 ou les configurer pour fonctionner comme l'un des types d'alarmes décrits ci-dessous :

	Mode de déclenchement des sorties d'alarme RLi / RLi2	Par défaut : oFF	Valeur sur le registre Modbus
	Desactivée	oFF	0
ALii I JodE	Alarme en cas d'erreur de capteur	Err	1
nodt	Alarme inférieure à la consigne SPLo	Lo	2
RLTZ	Alarme supérieure à la consigne SPH .	Hi	3
nodt	Alarme entre SPLo et SPH ,	LH	4
	Alarme inférieure à SPLo et supérieure à SPH .	-LH-	5

 Tableau 11 –
 Mode de déclenchement des alarmes

7.2.3 Consigne inférieure pour le déclenchement des alarmes RLTI / RLT2

Il permet de configurer le point de déclenchement des alarmes du type Lo, L--H et -LH-.

			SI US						
	Consigne inférieure des sorties d'alarme RLT // RLT2	Min.	Max.	Unité	Par défaut	Min.	Max.	Unité	Par défaut
	RLTI/RLT2 pour la température	-40	100	°C	-40	-40	212	°F	-40
	RLTI/RLT2 pour l'humidité relative	0	100	% HR	٥	0	100	% HR	0
ALT I	RLTI/RLT2 pour la température du point de rosée	-90	100	°C	-90	- 130	212	°F	- 130
5710	RLTI/RLT2 pour température humide	-40	100	°C	-40	-40	212	°F	-40
ALT2	RL. I / RL. 2 pour l'humidité absolue	0	600	g/m³	٥	٥	262	gr/ft³	0
SPLo	RL. I / RL. Pour la température du point de gelée	-90	100	°C	-90	- 130	212	°F	- 130
	RLī I / RLī 2 pour l'enthalpie spécifique	-40	*סססססר	kJ/kg	-40	- 18	300945*	BTU/lb	- 18
	RL. I / RL. 2 pour la pression partielle de vapeur	0	1035	Mbar	٥	0	15	psi	0
	RLī I / RLī 2 pour le rapport de mélange	0	260000*	g/kg	0	0	1820000*	gr/lb	0

 Tableau 12 –
 Consigne inférieure de déclenchement

* Ces valeurs dépassent la valeur maximale pouvant être affichée. Lorsqu'ils sont configurés par SigNow, ces paramètres peuvent être ajustés jusqu'aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus. Lors de l'accès à ces paramètres via l'IHM, cependant, la valeur **nnnn** sera affichée.

7.2.4 Consigne supérieure pour le déclenchement des alarmes RLil/RLi2

			S	i			ι	JS	
	Consigne supérieure de sorties d'alarme RLភ1/ RLភ2	Min.	Max.	Unité	Par défaut	Min.	Max.	Unité	Par défaut
	RL. I / RL. 2 pour la température	-40	100	°C	100	-40	212	°F	212
	RL. I / RL. 2 pour l'humidité relative	0	100	% HR	100	0	100	% HR	100
RLā I SPH i	RL. I / RL. 2 pour la température du point de rosée	-90	100	°C	100	- 130	212	°F	212
	RL. I / RL. 2 pour la température de bulbe humide	-40	100	°C	100	-40	212	°F	212
RLT2 SPH .	RLTI/RLT2 pour l'humidité absolue	0	600	g/m³	600	0	262	gr/ft³	262
	RL. I / RL. 2 pour la température du point de gelée	-90	100	°C	100	- 130	212	°F	212
	RLT // RLT2 pour l'enthalpie spécifique	-40	*סססססר	kJ/kg	*סססססר	- 18	300945*	BTU/lb	300945*
	RL. I / RL. 2 pour la pression partielle de vapeur	0	1035	mbar	1035	0	15	psi	15
	RLī I / RLī2 pour le rapport de mélange	0	260000*	g/kg	260000*	0	1820000*	gr/lb	1820000*

Il permet de configurer le point de déclenchement des alarmes du type H I, L--H et -LH-.

Tableau 13 - Consigne supérieure pour le déclenchement des alarmes

* Ces valeurs dépassent la valeur maximale pouvant être affichée. Lorsqu'ils sont configurés par SigNow, ces paramètres peuvent être ajustés jusqu'aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus. Lors de l'accès à ces paramètres via l'IHM, cependant, la valeur **nnnn** sera affichée.

7.2.5 Hystérésis pour désactiver les alarmes RLil/RLi2

Il permet de régler l'écart pour désactiver les alarmes RLTI/RLT2.

			SI US						
RLTI HYSE RLT2 HYSE	Hystérésis des sorties d'alarme RL71/RL72	Min.	Max.	Unité	Par défaut	Min.	Max.	Unité	Par défaut
	RLTI/RLT2 pour la température	0	20	°C	0	٥	20	°F	0
	RL. I/ RL. 2 pour l'humidité relative	۵	20	% HR	0	٥	20	% HR	0
RLAI	RL. I / RL. 2 pour la température du point de rosée	۵	20	°C	0	٥	20	°F	0
	RL. I / RL. 2 pour la température de bulbe humide	0	20	°C	0	۵	20	°F	0
RL72	RLTI/RLT2 pour l'humidité absolue	0	20	g/m³	0	٥	20	gr/ft³	0
HYSE	RL. I / RL. 2 pour la température du point de gelée	0	20	°C	0	٥	20	°F	0
	RL. I / RL. 2 pour l'enthalpie spécifique	0	20	kJ/kg	0	٥	20	BTU/lb	0
	RL. I/ RL. Pour la pression partielle de vapeur	۵	20	mbar	0	٥	20	psi	0
	RL. I / RL. 2 pour le rapport de mélange	0	20	g/kg	0	0	20	gr/lb	0

 Tableau 14 –
 Hystérésis pour désactiver les alarmes

7.2.6 Minuterie des alarmes RLi 1/ RLi 2 actives

		Min.	Max.	Unité	Par défaut
ALā I EDo	Temps des alarmes actives	٥	6500	S	٥
ALT2 EDn					

 Tableau 15 –
 Temps des alarmes actives

7.2.7 Minuterie des alarmes RLT I / RLT2 inactives

		Min.	Max.	Unité	Par défaut
RLāi EDFF	Temps des alarmes inactives	۵	6500	s	٥
RLii2 EOFF					

Tableau 16 – Temps des alarmes inactives

7.2.8 Blocage initial des alarmes RLil/RLi2

Il permet de bloquer le déclenchement des alarmes RLT // RLT2 quand l'appareil entre en condition d'alarme.

ALT I N.A	Blocage initial d'alarme RLii I / RLii2	Par défaut : ˈJE5	Valeur sur le registre Modbus
 	Sans blocage initial des alarmes RLTI / RLT2	no	0
ЫR	Avec blocage initial des alarmes RL. 1/RL.	YE5	1

 Tableau 17 –
 Blocage initial des alarmes

7.2.9 État des alarmes RLii // RLii2 en cas d'erreur de capteur

Il permet de configurer la sortie des alarmes RLin / RLin2 pour les déclencher en cas d'erreur dans la lecture du capteur.

ALā I Err	État de la sortie d'alarme RL I / RL 2 en cas d'erreur de capteur	Par défaut : oFF	Valeur sur le registre Modbus
0.52	Alarmes RL. I / RL. 2 inactives	oFF	0
Err	Alarmes ALTI / ALT2 actives	on	1

 Tableau 18 –
 État de l'alarme en cas d'erreur du capteur

7.2.10 Activer le déclenchement de l'avertisseur sonore lié aux alarmes RLT // RLT2

Il permet d'activer le déclenchement de l'avertisseur sonore d'une manière liée aux alarmes RLT // RLT2.

8Lii (6u22	Activer l'avertisseur sonore pour la sortie des alarmes RLii I / RLii2	Par défaut : d5bL	Valeur sur le registre Modbus
כב ום	L'avertisseur ne sera pas activé lors de l'occurrence des alarmes RLTI / RLT2	dSbL	0
Pn55	L'avertisseur sera activé lors de l'occurrence des alarmes RLii I / RLii2	EnbL	1

Tableau 19 – Activer le déclenchement de l'avertisseur sonore lié aux alarmes

7.3 CYCLE DE CONFIGURATION DE L'AVERTISSEUR SONORE

Le cycle de configuration de l'avertisseur sonore permet de définir la propriété psychrométrique associée à l'avertisseur sonore, le mode de fonctionnement de l'avertisseur (type d'alarme), les points de déclenchement de l'avertisseur et leurs minuteries, le blocage de la condition d'alarme lors du démarrage de l'appareil, et le mode de fonctionnement de l'avertisseur en cas d'erreur dans la lecture du capteur.

7.3.1 Propriétés psychrométriques associées à l'avertisseur sonore

Il permet de définir la propriété psychrométrique à associer à l'avertisseur sonore.

	Propriété psychrométrique associée à l'avertisseur sonore	Par défaut : Ł	Valeur sur le registre Modbus
bu22	Température	Ł	1
	Humidité relative	гH	2
	Température du point de rosée	٤ď	3
Pn55	Température du bulbe humide	EL	4
11285	Humidité absolue	du	5
	Température du point de gelée	ŁF	6
	Enthalpie spécifique	Ь	7
	Pression partielle de vapeur	E	8
	Rapport de mélange	r	9

Tableau 20 – Propriété psychrométrique associée à l'avertisseur sonore

7.3.2 Mode de fonctionnement de l'avertisseur sonore

Il permet de désactiver l'avertisseur sonore ou de le régler pour fonctionner comme l'un des types d'alarme décrits ci-dessous :

	Mode de fonctionnement de l'avertisseur sonore	Par défaut : oFF
	Désactivé	oFF
	Active l'alarme en cas d'erreur du capteur	Ærr
bu22	Activer l'alarme inférieure à la consigne SPLo	Lo
NOOL	Active l'alarme supérieure à la consigne SPH .	H.
	Active l'alarme entre SPLo et SPH .	LH
	Active l'alarme inférieure à SPLo et supérieure à SPH	-LH-

 Tableau 21 –
 Mode de fonctionnement de l'avertisseur sonore

7.3.3 Consigne inférieure psychrométrique pour le déclenchement de l'avertisseur sonore

Il permet de configurer le point de déclenchement pour les alarmes type Lo, L--h et -Lh-.

			SI				US		
	Propriété psychrométrique	Min.	Max.	Unité	Par défaut	Min.	Max.	Unité	Par défaut
	Température	-40	100	°C	-40	-40	212	۴	-40
	Humidité relative	0	100	% HR	0	0	100	% HR	0
	Température du point de rosée	-90	100	°C	-90	- 130	212	°F	- 130
Pn55	Température du bulbe humide	-40	100	°C	-40	-40	212	°F	-40
SPLo	Humidité absolue	0	600	g/m³	0	0	262	gr/ft³	0
	Température du point de gelée	-90	100	°C	-90	- 130	212	°F	- 130
	Enthalpie spécifique	-40	*סססססר	kJ/kg	-40	- 18	300945*	BTU/lb	- 18
	Pression partielle de vapeur	0	1035	Mbar	0	0	15	psi	0
	Rapport de mélange	0	260000*	g/kg	٥	٥	1820000*	gr/lb	0

Tableau 22 - Consigne inférieure psychrométrique pour le déclenchement de l'avertisseur sonore

* Ces valeurs dépassent la valeur maximale pouvant être affichée. Lorsqu'ils sont configurés par **SigNow**, ces paramètres peuvent être ajustés jusqu'aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus. Lors de l'accès à ces paramètres via l'IHM, cependant, la valeur **nnnn** sera affichée.

7.3.4 Consigne supérieure pour le déclenchement de l'avertisseur sonore

Il permet de configurer le point de déclenchement pour les alarmes type H I, L--H et -LH-.

		SI		US					
	Consigne supérieure pour le déclenchement de l'avertisseur sonore	Min.	Max.	Unité	Par défaut	Min.	Max.	Unité	Par défaut
	Température	-40	100	°C	100	-40	212	۴	212
	Humidité relative	0	100	% HR	100	0	100	% HR	100
	Température du point de rosée	-90	100	°C	100	- 130	212	°F	212
6022	Température du bulbe humide	-40	100	°C	100	-40	212	°F	212
SPH ,	Humidité absolue	0	600	g/m³	600	0	262	gr/ft³	262
	Température du point de gelée	-90	100	°C	100	- 130	212	°F	212
	Enthalpie spécifique	-40	*00000	kJ/kg	*00000	- 18	300945*	BTU/lb	300945*
	Pression partielle de vapeur	0	1035	mbar	1035	0	15	psi	15
	Rapport de mélange	0	260000*	g/kg	260000*	0	1820000*	gr/lb	1820000*

 Tableau 23 –
 Consigne supérieure pour le déclenchement de l'avertisseur sonore

* Ces valeurs dépassent la valeur maximale pouvant être affichée. Lorsqu'ils sont configurés par SigNow, ces paramètres peuvent être ajustés jusqu'aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus. Lors de l'accès à ces paramètres via l'IHM, cependant, la valeur **nnnn** sera affichée.

7.3.5 Hystérésis pour désactiver l'avertisseur sonore

Il permet de régler l'écart pour désactiver l'avertisseur sonore.

			SI				U	S	
	Hystérésis pour désactiver l'avertisseur sonore	Min.	Max.	Unité	Par défaut	Min.	Max.	Unité	Par défaut
	Température	0	20	°C	0	٥	20	°F	0
	Humidité relative	0	20	% HR	0	٥	20	% HR	0
	Température du point de rosée	0	20	°C	0	٥	20	°F	0
Pn55	Température du bulbe humide	0	20	°C	0	٥	20	°F	0
NAZE	Humidité absolue	0	20	g/m³	0	٥	20	gr/ft³	0
	Température du point de gelée	0	20	°C	0	٥	20	°F	0
	Enthalpie spécifique	٥	20	kJ/kg	0	٥	20	BTU/lb	٥
	Pression partielle de vapeur	٥	20	mbar	0	٥	20	psi	0
	Rapport de mélange	٥	20	g/kg	٥	٥	20	gr/lb	0

ableau 24 –	Hystérésis	pour désactiver l	avertisseur	sonore
-------------	------------	-------------------	-------------	--------

7.3.6 Temps actif de l'avertisseur sonore

		Min.	Max.	Unité	Par défaut
6u22 20n	Temps actif de l'avertisseur sonore	٥	6500	s	٥

 Tableau 25 –
 Temps actif de l'avertisseur sonore

7.3.7 Temps inactif de l'avertisseur sonore

		Min.	Max.	Unité	Par défaut
6022 EDFF	Temps inactif de l'avertisseur sonore	٥	6500	S	٥

 Tableau 26 –
 Temps inactif de l'avertisseur sonore

7.3.8 Blocage initial de l'avertisseur sonore

Il permet de bloquer le déclenchement de l'avertisseur sonore si l'appareil passe à une condition d'alarme.

	Blocage initial de l'avertisseur sonore	Par défaut : YES	Valeur sur le registre Modbus
ы 8	Sans blocage initial de l'avertisseur sonore	ΠΟ	0
	Avec blocage initial de l'avertisseur sonore	YE5	1

 Tableau 27 –
 Blocage initial de l'avertisseur sonore

7.3.9 État de l'avertisseur sonore en cas d'erreur du capteur

Il permet de configurer la sortie de l'avertisseur sonore pour l'activer en cas d'erreur dans la lecture du capteur.

Ьи22 Егг	État de l'avertisseur sonore en cas d'erreur du capteur	Par défaut : oFF	Valeur sur le registre Modbus
	Avertisseur sonore inactif	oFF	0
	Avertisseur sonore actif	on	1

 Tableau 28 –
 État de l'avertisseur sonore en cas d'erreur du capteur

7.4 CYCLE DE CONFIGURATION DE L' H.

Le cycle de configuration de l' IHT permet de régler le contraste, le rétroéclairage de l'écran et les fonctions des touches d'incrémentation et de décrémentation.

7.4.1 Rétroéclairage

Il permet de régler le fonctionnement du rétroéclairage de l'écran.

IH.T. bcLt	Rétroéclairage Par défaut : n		Valeur sur le registre Modbus	
	Inactif	oFF	0	
	Toujours actif	on	1	
	Allumé pendant 15 secondes après presser quelque touche	PrSS	2	

Tableau 29 –Rétroéclairage

7.4.2 Contraste

Il permet de régler le contraste de l'affichage. En fonction de l'angle de vue préféré, il peut être nécessaire d'ajuster le contraste afin d'améliorer la netteté de l'information contenue sur l'écran.

	Contraste	Par défaut : 3
	Contraste 1 (-40° par rapport à la ligne horizontale)	1
IHā	Contraste 2 (-20° par rapport à la ligne horizontale)	2
cont	Contraste 3 (0° par rapport à la ligne horizontale)	Э
	Contraste 4 (+20° par rapport à la ligne horizontale)	ч
	Contraste 5 (40° par rapport à la ligne horizontale)	5

Tableau 30 – Contraste





Figure 24 – Contraste d'affichage du Transmetteur RHT Climate

7.4.3 Deuxième fonction de la touche

Il définit la deuxième fonction de la touche d'incrémentation.

IHA F I	Deuxième fonction de la touche d'incrémentation	Par défaut : nonE	Valeur sur le registre Modbus
	Aucune action	nonE	0
	Mettre l'avertisseur sonore en sourdine	P5	1
	Mettre l'avertisseur sonore en sourdine et désactiver la sortie d'alarme	P54r	2

 Tableau 31 –
 Deuxième fonction de la touche d'incrémentation

7.4.4 Deuxième fonction de la touche 🔻

Il définit la deuxième fonction de la touche de décrémentation.

1H.ī F2	Deuxième fonction de la touche de décrémentation	Par défaut : nonE	Valeur sur le registre Modbus
	Aucune action	nonE	0
	Effacer les minimum et maximum	cLr	1

 Tableau 32 –
 Deuxième fonction de la touche de décrémentation

7.4.5 Configuration de la troisième ligne de l'afficheur

Il permet de configurer l'information affichée sur la troisième ligne de l'écran.

	Troisième ligne de l'afficheur	Par défaut : Ed	Valeur sur le registre Modbus
	Point de rosée	٤ď	0
	Température du bulbe humide	El.	1
	Humidité absolue	du	2
IHī Līn3	Point de gelée	F	3
	Enthalpie spécifique	h	4
	Pression de vapeur partielle	E	5
	Rapport de mélange	r	6
	Aucune action	oFF	7

Tableau 33 –Troisième ligne de l'afficheur

7.5 CYCLE DE DIAGNOSTIC

Le cycle de diagnostic permet de tester le fonctionnement du Transmetteur RHT *Clumate*, en assurant que les périphériques fonctionnent correctement.

7.5.1 Forcer la sortie analogique Foll I / Foll2

Il permet de forcer une valeur de courant ou de tension sur la sortie analogique **OUT1/OUT2**. Si la sortie est configurée comme sortie de tension 0-10 V, la valeur peut être réglée de 0,00 V à 10 V. Si la sortie est configurée comme une sortie de courant 4-20 mA, la valeur peut être réglée de 4,00 mA à 20,00 mA pour vérifier la plage utile de la sortie de courant. Au-delà de 20,0 mA, la sortie peut être réglée jusqu'à 21,0 mA pour simuler la signalisation d'échec de transmission. La même chose se produit pour la limite inférieure, qui peut aller jusqu'à 3,6 mA.

La figure ci-dessous montre les limites de la plage de transmission normale et les zones de transmission de la signalisation d'échec de transmission.



Figure 25 – Plage de fonctionnement du Transmetteur RHT Climate

		Min.	Max.	Unité	Par défaut
d iAG Foli I	Forcer la valeur de tension sur la sortie analogique 1 (Si סיד / סיד (Si סיד / סיד (Si סיד / סיד))	٥	10.00	V	٥
d IRG FoU2	Forcer la valeur de courant sur la sortie analogique 1 (Si נו אין	3.6	2 1.00	mA	ч

 Tableau 34 –
 Forcer les sorties analogiques

7.5.2 Forcer la lecture de la température

Il permet de forcer une valeur de température. On peut utiliser cette fonctionnalité pour simuler des alarmes de température ou d'autres grandeurs résultant de sa modification.

		SI				US			
		Min.	Max.	Unité	Par défaut	Min.	Max.	Unité	Par défaut
diAG Fi E	Forcer la valeur de la lecture de la température	-40	100	°C	-40	-40	212	°F	-40

 Tableau 35 –
 Forcer la lecture de la température

7.5.3 Forcer la lecture de l'humidité relative

Il permet de forcer une valeur de l'humidité relative. On peut utiliser cette fonctionnalité pour simuler des alarmes d'humidité relative ou d'autres grandeurs résultant de sa modification.

		Min.	Max.	Unité	Par défaut
d ,80 F ,cH	Forcer la valeur de la lecture de l'humidité relative	٥	100	%	٥

 Tableau 36 –
 Forcer la lecture de l'humidité relative

7.5.4 Forcer la sortie d'alarme ALTI / ALT2

Il permet de forcer le déclenchement de la sortie d'alarme RLTI/RLT2.

d IRG FR I	Forcer la sortie d'alarme RLii I / RLii2 Par défaut : DFF Valeur sur le			
	Forcer la sortie d'alarme RLTI / RLT2 inactif	oFF	0	
d IRG FR I	Forcer la sortie d'alarme RLTI / RLT2 actif	٥r	1	

Tableau 37 –Forcer la sortie d'alarme

7.5.5 Forcer l'avertisseur sonore

Il permet de forcer le déclenchement de l'avertisseur sonore.

	Forcer la sortie de l'avertisseur sonore	Par défaut : oFF	Valeur sur le registre Modbus
d 186 5622	Forcer la sortie de l'avertisseur sonore inactif	oFF	0
FOEL	Forcer la sortie de l'avertisseur sonore active	on	1

Tableau 38 –Forcer l'avertisseur sonore

7.6 CYCLE DE COMMUNICATION

Dans le cycle de communication se trouvent les paramètres de configuration du port série Modbus RS485 : vitesse de communication, parité et adresse.

Le Tableau 39 aide à brancher les bornes de l'interface de communication RS485 :

D0	D	D-	Α	Ligne bidirectionnelle de données inversée.					
D1	D	D+	В	Ligne bidirectionnelle de données.					
С			Branchement optionnel qui améliore les performances de						
GND			communication.						

Tableau 39 – Branchements RS485

7.6.1 Vitesse de transmission (baud rate)

On peut accéder le **Transmetteur RHT** *Clumate* via un réseau Modbus-RTU. Pour ce faire, il faut définir le taux de transmission, la parité et l'adresse de l'appareil sur le réseau. L'appareil répond aux commandes de lecture et d'écriture sur ses registres internes, comme indiqué dans ce manuel (voir la section <u>COMMUNICATION SERIE</u>).

	Vitesse de transmission (Baud rate)	19.2	Valeur sur le registre Modbus
	1200 bps	12	0
	2400 bps	2.4	1
CnFG bRUd	4800 bps	4.8	2
	9600 bps	9.6	3
	19200 bps	19.2	4
	38400 bps	38.4	5
	57600 bps	51.6	6
	115200 bps	115.2	7

 Tableau 40 –
 Vitesse de communication

7.6.2 Parité

Ce paramètre permet de configurer la parité pour la communication du Transmetteur RHT *Climate* dans un réseau Modbus-RTU.

	Parité	Par défaut : nonE	Valeur sur le registre Modbus
EnFG	Sans parité	nonE	0
Prty	Parité paire	EuEn	1
	Parité impaire	odd	2

Tableau 41 – Parité

7.6.3 Adresse

Ce paramètre permet de configurer l'adresse de communication du Transmetteur RHT *Clumate* sur un réseau Modbus-RTU, qui ne peut pas comporter deux appareils avec la même adresse.

		Min.	Max.	Unité	Par défaut
EnFG Rddr	Adresse réseau	1	247	-	1

Tableau 42 – Adresse

7.7 CYCLE DE CONFIGURATION GÉNÉRALE

Pour accéder aux paramètres de ce cycle un mot de passe est requis. Les paramètres de ce cycle permettent de sélectionner les unités de mesure et de régler la pression atmosphérique, outre les offsets et filtres numériques pour les lectures du capteur. On peut également activer la protection des paramètres de configuration et changer le mot de passe.

7.7.1 Unité de Mesure

Le **Transmetteur RHT** *Climate* peut fonctionner selon la norme de mesure du Système international de mesures (SI) ou du Système de mesures anglo-saxonnes (US). Le tableau ci-dessous montre l'unité de mesure adoptée pour chaque propriété psychrométrique, en fonction de la valeur définie dans ce paramètre :

	Unités de mesure	Par défaut : 5 /	Valeur sur le registre Modbus
EnFG Vin it	Système international de mesures	51	0
DITIE	Système de mesures anglo-saxonnes	U 5	1

	SI	US
Température	°C	°F
Humidité relative	% HR	% HR
Température du point de rosée	°C	۴
Pression partielle de vapeur	Mbar	psi
Température du bulbe humide	°C	°F
Humidité absolue	g/m³	gr/ft³
Rapport de mélange	g/kg	gr/lb
Enthalpie spécifique	kJ/kg	BTU/lb
Température du point de gelée	С°	°F

Tableau 43 – Unités de mesure

7.7.2 Pression Atmosphérique

Le Transmetteur RHT *Clumate* utilise la valeur de pression atmosphérique pour effectuer le calcul de certaines propriétés psychrométriques. La valeur par défaut utilisée par cet appareil est 1013 mbar (14,7 psi). Cependant, on peut affiner cette information en entrant la valeur lue par un autre instrument de référence. La pression atmosphérique peut varier en fonction de l'altitude ou des conditions du processus lui-même.

		SI			US				
		Min.	Max.	Unité	Par défaut	Min.	Max.	Unité	Par défaut
EnFG PrES	Définit la valeur de la pression atmosphérique. Cette valeur est utilisée pour calculer les propriétés psychrométriques.	0	10000	mbar	10 13	0	145	psi	14.7

Tableau 44 –Pression atmosphérique

7.7.3 Filtre numérique de lecture de la température

Pour réduire les variations indésirables, un filtre numérique peut être inséré à la valeur de température lue par le capteur. Plus la valeur de temps définie dans le filtre numérique est élevée, plus la réponse de lecture de la température est lente.

		Min.	Max.	Unité	Par défaut
CnFG FLL	Filtre de lecture de capteur de température.	0	300	S	60

 Tableau 45 –
 Filtre numérique de lecture de température

7.7.4 Filtre numérique de lecture de l'humidité relative

Pour réduire les variations indésirables, un filtre numérique peut être inséré à la valeur de température lue par le capteur. Plus la valeur de temps définie dans le filtre numérique est élevée, plus la réponse de lecture de l'humidité relative est lente.

		Min.	Max.	Unité	Par défaut
EnFG FLrH	Filtre de lecture du capteur d'humidité.	٥	300	S	٥

 Tableau 46 –
 Filtre numérique de lecture de l'humidité relative

7.7.5 Offset de lecture de la température

Ce paramètre permet de corriger les décalages d'offset dans la lecture de température.

		SI							
		Min.	Max.	Unité	Par défaut	Min.	Max.	Unité	Par défaut
CnFG DFE	Offset de lecture de température.	-5	5	°C	٥	-9	9	°F	٥

Tableau 47 – Offset de lecture de température

7.7.6 Offset de lecture de l'humidité relative

Ce paramètre permet de corriger les décalages d'offset dans la lecture de l'humidité relative.

		Min.	Max.	Unité	Par défaut
CnFG DFrH	Offset de lecture d'humidité.	-5	5	%	٥

 Tableau 48 –
 Offset de lecture d'humidité relative

7.7.7 Mot de passe

Le Transmetteur RHT *Climate* peut être protégé par un mot de passe, ce qui garantit une meilleure protection des paramètres définis. Cette fonction empêche les personnes non autorisées de modifier le mode de fonctionnement de l'appareil.

Le mot de passe par défaut est « 1111 ». Pour le changer, entrer le mot de passe principal, composé comme suit :

Mot de passe maître = 9 + trois derniers chiffres qui composent le numéro de série de l'appareil

Après le saisi du mot de passe principal, on peut entrer un nouveau mot de passe.

		Min.	Max.	Unité	Par défaut
EnFG PR55	Mot de passe	٥	9999	-	

Tableau 49 - Mot de passe

7.7.8 Protection de paramètres

Ce paramètre permet d'activer et de désactiver la protection des autres paramètres. Lorsque la protection de paramètres est active, le **Transmetteur RHT** *Clumate* permet d'afficher les paramètres, mais ne permet pas de modifier les valeurs configurées.

L'appareil est livré d'usine avec la protection de paramètres inactive.

	Protection des paramètres	Par défaut : d5bL
LnF6 Prot	Protection de paramètres inactive.	dSbL
,,,,,,	Protection de paramètres active.	Enbl

Tableau 50 – Protection des paramètres

Après la configuration de l'appareil, on peut accéder à ce paramètre et sélectionner **Enbl** pour activer la protection. À partir de ce moment, la protection sera activée.

Pour désactiver la protection, accéder au **PR55** et entrer le mot de passe défini. Ensuite, accéder au paramètre **Prot** et sélectionner l'option **d5bL**. À partir de ce moment, la protection sera désactivée.

Si la protection est active et il y a une tentative de modification des paramètres, l'appareil affiche le message Prot à la place de la valeur réglée.

7.8 CYCLE D'INFORMATIONS

Dans le cycle d'information, le Transmetteur RHT Climate affiche son numéro de série (5n) et sa version de micrologiciel (F mi).





Figure 26 – Informations du numéro de série et version de micrologiciel

8 CARTE DE PARAMÈ	ÈTRES									
CYCLE PRINCIPAL	Dut I	Dut2	ALT I	RL72	Ро55	IHA	d ,AC	E07	EnFG	
Température Humidité relative Grandeur sélectionnée	ñER5	ñER5	ñER5	TER5	ñER5	bcLt	FDu I	bAud	PRSS	50
Température maximale Température minimale	ñodE	riodE	ñodE	ñodE	ñodE	Cont	F0u2	Prty	Un it	Fırü
Humidité relative maximale Humidité relative minimale	L-Lo	L-Lo	SPLo	SPLo	SPLo	FI	FIE	Rddr	PrES	
Point de rosée maximale Point de rosée minimale	L-Hi	L-Hi	SPH ,	SPH ,	SPH ,	F2	FIrH		FLE	
Température du bulbe humide	Err	Err	HAZF	HYSE	HYSE	Scrn Lin3	FALI		FLrH	
Humidité absolue			ŁŨn	ŁŪn	£0n		FRL2		OFŁ	
Temp. du point de gelée			FOLL	FOLL	FOLL		F625		OFrH	
Enthalpie			ЫR	ЫR	ЫLЯ				PRSS	
Pression partielle de vapeur			Err	Err	Err				Prot	
Rapport de mélange			Pn55	Ро55						

 Tableau 51 –
 Carte de paramètres de l'appareil

9 INTERFACES DE COMMUNICATION

9.1 CONNEXION À L'ORDINATEUR

L'interface USB est utilisée pour CONFIGURER ou SURVEILLER l'appareil.

Pour CONFIGURER, vous devez utiliser le logiciel **SigNow** ou l'application **SigNow**, qui offrent des fonctionnalités pour créer, visualiser, enregistrer et ouvrir des configurations depuis l'appareil ou depuis des fichiers sur votre ordinateur. La fonction d'enregistrement et d'ouverture des paramètres dans des fichiers vous permet de transférer des paramètres entre appareils et de créer des sauvegardes.

Il est possible de mettre à jour le micrologiciel (logiciel interne) du Transmetteur RHT Climate via l'interface USB.

Pour la SURVEILLANCE, tout logiciel de supervision (SCADA) ou de laboratoire prenant en charge la communication Modbus RTU via un port de communication série peut être utilisé. Lorsqu'il est connecté à l'interface USB d'un ordinateur, le **Transmetteur RHT** *Climate* sera reconnu comme un port série conventionnel (COM x).

Vous devez utiliser le logiciel **SigNow** ou vous référer au Gestionnaire de Périphériques dans le Panneau de Configuration de Windows pour identifier le port COM attribué au périphérique. Pour effectuer la SURVEILLANCE, consulter le mappage de la mémoire MODBUS dans le manuel de communication de l'appareil et la documentation du logiciel de supervision.

Pour utiliser la communication USB de l'appareil, suivez les étapes ci-dessous :

- Téléchargez le logiciel SigNow (voir chapitre <u>LOGICIEL SIGNOW</u>) sur notre site Web.
- Installez le logiciel sur l'ordinateur à utiliser. En plus du logiciel, les pilotes USB nécessaires au fonctionnement de la communication seront installés.
- Connectez le câble USB entre l'appareil et l'ordinateur. L'appareil n'a pas besoin d'être alimenté, car l'interface USB fournira suffisamment d'énergie pour le fonctionnement de la communication (d'autres fonctions de l'appareil peuvent ne pas fonctionner).
- Exécutez le logiciel souhaité, configurez la communication et lancez la reconnaissance de l'appareil.



L'interface USB N'EST PAS ISOLÉE des sorties de relais et des sorties d'alarme. Son but est l'utilisation temporaire pendant la CONFIGURATION et les périodes de SURVEILLANCE. Pour la sécurité des personnes et des appareils, il ne doit être utilisé que lorsque l'appareil est complètement déconnecté de l'entrée d'alimentation externe.

Dans toute autre situation, l'utilisation de l'interface USB est possible, mais nécessite une attention particulière de la part de l'installateur.

Pour une SURVEILLANCE de longue durée et avec les entrées et sorties connectées, il est recommandé d'utiliser l'interface RS485, disponible ou en option sur la plupart de nos appareils.

9.2 CONNEXION AVEC LE SMARTPHONE ANDROID

9.2.1 CONNEXION PAR CÂBLE OTG

Les Smartphones Android dotés de la technologie On the Go (OTG) peuvent être directement raccordés à l'appareil via le port Micro-USB. En raccordant le câble OTG au smartphone, il est possible de reconnaître et de configurer le **Transmetteur RHT** *Climate* en exécutant l'application **SigNow**.

Pour utiliser la communication USB de l'appareil, suivez les étapes ci-dessous :

- Téléchargez l'application SigNow depuis Google Play Store.
- Installez l'application sur le smartphone à utiliser.
- Branchez le câble OTG entre l'appareil et l'ordinateur. L'appareil n'a pas besoin d'être alimenté, car l'interface USB fournira suffisamment d'énergie pour le fonctionnement de la communication (d'autres fonctions de l'appareil peuvent ne pas fonctionner).
- Exécutez l'application, configurez la communication et démarrez la reconnaissance de l'appareil (voir section <u>CONNEXION AVEC</u> <u>L'APPLICATION VIA CÂBLE OTG</u>).



Un positionnement incorrect de l'extrémité du câble peut entraîner la non-reconnaissance de l'appareil par l'application.

9.2.2 CONNEXION VIA LE PROTOCOLE MODBUS-TCP

Les smartphones Android peuvent également se connecter à l'appareil via le protocole Modbus-TCP (à l'aide d'une passerelle Modbus-TCP/Modbus-RTU). Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

- Téléchargez l'application SigNow depuis Google Play Store.
- Attendez la fin du processus d'installation.
- Exécutez l'application, configurez la communication Modbus-TCP et démarrez la reconnaissance de l'appareil (voir section <u>CONNEXION À</u> L'APPLICATION VIA MODBUS-TCP)

9.3 CONNEXION AU SMARTPHONE iOS

Les smartphones iOS sont compatibles avec l'application **SigNow**. La connexion entre l'application et l'appareil doit être effectuée via le protocole Modbus-TCP.

Pour utiliser la communication Modbus-TCP de l'appareil, suivez les étapes ci-dessous :

- Téléchargez l'application SigNow depuis l'App Store.
- Installez l'application sur le smartphone à utiliser.
- Exécutez l'application, configurez la communication Modbus-TCP et lancez la reconnaissance de l'appareil (voir section <u>CONNEXION À</u> <u>L'APPLICATION VIA MODBUS-TCP</u>).



Les smartphones iOS ne sont pas compatibles avec le câble OTG.

10 COMMUNICATION SÉRIE

Le **Transmetteur RHT** *Clumate* peut être reconnu sur un réseau RS485 à protocole Modbus RTU en tant qu'appareil esclave. Tous les paramètres configurables de l'appareil peuvent être lus et/ou écrits par communication série. Dans les registres, il est également permis d'écrire en mode diffusion, en utilisant l'adresse 0.

Les commandes Modbus disponibles sont les suivantes :

- 03 Read Holding Register
- 05 Write Single Coil
- 06 Write Single Register
- 16 Write Multiple Registers

10.1 TABLEAU DE REGISTRES TYPE HOLDING REGISTER

					SI			US	
		REGISTI	RES D'INDICA	TION DU CYC	LE PRINCIPAL				
Adresse	Description	R/W	Type de variable	Min.	Max.	Par défaut	Min.	Max.	Par défaut
0	Valeur d'humidité relative	RO	32 hits	0	10000	_	0	10000	_
1		NO	52 513	0	10000	_	Ŭ	10000	_
2	Valeur de température du bulbe sec	RO	32 hits	-4000	10000	-	-4000	21200	_
3		110	02 010	1000	10000		1000	21200	
4	Valeur de température du bulbe	RO	32 bits	-4000	10000	-	-4000	21200	-
5									
7	Valeur du point de rosée	RO	32 bits	-9000	10000	-	-13000	21200	-
8									
9	Valeur du point de gelèe	RO	32 bits	-9000	10000	-	-13000	21200	-
10	Valeur d'activation au éciliour		20 hite	4000	7000000*		4000	00004500*	
11	valeur d'enthalple specifique	RU	32 DIts	-4000	70000000*	-	-1800	30094500"	-
12	Valeur d'humidité absolue	RO	32 hits	0	60000	_	0	26200	_
13			52 513	0	00000	-	Ū	20200	_
14	Valeur de pression partielle de vapeur	RO	32 bits	0	103500	-	0	1500	-
15	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		-			-		
16	Valeur de rapport de mélange	RO	32 bits	0	26000000*	-	0	182000000*	-
17									
18	Valeur minimale d'humidité	RO	32 bits	0	1000	-	0	1000	-
19									
20	Valeur maximale d'humidité	RO	32 bits	0	1000	-	0	1000	-
22									
23	Valeur minimale de température	RO	32 bits	-4000	1000	-	-4000	2120	-
24									
25	Valeur maximale de température	RO	32 bits	-4000	1000	-	-4000	2120	-
26	Volour minimala du seist de secér		20 6:4-	0000	1000		12000	0100	
27	valeur minimale du point de rosee	κυ	J∠ DITS	-9000	1000	-	-13000	2120	-
28 29	Valeur maximale du point de rosée	RO	32 bits	-9000	1000	-	-13000	2120	-

 Tableau 52 –
 Registres d'indication du cycle principal

	REGISTRES DE TRANSMISSION DE LA SORTIE ANALOGIQUE OUT1												
Adresse	Description	R/W	Type de variable	Min.	Max.	Par défaut	Min.	Max.	Par défaut				
101	Type de sortie de transmission	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0				
102	Grandeur à transmettre	RW	16 bits	0	9	0	0	9	0				
103	Entrée pour la limite supérieure de		20 hite	Les limi	tes dépendent	de la proprié	té psychrom	étrique définie	à l'adresse				
104	retransmission	RW	32 DIts	102.									
105	Entrée pour la limite inférieure de		20 hite	Les limi	tes dépendent	de la proprié	té psychrom	étrique définie	à l'adresse				
106	retransmission	RW	32 DIts	102.									
107	Valeur en cas d'erreur	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0				
108		DO	20 hite	Les limi	tes dépendent	de la proprié	té psychrom	étrique définie	à l'adresse				
109	Limite superieure de retransmission	RU	32 DIts	102.	·								
110	Limite inférieure de retransmission	DO	20 hito	Les limi	tes dépendent	de la proprié	té psychrom	étrique définie	à l'adresse				
111		κU	JZ DITS	102.	·								

Tableau 53 - Registres de transmission de la sortie analogique OUT1

	REGISTRES DE TRANSMISSION DE LA SORTIE ANALOGIQUE OUT2											
Adresse	Description	R/W	Type de variable	Min. Max. Par Min. Max.								
113	Type de sortie de retransmission	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0			
114	Grandeur à transmettre	RW	16 bits	0	9	0	0	9	0			
115	Entrée pour la limite supérieure	DW/	22 hito	Les limit	tes dépendent	de la proprié	té psychrom	nétrique définie	à l'adresse			
116	de retransmission	de retransmission		114.	•							
117	7 Entrée pour la limite inférieure de propriété psychrométrique						nétrique définie	à l'adresse				
118	retransmission	RW	32 DIIS	114.								
119	Valeur en cas d'erreur	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0			
120	Limite supérieure de	DO	20 hito	Les limit	tes dépendent	de la proprié	té psychrom	nétrique définie	à l'adresse			
121	retransmission	RU	32 DIIS	s 114.								
122	Limite inférieure de	DO	20 hito	Les limit	tes dépendent	de la proprié	té psychrom	nétrique définie	à l'adresse			
123	retransmission	κU	JZ DITS	114.	-	•••						

 Tableau 54 –
 Registres de transmission de la sortie analogique OUT2

REGISTRES DE FILTRE ET SYSTEME D'UNITÉ												
Adresse	Description	R/W	Type de variable	Min.	Max.	Par défaut	Min.	Max.	Par défaut			
125	Filtre de lecture d'humidité	RW	16 bits	0	300	60	0	300	60			
126	Filtre de lecture de température	RW	16 bits	0	300	60	0	300	60			
127	Configuration des unités	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0			

Tableau 55 – Registres de filtre et système d'unité

REGISTRES DE LA SORTIE D'ALARME ALM1												
Adresse	Description	R/W	Type de variable	Min.	Max.	Par défaut	Min.	Max.	Par défaut			
133	Grandeur à alarmer	RW	16 bits	1	9	1	1	9	1			
134	Type d'alarme	RW	16 bits	0	5	0	0	5	0			
135	Entrée pour la consigne	DW	00 h.t.	Les limit	tes dépendent (de la proprié	té psychron	nétrique définie	à l'adresse			
136	d'alarme	RW	32 DIts	133.	·			·				
137	Entrée pour la consigne		22 hita	Les limit	tes dépendent	de la proprié	té psychrom	nétrique définie	à l'adresse			
138	inférieure (setpoint low) d'alarme	κW	JZ DIIS	133.		-						

	REGISTRES DE LA SORTIE D'ALARME ALM1													
Adresse	Description	R/W	Type de variable	Min.	Max.	Par défaut	Min.	Max.	Par défaut					
139	Blocage d'alarme	RW	16 bits	0	1	1	0	1	1					
140	Hystérésis d'alarme	RW	16 bits	0	200	0	0	200	0					
141	Temps d'alarme ON	RW	16 bits	0	6500	0	0	6500	0					
142	Temps d'alarme OFF	RW	16 bits	0	6500	0	0	6500	0					
143	Détermine l'état de l'alarme en cas d'erreur du capteur	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0					
144	Détermine le déclenchement de l'avertisseur sonore	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0					
145	Consigne supérieure (setpoint	PO	22 hita	Les limit	tes dépendent	de la proprié	té psychrom	nétrique définie	à l'adresse					
146	high) d'alarme	RU	32 0115	133.										
147	Consigne inférieure (setpoint	PO	22 hita	Les limit	tes dépendent	de la proprié	té psychrom	nétrique définie	à l'adresse					
148	low) d'alarme	ĸu	JZ DIIS	133.	·			•						

Tableau 56 - Registres de la sortie d'alarme ALM1

	REGISTRES DE LA SORTIE D'ALARME ALM2													
Adresse	Description	R/W	Type de variable	Min.	Max.	Par défaut	Min.	Max.	Par défaut					
150	Grandeur à alarmer	RW	16 bits	1	9	1	1	9	1					
151	Type d'alarme	RW	16 bits	0	5	0	0	5	0					
152	Entrée pour la consigne supérieure		20 hito	Les limit	tes dépendent (de la proprié	té psychrom	nétrique définie	à l'adresse					
153	(setpoint high) d'alarme	RW	32 Dits	150.										
154	Entrée pour la consigne inférieure		20 hito	Les limit	tes dépendent (de la proprié	té psychrom	nétrique définie	à l'adresse					
155	(setpoint low) d'alarme	RW	32 Dits	150.										
156	Blocage d'alarme	RW	16 bits	0	1	1	0	1	1					
157	Hystérésis d'alarme	RW	16 bits	0	200	0	0	200	0					
158	Temps d'alarme ON	RW	16 bits	0	6500	0	0	6500	0					
159	Temps d'alarme OFF	RW	16 bits	0	6500	0	0	6500	0					
160	Détermine l'état de l'alarme en cas d'erreur du capteur	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0					
161	Détermine le déclenchement de l'avertisseur sonore	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0					
162	Consigne supérieure (setpoint high)	PO	22 hita	Les limit	tes dépendent (de la proprié	té psychrom	nétrique définie	à l'adresse					
163	d'alarme	ĸu	32 0115	150.										
164	Consigne inférieure (setpoint low)	PO	20 hita	Les limit	tes dépendent (de la proprié	té psychrom	nétrique définie	à l'adresse					
165	d'alarme	ĸu	SZ DIIS	150.										

 Tableau 57 –
 Registres de la sortie d'alarme ALM2

	REGISTRES DE LA SORTIE D'ALARME ALM3													
Adresse	Description	R/W	Type de variable	Min.	Max.	Par défaut	Min.	Max.	Par défaut					
167	Grandeur à alarmer	RW	16 bits	1	9	1	1	9	1					
168	Type d'alarme	RW	16 bits	0	5	0	0	5	0					
169	Entrée pour la consigne supérieure	D\\/	22 hito	Les limites dépendent de la propriété psychrométrique définie à l'ad										
170	(setpoint high) d'alarme	L M	32 DIIS	167.										
171	Entrée pour la consigne inférieure		20 hito	Les limit	tes dépendent	de la proprié	té psychrom	nétrique définie	à l'adresse					
172	(setpoint low) d'alarme	RVV	32 DIIS	167.										
173	Blocage d'alarme	RW	16 bits	0	1	1	0	1	1					
174	Hystérésis d'alarme	RW	16 bits	0	200	0	0	200	0					

		REGISTRE	S DE LA SORT	'IE D'ALAR	RME ALM3				
Adresse	Description	R/W	Type de variable	Min.	Max.	Par défaut	Min.	Max.	Par défaut
175	Temps d'alarme ON	RW	16 bits	0	6500	0	0	6500	0
176	Temps d'alarme OFF	RW	16 bits	0	6500	0	0	6500	0
177	Détermine l'état de l'alarme en cas d'erreur du capteur	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0
178	Détermine le déclenchement de l'avertisseur sonore	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0
179	Consigne supérieure (setpoint high)	DO	20 hito	Les limit	tes dépendent	de la proprié	té psychron	nétrique définie	à l'adresse
180	d'alarme	RU	32 Dits	167.			.,		
181	Consigne inférieure (setpoint low)	DO	20 hita	Les limit	tes dépendent	de la proprié	té psychron	nétrique définie	à l'adresse
182	d'alarme	κU	32 DIIS	167.	-	•••		-	

Tableau 58 - Registres de la sortie d'alarme ALM3

REGISTRES DE CONFIGURATION DU PORT DE COMMUNICATION MODBUS RS485													
Adresse	Description	R/W	Type de variable	Min.	Max.	Par défaut	Min.	Max.	Par défaut				
184	Vitesse de communication	RW	16 bits	0	7	7	0	7	7				
185	Parité	RW	16 bits	0	2	0	0	2	0				
186	Adresse esclave	RW	16 bits	1	247	1	1	247	1				
187	Définit la grandeur de la troisième ligne de l'IHM	RW	16 bits	0	7	0	0	7	0				

 Tableau 59 –
 Registres de configuration du port de communication Modbus RS485

	REGISTRES D'OFFSET													
Adresse	Description	R/W	Type de variable	Min.	Max.	Par défaut	Min.	Max.	Par défaut					
192	Offset de température	RW	16 bits	-50	50	0	-90	90	0					
193	Offset d'humidité	RW	16 bits	-50	50	0	-50	50	0					
200	Valeur de pression utilisée pour les calculs	RW	16 bits	0	10000	1013	0	10000	147					

Tableau 60 –Registres d'offset

	REGISTRES DE FORÇAGE												
Adresse	Description	R/W	Type de variable	Min.	Max.	Par défaut	Min.	Max.	Par défaut				
201	Permet de forcer la sortie 1	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0				
202	Valeur forcée pour la sortie 1	RW	16 bits	Les limites dépendent de la configuration de sortie analogique 1.									
203	Permet de forcer la sortie 2	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0				
204	Valeur forcée pour la sortie 2	RW	16 bits	Les limite	es dépendent de	e la configura	tion de sortie	e analogique 2.					
205	Permet de forcer l'alarme 1	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0				
206	Change l'état de l'alarme	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0				
207	Permet de forcer l'alarme 2	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0				
208	Change l'état de l'alarme	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0				
209	Active le rétroéclairage	RW	16 bits	0	2	1	0	2	1				
211	Permet de forcer l'avertisseur sonore	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0				
212	Active l'avertisseur sonore	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0				
213	Permet de forcer l'humidité	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0				
214	Valeur d'humidité forcée	RW	16 bits	0	1000	0	0	1000	0				

REGISTRES DE FORÇAGE													
Adresse	Description	R/W	Type de variable	Min.	Max.	Par défaut	Min.	Max.	Par défaut				
215	Permet de forcer la température	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0				
216	Valeur de température forcée	RW	16 bits	-400	1000	0	-400	2120	0				

Tableau 61 – Registres de forçage

	REGISTRES D'EFFACEMENT DES MIN. ET MAX. DES PROPRIETES PSICROMÉTRIQUES ET FONCTION DES TOUCHES												
Adresse	Description	R/W	Type de variable	Min.	Max.	Par défaut	Min.	Max.	Par défaut				
217	Remettre à zéro tous les min. et max.	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0				
221	Deuxième fonction de la touche	RW	16 bits	0	2	0	0	2	0				
222	Deuxième fonction de la touche 🔻	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0				

Tableau 62 - Registres d'effacement des min. et max. des propriétés psychrométriques et fonction des touches

	REGISTRES DU NOM DE L'APPAREIL												
Adresse	Description	R/W	Type de variable	Min.									
224		RW	16 bits	ASCII	CARACTER 2	CARACTER 1							
225		RW	16 bits	ASCII	CARACTER 4	CARACTER 3							
226		RW	16 bits	ASCII	CARACTER 6	CARACTER 5							
227		RW	16 bits	ASCII	CARACTER 8	CARACTER 7							
228	Cheîne du nem de l'ennereil	RW	16 bits	ASCII	CARACTER 10	CARACTER 9							
229	Chaine du nom de rappareir	RW	16 bits	ASCII	CARACTER 12	CARACTER 11							
230		RW	16 bits	ASCII	CARACTER 14	CARACTER 13							
231		RW	16 bits	ASCII	CARACTER 16	CARACTER 15							
232		RW	16 bits	ASCII	CARACTER 18	CARACTER 17							
233		RW	16 bits	ASCII	CARACTER 20	CARACTER 19							

 Tableau 63 –
 Registres du nom de l'appareil

	REGISTRES DE LINÉARISATION DU CAPTEUR												
Adresse	Description	R/W	Type de variable	Min.	Max.	Par défaut	Min.	Max.	Par défaut				
234	Permet de linéariser la température	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0				
235	Valeur de température réelle 1	RW	16 bits	-400	1000	0	-400	2120	0				
236	Valeur souhaitée de température 1	RW	16 bits	-400	1000	0	-400	2120	0				
237	Valeur de température réelle 2	RW	16 bits	-400	1000	0	-400	2120	0				
238	Valeur souhaitée de température 2	RW	16 bits	-400	1000	0	-400	2120	0				
239	Valeur de température réelle 3	RW	16 bits	-400	1000	0	-400	2120	0				
240	Valeur souhaitée de température 3	RW	16 bits	-400	1000	0	-400	2120	0				
241	Valeur de température réelle 4	RW	16 bits	-400	1000	0	-400	2120	0				
242	Valeur souhaitée de température 4	RW	16 bits	-400	1000	0	-400	2120	0				
243	Valeur de température réelle 5	RW	16 bits	-400	1000	0	-400	2120	0				
244	Valeur souhaitée de température 5	RW	16 bits	-400	1000	0	-400	2120	0				
245	Permet de linéariser l'humidité	RW	16 bits	0	1	0	0	1	0				
246	Valeur d'humidité réelle 1	RW	16 bits	0	1000	0	0	1000	0				
247	Valeur d'humidité souhaitée 1	RW	16 bits	0	1000	0	0	1000	0				
248	Valeur d'humidité réelle 2	RW	16 bits	0	1000	0	0	1000	0				
249	Valeur souhaitée d'humidité 2	RW	16 bits	0	1000	0	0	1000	0				
250	Valeur d'humidité réelle 3	RW	16 bits	0	1000	0	0	1000	0				

	REGISTRES DE LINÉARISATION DU CAPTEUR													
Adresse	Description	R/W	Type de variable	Min.	Max.	Par défaut	Min.	Max.	Par défaut					
251	Valeur souhaitée d'humidité 3	RW	16 bits	0	1000	0	0	1000	0					
252	Valeur d'humidité réelle 4	RW	16 bits	0	1000	0	0	1000	0					
253	Valeur souhaitée d'humidité 4	RW	16 bits	0	1000	0	0	1000	0					
254	Valeur d'humidité réelle 5	RW	16 bits	0	1000	0	0	1000	0					
255	Valeur souhaitée d'humidité 5	RW	16 bits	0	1000	0	0	1000	0					

 Tableau 64 –
 Registres de linéarisation du capteur

	REGIST	RES D'INFORMATIONS SUR L'APPAREIL	
Adresse	Description	R/W	Type de variable
300	Numéro de série High	RO	16 bits
301	Numéro de série Low	RO	16 bits
302	Version du micrologiciel	RO	16 bits
303	Version finale	RO	16 bits
304	ID	RO	16 bits
305	Informe le modèle de l'appareil	RO	16 bits

Tableau 65 –	Registres d'informations sur l'appareil
i abicau 05 -	Registres d'informations sur rapparen

		REGISTRES DE DIAGNOSTIC
Adresse	bit	Description
	0	-
	1	Sortie analogique 1 en surcharge
	2	Sortie analogique 2 en surcharge
	3	État de la sortie d'alarme 1
	4	État de la sortie d'alarme 2
	5	État de la condition d'alarme 1
241	6	État de la condition d'alarme 2
341	7	État de l'avertisseur sonore sur l'alarme 1
	8	État de l'avertisseur sonore sur l'alarme 2
	9	État de l'avertisseur sonore
	10	État du forçage de l'alarme 1
	11	État du forçage de l'alarme 2
	12	État du forçage de la sortie analogique 1
	13	État du forçage de la sortie analogique 2
	0	Erreur de capteur
	1	Erreur de la pression de saturation de la vapeur d'eau
	2	Erreur de la pression de vapeur d'eau
	3	Erreur du point de rosée
	4	Erreur de l'humidité absolue
240	5	Erreur du rapport de mélange
342	6	-
	7	-
	8	Erreur de la température de bulbe humide
	9	Erreur de l'enthalpie spécifique
	10	-
	11	Erreur du point de gelée

		REGISTRES DE DIAGNOSTIC
Adresse	Adresse	Adresse
	1	Valeurs d'entrée pour les limites de retransmission de la sortie 1 hors plage
	2	Valeurs d'entrée pour les limites de retransmission de la sortie 2 hors plage
343	3	Valeurs d'entrée pour les consignes de l'alarme 1 hors plage
	4	Valeurs d'entrée pour les consignes de l'alarme 2 hors plage
	5	Valeurs d'entrée pour les consignes de l'alarme 3 hors plage

 Tableau 66 –
 Registres de diagnostic

Les registres 103 à 106, 115 à 118, 135 et 138, 152 à 155 et 169 à 172 doivent être utilisés pour entrer les valeurs de leurs paramètres respectifs. Si elles sont dans les limites, le produit passera ces valeurs automatiquement aux registres 108 à 111, 120 à 123, 145 à 148, 162 à 165 et 179 à 182, qui montrent les valeurs prises en compte pendant l'opération. En cas de dépassement des limites, cette condition sera signalée dans le registre de diagnostic 343.

Pour les données 32 bits, les deux registres qui les composent doivent être obligatoirement lus ou écrits pour que les valeurs soient mises à jour.

Les valeurs des registres 32 bits sont disponibles au format *little-endian with byte swap*, c'est-à-dire que le premier registre 16 bits correspond à la partie la moins significative et le second correspond à la partie la plus significative. Tous les registres 16 bits sont disponibles en *big-endian*.

11 LOGICIEL ET APPLICATION SIGNOW

11.1 LOGICIEL SIGNOW

Le logiciel **SigNow** est le principal outil de configuration, de collecte et d'analyse des données du **Transmetteur RHT** *Climate*. Il vous permet d'explorer toutes les fonctionnalités et ressources de l'appareil, en communiquant via l'interface USB.

Pour installer SigNow, vous devez télécharger et exécuter le fichier SigNowSetup.exe, disponible sur notre site Web.

Ce manuel décrit les fonctionnalités génériques du logiciel. Pour des instructions plus spécifiques sur la configuration d'autres appareils et l'utilisation de certains outils, consultez le manuel d'utilisation spécifique. Le téléchargement du logiciel et de son manuel respectif peut être effectué gratuitement, dans la Zone de Téléchargement de notre site Web http://www.novusautomation.fr.

11.2 APPLICATION SIGNOW

L'application **SigNow** est l'outil idéal pour l'utilisation quotidienne du **Transmetteur RHT** *Clumate*. Disponible pour les smartphones Android et iOS, il est toujours à portée de main pour surveiller ou collecter les données de l'appareil.

Le SigNow peut être téléchargé gratuitement depuis le Google Play Store ou l'App Store.

Pour configurer l'appareil via l'application Android, il faut le brancher au smartphone via un câble OTG (voir section <u>CONNEXION VIA CÂBLE</u> <u>OTG</u>) ou se connecter via le protocole Modbus-TCP (voir section <u>CONNEXION VIA LE PROTOCOLE MODBUS-TCP</u>).

Pour configurer l'appareil via l'application iOS, vous devez le brancher au smartphone via une connexion Modbus-TCP (voir section <u>CONNEXION</u> <u>VIA PROTOCOLE MODBUS-TCP</u>). Les smartphones iOS **ne sont pas** compatibles avec la technologie OTG.



Pour effectuer la communication via le protocole Modbus-TCP, il est nécessaire d'utiliser une passerelle Modbus-TCP/Modbus-RTU.

11.3 EXÉCUTION DE SIGNOW

Lors de l'ouverture de SigNow, les écrans suivants s'affichent :



Figure 27 – Écran principal SigNow

Pour communiquer avec le logiciel, le **Transmetteur RHT** *Clumate* doit être connecté à l'ordinateur et les pilotes USB préalablement installés (voir section <u>CONNEXION À L'ORDINATEUR</u>). Pour communiquer avec l'application, l'appareil doit être connecté au smartphone via un câble OTG (voir section <u>CONNEXION AVEC LE SMARTHONE</u>).

Ensuite, cliquez sur Configuration ou Diagnostic.

L'option Créer Configuration vous permet de créer une configuration sans nécessiter la connexion de l'appareil. Cette configuration peut être enregistrée dans un fichier pour une utilisation future ou écrite sur un appareil connecté. L'option **Ouvrir Configuration**, à son tour, permet de lire un fichier de configuration déjà créé.

11.4 CONNEXION AU LOGICIEL SIGNOW

Une fois le logiciel **SigNow** exécuté, il est possible d'effectuer la lecture d'un périphérique.Pour cela, cliquez sur **Configuration**, sélectionnez l'option **USB** puis l'appareil connecté :

SigN	ow		
÷	Sélectionner l'appareil		
	use	V Modbus TCP	Liste des périphériques - USB
	R5485	HART	

Figure 28 – Sélection de l'appareil

En cliquant sur l'icône **Transmetteur RHT** *Climate*, le logiciel lira la configuration actuelle de l'appareil et affichera toutes les ressources disponibles, comme indiqué dans la figure ci-dessous :

SigNow						-		×
← Configuratio	on							
Général	>	Identification de l'appareil	RHT Climate					
Communication	>	Système d'Unités	SI	•	°C - mbar - g/m³ - g/kg - kJ/kg			
Température	>	Dression dans l'anviennament du contour			mbar			
Humidité	>	Pression dans renvironnement du capteur		т	mba			
Sortie 1	>							
Sortie 2	>							
Alarme 1	>							
Alarme 2	>							
Alarme 3 (Buzzer)	>							
IHM	>							
Diagramme Modèle: PHT Climate	Numéro de Série	• 1 Version du Broweare: 1.40						
	namero de Jene		T Envoyer	par lot	Enregistrer	→ t	nvoyer	

Figure 29 – Écran de configuration de l'appareil

L'écran de configuration est divisé en 12 sections : Général, Communication, Température, Humidité, Sortie 1, Sortie 2, Alarme 1, Alarme 2, Alarme 3 (Buzzer), IHM, Diagramme et Mise à jour du firmware. Vous pouvez accéder à chacune de ces sections via le menu latéral. L'écran Général est le premier écran qui s'affiche.

La partie inférieure de l'écran présente des informations sur le modèle, le numéro de série et la version du firmware, des champs non modifiables qui sont lus par le logiciel directement depuis l'appareil. De plus, il présente les boutons =, Envoyer par lot, Enregistrer et Envoyer.

Le bouton \equiv compile les options suivantes :

- 1) Mode d'emploi : il permet d'accéder au manuel en ligne de l'appareil ;
- 2) Support : il permet d'accéder à la page de Support Technique ;
- 3) Journal des événements : il permet d'accéder à une fenêtre qui affiche des informations sur les réglages effectués jusqu'à présent ;
- 4) Rapport : vous permet de créer un rapport avec une extension .pdf, affichant tous les paramètres de l'appareil.

11.5 CONNEXION AVEC L'APPLICATION VIA CÂBLE OTG

Lors de l'utilisation de l'application **SigNow** sur un smartphone Android et de l'utilisation d'un câble OTG (voir section <u>CONNEXION VIA CÂBLE</u> <u>OTG</u>), l'appareil sera automatiquement reconnu par le smartphone, comme le montre la figure ci-dessous :



En cliquant sur le bouton Configuration de l'écran d'accueil, l'utilisateur accède directement à l'écran d'informations sur l'appareil :

← c	onfiguration - I	nfo	<
Paramètre			Valeu
Nom du produit		RHT	Climate
Numéro de Série			1
nt (i)		ESSENTITUE	ł
uro 21	Éoran d'ir	oformati	

Cet écran, accessible à tout moment en cliquant sur le bouton Info, présente des informations sur le modèle et le numéro de série du produit, champs non modifiables qui sont lus par l'application directement depuis l'appareil. De plus, il comporte les boutons •, Accueil, Basique et Avancée.

Le bouton Compile les options suivantes :

- 1) Mode d'emploi : il permet d'accéder au manuel en ligne de l'appareil ;
- 2) Support : il permet d'accéder à la page de Support Technique ;
- 3) Enregistrer : il permet d'enregistrer les paramètres définis jusqu'à présent ;
- 4) Envoyer : il permet d'envoyer les paramètres à l'appareil.

11.6 CONNEXION AVEC L'APPLICATION VIA MODBUS-TCP

Pour établir une communication via le protocole Modbus-TCP (soit via un smartphone Android, soit via un smartphone iOS), cliquez sur le bouton **Configurer** de l'écran d'accueil puis sur **TCP/IP** :



Figure 32 – Établir une connexion TCP/IP

Pour établir une connexion Modbus-TCP, cependant, une passerelle Modbus-TCP/Modbus-RTU est nécessaire, qui servira d'intermédiaire entre le smartphone et l'appareil. Une fois la connexion établie, l'appareil affichera l'écran d'information :

÷	Con	figuration -	Info	<
Paramètre				Valeur
Nom du produ	uit		RHT	Climate
Numéro de Sé	rie			1
faur .		e	ESSENTILLE	

Figure 33 – Écran d'informations

Cet écran, accessible à tout moment en cliquant sur le bouton Info, présente des informations sur le modèle et le numéro de série du produit,

champs non modifiables qui sont lus par l'application directement depuis l'appareil. De plus, il comporte les boutons 🛡 , Accueil, Basique et Avancée.

Le bouton Compile les options suivantes :

- 1) Mode d'emploi : il permet d'accéder au manuel en ligne de l'appareil ;
- 2) Support : il permet d'accéder à la page de Support Technique ;
- 3) Enregistrer : il permet d'enregistrer les paramètres définis jusqu'à présent ;
- 4) Envoyer : il permet d'envoyer les paramètres à l'appareil.

Pour plus d'informations sur le mode de connexion TCP/IP de l'application, reportez-vous au manuel **SigNow**, disponible sur la page du produit sur le site Web de **NOVUS**.

11.7 CONFIGURATION DE L'APPAREIL

Bien que le mode de connexion soit légèrement différent entre le logiciel et l'application, la configuration et la distribution des informations et des paramètres sont les mêmes entre les deux.

11.7.1 GÉNÉRALE / BASIQUE

Cet écran vous permet d'afficher des informations générales sur l'appareil, bien que son nom change entre le logiciel (où il s'appelle **Général**) et l'application (où il s'appelle **Basique**) :

						← Configuration - Es	sentielle
SigNow					- 🗆 ×	Paramètre	Vale
← Configuratio	on					Identification de l'appareil	RHT Climate
Général	>	Identification de l'appareil	RHT Climate			Système d'Unités	SI
Communication	>	Système d'Unités	SI 🗸	°C - mbar - g/m³ - g/kg - kJ/kg		Pression dans l'environnement du cap	teur 1013
Température	>	Drosslan dans l'anvirannament du cantour	1013	mbar			
Humidité	>	rression dans renvironnement du capteur	- 1013 T	muar			
Sortie 1	>						
Sortie 2	>						
Alarme 1	>						
Alarme 2	>						
Alarme 3 (Buzzer)	>						
нм	>						
Diagramme Modèle: RHT Climate	Numéro de Série	e: 1 Version du firmware: 1.40					
=			Envoyer par lot	Enregistrer	-> Envoyer		
							ESSENTIBLE



Dans le champ Étiquette de l'appareil, il est possible d'attribuer un nom à l'appareil à configurer, afin de le rendre facilement identifiable au sein d'un réseau à plusieurs appareils.

Dans le champ **Système d'Unités**, vous pouvez sélectionner le Système International de Mesures (**SI**) ou le Système Américain de Mesures (**US**) (voir section <u>CYCLE DE CONFIGURATION GÉNÉRALE</u>).

Dans le champ **Pression dans l'environnement du capteur**, le **Transmetteur RHT** *Climate* permet de configurer la pression atmosphérique. L'appareil quitte l'usine configuré avec une valeur de pression équivalente à la pression atmosphérique au niveau de la mer. Les valeurs des propriétés psychrométriques calculées par le **Transmetteur RHT** *Climate* peuvent varier en fonction de la pression. Dans les endroits à haute altitude ou dans des environnements pressurisés, il est nécessaire d'ajuster la valeur de ce paramètre, afin que le **Transmetteur RHT** *Climate* l'utilise dans ses algorithmes de compensation.

11.7.2 COMMUNICATION

Cet écran permet de configurer les paramètres de communication du périphérique :

						~	Comgulation	Avancee
SigNow					- 🗆 X	Paramètr	e	Valeur
← Configuratio	on					Adresse M	Aodbus	1 >
	``````````````````````````````````````					Débit en	bauds	115200 >
General		Adresse Modbus	- 15 +			Parité		Aucune
Communication	>	Débit en bauds	115200 -					Addance /
Température	>							
Humidité	>	Parité	Aucune					
Sortie 1	>							
Sortie 2	>							
Alarme 1	>							
Alarme 2	>							
Alarme 3 (Buzzer)	>							
IHM	>							
Diagramme	>							
Modèle: RHT Climate	Numéro de Séri	ie: 1 Version du firmware: 1.40						
≡			Envoyer par lot	Enregistrer	-> Envoyer			
<u>.</u>					·]	A DELUT		



Pour que le Transmetteur RHT *Climate* soit reconnu comme un appareil esclave dans un réseau Modbus RS485, il est nécessaire de configurer une Adresse Modbus unique dans le réseau, en plus du Débit en bauds et de la Parité.

### 11.7.3 TEMPÉRATURE

Cet écran permet de configurer les paramètres liés au capteur de température :

								÷	Configuration	- Avancée	<
SigNow							– 🗆 X	Paramèt	те		Valeur
← Configuration	n							Offset			0.0 >
Général	>	Offset	-	0.0	+	°C		Filtre			0 >
Communication	>	Filtre	_	0	+	5		Étalonna	ige personnalisé		>
Température	>	1 6 1 1 1 1									
Humidité	>	+ Etalonnage personnalisé									
Sortie 1	>										
Sortie 2	>										
Alarme 1	>										
Alarme 2	>										
Alarme 3 (Buzzer)	>										
IHM	>										
Diagramme Modèle: RHT Climate	> Numéro de Séri	ie: 1 Version du firmware: 1.40									
=				Envoyer pa	lot	Enregistrer	→ Envoyer				
								DÉNUT		ESSENTIBLE	++++ 

Figure 36 – Écran de température

Pour lire la température, l'appareil propose des réglages de **Décalage** et de **Filtre**. Grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez apporter de petites corrections aux lectures du capteur et ralentir la réponse du capteur.

Pour une plus grande précision du capteur, le **Transmetteur RHT** *Climate* dispose de la fonction d'Étalonnage Personnalisé, qui vous permet d'entrer jusqu'à 5 points de température. Pour plus de détails sur cette fonctionnalité, accédez au manuel SigNow.

#### 11.7.4 HUMIDITE RELATIVE

Cet écran permet de configurer les paramètres liés au capteur d'humidité relative :

								÷	Config	uration - Avanc	:ée
SigNow							- 0 ;	Param	ètre		Val
Configuration								Offset			0.0
iénéral	>	Offset	-	0.0	+	%		Filtre			0
ommunication	>	Filtre	_	0	+	5		Étaloni	nage personnali	sé	
mpérature	>										
umidité	>	+ Étalonnage personnalisé									
ortie 1	>										
rtie 2	>										
arme 1	>										
irme 2	>										
arme 3 (Buzzer)	>										
M	>										
lagramme lodèle: RHT Climate N	> uméro de Séri	ie: 1 Version du firmware: 1.40									
				Envoyer par	lot	Enregistrer	→ Envoyer				
								<b>A</b>	(j)		٥



Pour lire l'humidité relative, l'appareil fournit des réglages de **Décalage** et de **Filtre**. Grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez apporter de petites corrections aux lectures du capteur et ralentir la réponse du capteur.

Pour une plus grande précision du capteur, le **Transmetteur RHT** *Clumate* dispose de la fonction d'Étalonnage Personnalisé, qui vous permet d'entrer jusqu'à 5 points d'humidité relative. Pour plus de détails sur cette fonctionnalité, accédez au manuel **SigNow**.

#### 11.7.5 SORTIES 1 ET 2

Les écrans des sections Sortie 1 et Sortie 2 sont identiques et permettent de configurer leurs sorties respectives, comme illustré dans l'exemple de la Sortie 1 :

						← Configuration - A	wancée <
SigNow					- 🗆 🗙	Paramètre	Valeur
← Configuratio	on					Propriété Physique	Température (t) >
Général	>	Propriété Physique	Température (t) 🔹			Mode de fonctionnement de la Sortie	Analogique 4-20 mA >
Communication	>	Mode de fonctionnement de la Sortie	0-10 V 🗸			Limite inférieure	-40.0 >
Température	>	AnaioBidice				Limite supérieure	100.0 >
Humidité	>	Limite inférieure	40.0 +	°C –		Mode d'erreur de la Sortie Analogique	Bas >
Sortie 1	>	Limite supérieure	- 100.0 +	°C			
Sortie 2	>	Mode d'erreur de la Sortie Analogique	Bas 💌				
Alarme 1	>						
Alarme 2	>						
Alarme 3 (Buzzer)	>						
IHM	>						
Diagramme Modèle: RHT Climate	> Numéro de Séri	e: 1 Version du firmware: 1.40					
=			Envoyer par lot	Enregistrer	-> Envoyer		
						n (i) disur wro	ESSENTIBLE AVANCÉE

Figure 38 -Écran de la Sortie 1

Dans le champ Propriété Physique, vous pouvez sélectionner la propriété psychrométrique à transmettre par la sortie. La fonction Mode de fonctionnement de la Sortie Analogique permet de sélectionner le standard électrique à utiliser pour la transmission : 0-10 V ou 4-20 mA. Le signal électrique de la sortie sera proportionnel à la grandeur sélectionnée, en respectant les valeurs configurées dans les paramètres Limite inférieure et Limite supérieure.

En cas de panne du capteur, la grandeur à transmettre par la sortie analogique passera en mode erreur, comme configuré dans le paramètre Mode d'erreur de la Sortie Analogique. Pour la condition d'erreur, vous devez sélectionner l'état Haut ou Bas :

_	MODE D	ERREUR
MODE	BAS	HAUT
0-10 V	0 V	10 V
4-20 mA	3,6 mA	21,0 mA

Tableau 67 – Mode d'erreur

#### ALARMES 1 ET 2 11.7.6

Les écrans des sections Alarme 1 et Alarme 2 sont identiques et permettent de configurer leurs alarmes respectives, comme illustré dans l'exemple de l'Alarme 1 :

								← Configu	uration - Avancée 🛛 <
SigNow							– 🗆 X	Paramètre	Valeur
← Configuration								Propriété Physique	Température (t) $>$
Général	>	Propriété Physique		Température (t)	-			Type d'alarme	Valeur Inférieure au SPLo (Lo) 🗦
Communication	>	Type d'alarme	Valeu	r Inférieure au SPLo	(Lo) 🔻			Limite inférieure	0.0 >
Température	>							Hystérésis	0.0 >
Humidité	>	Limite inférieure	_	0.0	+	°C		Temps Allumé	0 >
Sortie 1	>	Hystérésis	_	0.0	+	°C		Temps Éteint	0 >
Sortie 2	>	Temps Allumé	_	0	+	5		Condition d'Erreur	Désactiver >
Alarme 1	>	Temps Éteint	_	0	+	5		Blocage Initial de l'Alarr	ne Désactiver >
Alarme 2	>	Condition d'Erreur		Désactiver	-			Buzzer	Désactiver >
Alarme 3 (Buzzer)	>			D(					
IHM	>	Blocage Initial de l'Alarme		Desactiver	•				
Diagramme	>	Buzzer		Désactiver	•				
Modèle: RHT Climate N	uméro de Séri	ie: 1 Version du firmware: 1.40		Envoyer	par lot	Enregistrer	-> Envoyer		

ur

#### Figure 39 – Écran d'Alarme 1

La sortie d'alarme peut être temporisée à l'aide des paramètres Temps Allumé et Temps Éteint.

Si l'appareil est configuré avec alarme Lo, H, L--H ou -LH-, le paramètre Condition d'Erreur permet de configurer l'état de la sortie d'alarme en cas de panne du capteur de température et d'humidité relative. Ainsi, la sortie sera allumée ou éteinte selon la valeur configurée dans ces paramètres.

Dans certaines applications du **Transmetteur RHT** *Climate*, il peut être nécessaire de ne pas tenir compte de l'apparition d'alarmes lors de la mise sous tension de l'appareil. Un exemple typique fait référence à une application où vous souhaitez maintenir un environnement réfrigéré. En supposant que l'alarme est configurée pour s'activer en dessous de -10 °C ou au-dessus de 2 °C, elle s'activera si la température ambiante initiale est de 25 °C au moment où le **Transmetteur RHT** *Climate* est allumé. Pour inhiber cette activation initiale, vous pouvez activer le paramètre **Blocage initial**. Lorsque le verrouillage initial est activé, l'appareil doit atteindre une condition de non-alarme pour qu'un événement d'alarme active la sortie.

Il est également possible de lier l'activation du *buzzer* à chaque sortie d'alarme⁵. De cette façon, chaque fois que la sortie d'alarme est activée, le *buzzer* sera activé, en respectant les temporisations. Pour lier le *buzzer* à la sortie d'alarme, le paramètre **Buzzer** doit être activé.

Les réglages du buzzer sont similaires aux alarmes 1 et 2.

#### 11.7.7 IHM

Cet écran permet de configurer les paramètres liés aux fonctions d'affichage et de clavier de l'appareil⁶ :

SigNow										÷	Configu	ration - A	vancée	<
← Configuration										Paramèt	tre			Valeur
Général	>			Sortie analogique 1			IHM			Vue du o	cycle			>
Communication	>		$\checkmark$	Sortie analogique 2			Diagnostic			2ème fo	nction touche Up	,	A	ucune >
Température	>	Vue du cycle		Alarme 1		$\checkmark$	Communication			2ème fo	nction touche Do	own	A	ucune >
Humidité	>		$\checkmark$	Alarme 2			Configuration			Backligh				Éteint
Constant 1			~	Alarme 3 (Buzzer)		$\checkmark$	Information			buckingi				
Sortie 1		2ème fonction t	ouche l	qL	Désactiver le buzzer					Informa	tion de la 3e ligne	2	Point de Rosé	.e (td) >
Sortie 2	>									Angle de	e vue			-409 >
Alarme 1	>	2ème fonction t	ouche [	Down	Aucune	•								
Alarme 2	>	Backlight			On	•								
Alarme 3 (Buzzer)	>	Information de l	a 3e lig	ne	Éteint	•								
IHM	>													
Diagramme	>				40°	8								
Mise à jour du firmware	>	Angle de vue			0°									
					-20*									
Modèle: RHT Climate Nu	méro de Séri	e: 1 Version d	u firmw	vare: 1.40	-40°									
≡					Envoyer p	oar lot	Enregistrer	→ En	royer	ndaur.	(i) NTO		ESSENTITUE	+†+

Figure 40 – Écran IHM

Sur cet écran, vous pouvez :

- Sélectionner les cycles de configuration qui seront visibles sur l'IHM ;
- Réglez la deuxième fonction des touches (A) et (\$\overline\$);
- Sélectionnez le mode de fonctionnement du Backlight ;
- Définir la grandeur à afficher sur la troisième ligne de l'affichage ;
- Réglez le contraste de l'affichage pour favoriser l'angle de vue.

Lors de la navigation dans les écrans de configuration du **Transmetteur RHT** *Climate* via le clavier de l'appareil, seuls les cycles activés par **SigNow** sont accessibles. Dans l'exemple de la figure ci-dessous, il est possible de visualiser uniquement les écrans sélectionnés :



Les touches (a) et ve de l'appareil, en plus de la fonction d'incrémentation, de décrémentation et de sélection d'option, peuvent assumer une deuxième fonction en configurant les paramètres 2^{ème} Fonction de la Touche Up et 2^{ème} Fonction de la Touche Down.

⁵ Fonction disponible uniquement pour les modèles LCD.

⁶ Fonction disponible uniquement pour les modèles LCD.

La touche (A) peut avoir les fonctions suivantes :

- Aucune action ;
- Désactiver le buzzer ou
- Désactiver le buzzer et la sortie d'alarme.

Si la deuxième fonction de la touche set configurée pour inhiber le *buzzer* et que, pendant une alarme, cette touche est appuyée (appui long), le *buzzer* sera coupé, mais la sortie d'alarme restera activée.

Si la deuxième fonction de la touche st configurée pour inhiber le *buzzer* et la sortie d'alarme et, pendant une alarme, cette touche est enfoncée (appui long), le *buzzer* sera coupé et la sortie d'alarme sera désactivée.

La réactivation du *buzzer* et de la sortie d'alarme ne se produira que si le **Transmetteur RHT** *Clumate* entre dans une condition de non-alarme et revient ultérieurement à une condition d'alarme.

La touche 💗 peut avoir les fonctions suivantes :

- Aucune action ou
- Effacer les valeurs minimum et maximum.

Si la deuxième fonction de la touche 💗 est configurée pour réinitialiser les valeurs minimales et maximales et, lors de la visualisation de tout écran d'indication minimale et maximale, cette touche est enfoncée (appui long), les valeurs minimales et maximales de toutes les propriétés psychrométrique de l'appareil seront réinitialisées.

Il est possible de sélectionner le mode d'actionnement du Backlight, qui peut fonctionner des manières suivantes :

- Éteint : le rétroéclairage de l'écran reste éteint.
- Allumé : le rétroéclairage de l'écran reste allumé.
- Allumé pendant 15 s : le rétroéclairage s'allume chaque fois qu'une touche est enfoncée. Si aucune touche n'est enfoncée après 15 secondes, le rétroéclairage s'éteint automatiquement.

L'écran du Transmetteur RHT *Clumatz* vous permet de régler cinq niveaux de contraste, ce qui favorise la visualisation des informations d'affichage sous différents angles de vue. Pour sélectionner le meilleur angle, cliquez sur la valeur d'angle souhaitée.

Il est également possible de définir la grandeur à afficher sur la troisième ligne de l'afficheur, selon les options indiquées dans le paramètre Information de la 3^{ème} Ligne.

#### 11.7.8 DIAGRAMME

Cet écran affiche des informations concernant l'affichage et les connexions électriques de base de l'appareil :



Figure 42 – Écran du Diagramme

### 11.7.9 MISE À JOUR DE FIRMWARE

Cet écran permet de mettre à jour le micrologiciel du périphérique :

> 8	HT Climate (COM5) 👻	l		
>	Rechercher fichiers			
>				
>	Vérifier les fichiers en ligne			
>				
>				
>				
>				
>				
>				
>				
>				
luméro de Série: 1	Version du firmware: 1.40			
			Envoyer par lot	Envoyer par lot
	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	And the sector of t	RHT Climate (COM5) •   Rechercher fichiers   Particular   P	RHT Climate (COMS) •   C   Rechercher fichiers   C   Vérifier les fichiers en ligne     Verifier les fichiers en ligne     Verifier de Série: 1     Version du firmware: 1.40     Image: Envoyer par lot

Figure 43 – Écran de mise à jour de firmware

Le processus de mise à jour du micrologiciel est standard pour tous les appareils **NOVUS** liés à **SigNow** et peut être consulté en détail dans le manuel du logiciel.

Cependant, pour mettre à jour le firmware via l'application, vous devez cliquer sur le bouton **Firmware**, situé sur l'écran initial, puis procéder de la même manière, en recherchant le fichier souhaité ou en vérifiant son existence en ligne.

	← Mise à jour du	firmware
	Paramètre	Valeur
	Nom du produit	RHT Climate
2	Numéro de Série	1
SigNow	Version du firmware	1.40
CONFIGURATION		
Périphérique connecté USB: RHT Climate v 1.0.1.00		
	REDURDHIR ROHELS	VÉRINER LES ROORES DA LURKE

Figure 44 – Mise à jour du micrologiciel via l'application

### 11.8 RÉALISATION DU DIAGNOSTIC

Sur l'écran d'accueil de SigNow, vous pouvez accéder à l'écran Diagnostic et surveiller certains états de l'appareil. L'intervalle de mise à jour des informations est de 1 seconde. Dans cette section, il est possible de vérifier le bon fonctionnement du Transmetteur RHT Climate en forçant les mesures de température et d'humidité relative, les sorties d'alarme et le buzzer.

Pour y accéder, cliquez sur Diagnostic, sélectionnez l'option USB puis l'appareil connecté :



Figure 45 -Sélection de l'appareil

Le processus ci-dessus doit être ignoré si l'utilisateur utilise l'application SigNow, car l'application reconnaît l'appareil dès le premier instant de connexion.

Par conséquent, le logiciel et l'application liront la configuration actuelle de l'appareil et présenteront toutes les fonctionnalités disponibles, comme indiqué ci-dessous :

						C Diagnostic - A	vancee
SigNow					- 🗆 X	Paramètre	Valeur
← Diagnost	ic					Humidité Relative	41.72 %
Informations	de l'appareil	Henry dia 4 Delastica	F 4 7F 9/	Terry (estand	27.12.80	Température	26.24 °C
Nom du produit	RHT Climate	Humidite Kelative	54.75 %	lemperature	27.13 C	Point de Rosée.	12.16 °C
Numéro de Série	1	Point de Rosée.	17.18 °C	Température du Bulbe Humide	20.43 °C		
Fore	379	Humidité Absolue	14.25 g/m ³	Point de Gel	17.18 °C	Température du Bulbe Humide	17.51 °C
S Entrée	>	Pression de Vapeur Partielle	19.73 mbar	Enthalpie	58.93 kJ/kg	Humidité Absolue	10.30 g/m ³
Sortie	>	Ratio de Málange	12.36 g/kg			Point de Gel <b>Entrée</b>	12.14 °C
🏟 Alarme	>					Entrée	>
						Sortie	
						Sortie	>
						Alarme	
						Alarme	>
L						Q .	(j) II.

Figure 46 -Écran de configuration de l'appareil

Le diagnostic affiche des informations sur la valeur instantanée des propriétés psychrométriques, présentées avec deux décimales. De plus, lors de l'accès aux sections Entrée, Sortie et Alarme, disponibles dans le menu latéral, il permet également de forcer les valeurs avec une décimale.

Dans la section Entrée, vous pouvez saisir la valeur souhaitée et utiliser le commutateur d'activation ( - - - - ) pour forcer des valeurs de température ou d'humidité relative.

Dans la section Sortie, vous pouvez saisir la valeur souhaitée et utiliser le commutateur d'activation ( 🔍 -> 🔍 ) pour forcer des valeurs de tension ou de courant pour les sorties 1 et 2. Le mode de transmission (0-10 V ou 4-20 mA) qui être forcé sur les sorties dépend de la configuration appliquée à chacune d'entre elles (voir section SORTIES 1 ET 2).

Il est également possible de forcer la transmission d'une valeur d'erreur en cochant les options Erreur min. et Erreur max. Ces valeurs dépendent du mode (0-10 V ou 4-20 mA) configuré pour chaque sortie.

Dans la section Alarme, il est possible de forcer l'activation ou la désactivation des sorties d'alarme, comme indiqué dans la figure ci-dessous :



Dans certains cas, il est possible qu'une sortie d'alarme soit activée en raison d'une condition d'alarme. Ainsi, il peut être souhaitable de forcer l'état éteint, afin de pouvoir identifier toute défaillance dans l'installation électrique ou dans la configuration de l'appareil.

# 12 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS		Transmetteur RHT Climate					
Mesure d'humidité	<ul> <li>Plage de mesure :</li> <li>Configurable : entre 0 % HR et 100 % HR (sans condensation) ;</li> <li>Configurable : entre -90 °C et 100 °C au point de rosée.</li> </ul>						
	remps de reponse (1/e (63 %)): < 4 secondes @25 °C (avec l'air en mouvement de 1 m/s et embout en polyamide).						
Mesure de température	<ul> <li>Plage de mesure :</li> <li>Modèle DM : -40 °C à 100 °C ;</li> <li>Modèle WM : -40 °C à 60 °C.</li> </ul> Temps de réponse (1/e (63 %)) : < 5 secondes @25 °C (avec de l'air en mouvement de 1 m/s et embout en polyamide).						
	<ul> <li>Température¹ : ± 0,4 °C (0 °C à 60 '</li> <li>Humidité relative : voir l'image ci-des</li> </ul>	°C) ; ssous.					
	100 90 91 92 94 95 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97		±3 ±5				
Exactitude	-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 TEMPÉRATURE [°C]						
	D'autres sources d'erreur :						
	Source d'erreur	Humidité	Température				
	Dégradation au fil du temps	< 0,5 % HR/an	< 0,05 °C/an				
	Reproductibilité	Inclus dans l'image ci-dessus	±0,1 °C				
	Dérive thermique	0,05 % HR /°C	N/A				
	Remarque 1 : Lors de l'exécution d'u métrologie, il est nécessaire de consid produit.	ors de l'exécution d'un étalonnage sur le transmetteur par l'intermédiaire d'un laboratoire de nécessaire de considérer que l'incertitude de l'étalonnage doit être ajoutée à la précision du					
	Alimentation par les bornes PWR : 1	2 Vcc à 30 Vcc ;					
Alimentation	Alimentation par câble USB : 4,75 V  Protection interne contre l'inversion de r	cc à 5,25 Vcc ; polarité de la tension d'alimentation					
Courant maximale d'alimentation	< 70 mA ±10 % @ 24 Vcc						
Sortie Dut I	<ul> <li>Les sorties peuvent être configurées indépendamment pour fonctionner avec des signaux 0-10 V ou 4-20 mA.</li> <li>0-10 V :</li> <li>Courant maximale : 2 mA ;</li> <li>Résolution : 0.003 V.</li> </ul>						
Sortie Dut2	<ul> <li>Resolution : 0,003 v.</li> <li>4-20 mA :         <ul> <li>Charge maximale de 500 R ;</li> <li>Résolution : 0,006 mA.</li> </ul> </li> </ul>						
Alarme RLT I	<ul> <li>Sortie type canal N 30 V / 200 mA ;</li> <li>Protection contre surintensité &gt; 200</li> </ul>	mA ;					
	Temps de réinitialisation de la protect	ction de surintensité : 5 secondes.					
Indice de protection	<ul> <li>Boîtier du module électronique : IP6</li> <li>Capsule de capteur : IP40 ou IP20,</li> </ul>	5 ; selon les modèles : PTFE fritté (f	fourni avec l'appareil) ou polyamide (en				

SPÉCIFICATIONS	Transmetteur RHT Climate				
	option).				
Entrée de câbles	Presse-étoupe PG7.				
Boîtier	ABS+PC				
Logiciel de Configuration	<ul> <li>Logiciel SigNow, compatible avec Windows 10 ou supérieur.</li> <li>Application SigNow, compatible avec les smartphones Android et iOS.</li> </ul>				
Certifications	CE Mark / UKCA Il s'agit d'un appareil de classe A. Dans un environnement domestique, il peut provoquer des interférences radio et obliger l'utilisateur à prendre des mesures adéquates				

Tableau 68 – Spécifications techniques

# 13 GARANTIE

Les conditions de garantie se trouvent sur notre site Web www.novusautomation.fr/garantie.

### 14 ANNEXE I – NOTIONS SUR LA PSYCHROMÉTRIE

La psychrométrie est l'étude des propriétés thermodynamiques de l'air sec et des mélanges de vapeur d'eau. L'obtention des propriétés psychrométriques est d'une importance fondamentale dans les processus psychrométriques de climatisation, réfrigération, refroidissement et congélation, humidification et déshumidification de l'air, séchage et déshydratation des dispositifs humides, ainsi que dans la régulation de l'environnement et en météorologie.

Les propriétés psychométriques fournies par le Transmetteur RHT Climate sont :

- Température du bulbe sec
- Humidité relative
- Température du point de rosée
- Température du bulbe humide
- Humidité absolue

#### Température du bulbe sec [°C] ou [°F] :

C'est simplement la température du mélange d'air et de vapeur d'eau qui entoure le thermomètre.

#### Humidité relative [% HR] :

L'humidité relative exprime le pourcentage de vapeur d'eau contenue dans une certaine quantité d'air. Lorsque l'air atteint 100% d'humidité relative, il aura atteint sa capacité maximale d'absorption d'eau. Dans cette condition, on dit que l'air est saturé et que la condensation de la vapeur d'eau sur les surfaces entourées de ce mélange commence à être évidente.

#### Température du point de rosée [°C] ou [°F] :

Le point de rosée est défini comme la température à laquelle l'air doit être refroidi pour que la condensation de l'eau commence, c'est-à-dire que l'air soit saturé de vapeur d'eau. À la température du point de rosée, la quantité de vapeur d'eau présente dans l'air est maximale.

La capacité de rétention d'eau par l'air dépend fortement de la température : l'air chaud peut contenir plus d'eau. Le point de rosée est généralement utilisé pour représenter la quantité de vapeur d'eau dans l'air ou le gaz sec. À faible humidité, les changements de température de rosée sont supérieurs à ceux d'humidité relative, permettant une plus grande précision de mesure et de régulation.

#### Température du bulbe humide [°C] ou [°F] :

La température du bulbe humide est mesurée à l'aide d'un thermomètre dont l'ampoule est recouverte d'une maille (généralement du coton) qui est immergée dans un récipient contenant de l'eau distillée. L'eau d'évaporation tire la chaleur du bulbe, ce qui fait le thermomètre à bulbe humide indiquer une température plus basse que celle de l'air ambiant. L'évaporation consomme de la chaleur, provoquant un refroidissement. Cette évaporation et par conséquent la réduction de la température du bulbe humide est plus importante lorsque l'air atmosphérique est plus sec et est nulle lorsque l'atmosphère est saturée en vapeur d'eau (humidité relative de l'air égale à 100%).

#### Humidité absolue [g/m3] ou [gr/ft3] :

L'humidité absolue exprime la masse de vapeur d'eau contenue dans un volume donné. Si toute l'eau d'un mètre cube d'air est condensée dans un récipient, ce récipient contiendra toute l'humidité absolue de cette portion d'air et la quantité d'eau condensée pourra être pesée pour quantifier l'humidité absolue.

#### Température du point de gelée [°C] ou [°F] :

La température du point de gelée est la température à laquelle l'air doit être refroidi, à pression constante, pour atteindre la saturation (par rapport à l'eau liquide) et se déposer sous forme de givre sur une surface.

#### Enthalpie spécifique [kJ/kg] ou [BTU/lb] :

C'est l'énergie contenue dans l'air humide par la quantité d'air sec. Pour qu'une masse d'air donnée occupe un volume donné à une pression donnée, cela se fait aux dépens de l'énergie. Plus l'humidité relative de l'air est élevée, plus son enthalpie spécifique sera élevée.

#### Pression partielle de vapeur [mbar] ou [psi] :

La pression partielle d'un gaz dans un mélange gazeux de gaz parfaits correspond à la pression qui s'exercerait s'il occupait tout le récipient seul, à la même température du mélange parfait. Ainsi, la pression totale sera calculée en additionnant les pressions partielles des gaz qui composent le mélange.

#### Rapport de mélange [g/kg] ou [gr/lb] :

Le rapport du mélange est exprimé comme le rapport de la masse de vapeur d'eau par kilogramme d'air sec dans toute partie de l'atmosphère séparée pour l'étude. Le rapport de mélange varie avec la température, sauf si la température est inférieure au point de rosée, c'est-à-dire lorsque l'air est complètement saturé de vapeur d'eau. Dans ces conditions, la baisse de température entraînera une condensation forcée de l'eau.

- Température du point de gelée
- Enthalpie spécifique
- Pression partielle de vapeur
- Rapport de mélange