

RHT-Air

TRANSMETTEUR SANS FIL DE TEMPÉRATURE, HUMIDITÉ RELATIVE ET POINT DE ROSÉE

MODE D'EMPLOI V2.0x E





1.		AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ	3
2.		INTRODUCTION	4
	2.1	IDENTIFICATION	4
3.		INSTALLATION MÉCANIQUE	5
4.		CONFIGURATION	6
	4.1	CONFIGURATION VIA INTERFACE USB	6
5.		INSTALLATION ÉLECTRIQUE	7
	5.1	CONNEXION DE L'ALIMENTATION EXTERNE	7
		5.1.1 RECOMMENDATIONS POUR L'INSTALLATION	7
	5.2	ALIMENTATION PAR BATTERIE	7
		5.2.1 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE INTERNE	8
		5.2.2 DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE	9
6.		CONFIGURATION / OPÉRATION	10
	6.1	ÉCRANS DU RHT-AIR	10
7.		COMMUNICATION SANS FIL (WIRELESS)	12
	7.1	COMMANDES MODBUS	12
	7.2	DESCRIPTION DE QUELQUES REGISTRES	12
8.		SOINS SPÉCIAUX	18
	8.1	ENTRETIEN DES CAPTEURS	18
	8.2	SOINS DE LA BATTERIE	18
9.		DEPANNAGE	19
	9.1	PROBLÈMES DE COMMUNICATION AVEC L'APPAREIL VIA L'INTERFACE USB OU PENDANT LA MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL	19
10.		SPÉCIFICATIONS	20
	10.	1 PRÉCISION DES MESURES ET LIMITES OPÉRATIONNELLES DES CAPTEURS	21
	10.	2 CERTIFICATIONS	21
11.		GARANTIE	22

1. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Les symboles ci-dessous sont utilisés tout au long de ce manuel pour attirer l'attention de l'utilisateur sur des informations importantes concernant la sécurité et l'utilisation de l'appareil.



Les recommandations de sécurité doivent être observées pour assurer la sécurité de l'utilisateur et éviter d'endommager l'appareil ou le système. Si l'appareil est utilisé d'une manière autre que celle spécifiée dans ce manuel, les protections de sécurité peuvent ne pas être efficaces.

2. INTRODUCTION

RHT-Air est livré avec un capteur à haute précision et stabilité pour mesurer la température, l'humidité relative et le point de rosée. Parce qu'il fonctionne avec un microprocesseur, il peut être entièrement configuré via ses interfaces USB et IEEE 802.15.4, en utilisant les commandes Modbus RTU. Le logiciel *DigiConfig* permet de configurer toutes les ressources de l'appareil.

Le RHT-Air peut être configuré pour afficher la température, l'humidité relative et le point de rosée et peut afficher simultanément jusqu'à deux parmi ces options.

Le RHT-Air doit être connecté à un AirGate-Modbus pour pouvoir accéder à ses paramètres pendant son fonctionnement. L'AirGate Modbus fournira un accès Modbus RTU à ses registres via le réseau sans fil IEEE 802.15.4.

En plus de fonctionner sur batterie d'une durée typique d'un an (pour un intervalle de mise à jour supérieur à 60 secondes et une connexion stable dans un réseau IEEE 802.15.4), le **RHT-Air** peut également être alimenté par une source externe.

2.1 IDENTIFICATION

Les éléments suivants apparaissent dans la partie avant de l'appareil :



Figure 1 – Écran principal RHT-Air

Indicateur de communication (COM) : Signale que l'appareil reçoit des données du réseau Modbus.

P Bouton (Programmation) : Ce bouton est utilisé pour configurer l'adresse Modbus, l'intervalle de mise à jour et pour filtrer les modifications.

Température : Température de l'environnement mesurée par l'appareil.

Humidité relative : Humidité relative mesurée par l'appareil.



Figure 2 – Deuxième écran du RHT-Air

Adresse de communication : Valeur programmée pour identifier l'appareil du réseau Modbus. Programmable entre 1 et 246.

3. INSTALLATION MÉCANIQUE

OLe RHT-Air a été conçu pour être fixé au mur. En enlevant le couvercle de l'appareil, on a accès à deux trous de fixation de la base, comme illustré à la Figure 4.

L'appareil doit être fixé avec la capsule du capteur vers le bas afin d'assurer l'exactitude et les niveaux de protection spécifiés.



Figure 3 – Trous de fixation et mesures du RHT-Air



Figure 4 – Dimension du RHT-Air

4. CONFIGURATION

4.1 CONFIGURATION VIA INTERFACE USB

La première configuration doit être réalisée via l'interface USB.

• Retirer les quatre vis de fixation du panneau avant du RHT-Air, en prenant les précautions nécessaires pour ne pas appliquer de force sur le connecteur interne du circuit électronique.



Figure 5 – Vis du RHT-Air

• Pour configurer l'interface USB, connectez le câble comme indiqué sur la figure suivante. Le câble d'alimentation externe n'est pas utilisé pendant la configuration, car l'appareil sera alimenté par l'interface USB.



5. INSTALLATION ÉLECTRIQUE

5.1 CONNEXION DE L'ALIMENTATION EXTERNE

La Figure 8 ci-dessous présente le raccordement électrique pour l'alimentation externe du RHT-Air. Les bornes 1 et 2 sont utilisées dans le raccordement électrique et les bornes 3 et 4 ne sont pas utilisées.

1	- VCC	Alimentation	Câble noir
2	+ VCC	Alimentation	Câble blanc
3		Non utilisé	Câble bleu
4		Non utilisé	Câble marron

Tableau 1 - Alimentation





Câble d'alimentation M8 4P femelle. Pour le remplacement, consultez le département commercial.

5.1.1 RECOMMENDATIONS POUR L'INSTALLATION

- Les conducteurs de signaux doivent traverser l'installation séparément des conducteurs d'activation ou avec valeurs de courant ou tension élevées. Si possible, dans des conduits mis à la terre.
- L'alimentation des instruments doit provenir d'un réseau propre à l'instrumentation.
- Dans les applications de contrôle et de surveillance, il est essentiel de considérer ce qui peut arriver lorsqu'une partie du système tombe en panne.
- Il est recommandé d'utiliser des FILTRES RC (47 Ω et 100 nF, série) en parallèle avec des bobines de contacteurs, des solénoïdes, etc.

5.2 ALIMENTATION PAR BATTERIE

Le RHT-Air peut être alimenté par une batterie interne lorsque l'appareil n'est pas alimenté par le réseau électrique. Elle peut s'agir comme une sauvegarde d'alimentation, étant automatiquement utilisée lorsque l'alimentation de la source externe n'est pas présente.

Le RHT-Air est livré avec un film d'isolation de la batterie. Par conséquent, il devrait être retiré avant la première utilisation. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, retirez la batterie ou réappliquez le film isolant afin d'éviter la mort prématurée de la batterie.

Les étapes ci-dessous présentent comment alimenter l'appareil en utilisant la batterie :

• Retirez les quatre vis du panneau avant du RHT-Air. Veillez à ne pas forcer le connecteur interne du circuit électronique.



Figure 8 – Vis de fixation

• Après avoir retiré le panneau avant, retirez le film isolant de la batterie.



5.2.1 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE INTERNE

Il est possible de vérifier la charge de la batterie à l'aide du registre "29". Une batterie complètement chargée a généralement une tension supérieure à 3,6 V. Lorsque vous utilisez le **RHT-Air**, la tension de la batterie diminue progressivement.

Il est recommandé de vérifier périodiquement la valeur du registre "29". Lorsqu'il atteint une valeur inférieure à 3, 3 V, le remplacement de la batterie doit être programmé (ce registre peut présenter une erreur de mesure pouvant aller jusqu'à 5 %).

Remarque : Même lorsque la batterie est inférieure à 100 %, l'appareil fonctionnera normalement.



La seule batterie de remplacement appropriée pour cet appareil est : Fabricant OmniCel (modèle ER14250).

 Retirer les quatre vis du panneau avant, en prenant les précautions nécessaires pour appliquer une force sur le connecteur interne du circuit électronique. Après avoir retiré le panneau avant, remplacez la batterie en prenant les précautions nécessaires pour ne pas toucher le circuit électronique.



Figure 10 - Replacement de la batterie

• Insérez une nouvelle batterie et replacez soigneusement le panneau avant en fixant les quatre vis.



Figure 11 - Insertion de la batterie

5.2.2 DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

La durée de vie estimée de la batterie est supérieure à un an pour des intervalles de mise à jour supérieurs à 60 secondes. La durée de vie est directement liée à manière dont on utilise l'appareil. Plus l'intervalle de lecture du capteur est court, plus la durée de vie est courte. Dans le pire des cas, elle peut durer 30 jours.

Pour économiser la batterie, on doit régler l'intervalle le plus long que possible entre les mises à jour. Le niveau de puissance de transmission pour la communication avec l'**AirGate-Modbus** du réseau influence également la durée de vie de la batterie. Ainsi, l'appareil doit être configuré pour fonctionner à la puissance minimale et le plus près possible de l'**AirGate-Modbus** du réseau.

De plus, pour atteindre une durée de vie supérieure à un an, il est nécessaire de l'utiliser dans un réseau où il y a un **AirGate-Modbus** stable et disponible pour l'appariement. Chaque fois qu'un appariement est nécessaire, la batterie est considérablement détériorée.

Dans une situation où le RHT-Air est bien installé, il est possible que la batterie du RHT-Air dure plus de deux ans.



Retirez la batterie ou insérez le film isolant lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Si vous laissez l'appareil alimenté hors de portée d'un réseau sans fil, l'appareil tentera continuellement d'apparier, ce qui peut entraîner une mort prématurée de la batterie.

6. CONFIGURATION / OPÉRATION

L'application *DigiConfig* est un logiciel *Windows* utilisé pour la configuration du **RHT-Air**. Pour l'installer, lancez le fichier *DigiConfigSetup.exe*, disponible sur notre site Web : <u>www.novusautomation.com</u>.

Le **DigiConfig** est livré avec un tutoriel d'aide contenant toutes les informations nécessaires pour son utilisation. Pour consulter l'aide, démarrez l'application et sélectionnez le menu **Aide** ou appuyez sur F1.

Consultez notre site Web pour obtenir l'installateur DigiConfig et les manuels supplémentaires.

L'appareil est livré d'usine parfaitement étalonné, sans besoin d'aucun réglage. La configuration d'usine a les caractéristiques suivantes :

Rddr (Adresse de Communication) = 246

Time (Intervalle de Mise à Jour) = 60 s

Pour le configurer pour la première fois, il est nécessaire de retirer le couvercle avant et de le connecter à un ordinateur via un câble USB micro-B. Les paramètres sans fil d'usine sont les suivants :

PAN ID (Identifiant de Réseau) = 22350 (0x574E)

Puissance RF (Niveau de Puissance) = 0 dBm

6.1 ÉCRANS DU RHT-AIR

Écran d'indication des valeurs mesurées par l'appareil :



1ª Tela: Tela principal

Pour configurer les paramètres de communication, appuyez sur le bouton \mathbf{P} (±5 secondes) jusqu'à ce que l'écran clignote. Relâchez-le et appuyez à nouveau pour augmenter. Lorsque la valeur attendue apparaît, relâchez le bouton et attendez que l'écran arrête de clignoter (± 10 secondes). Pour passer aux écrans suivants, appuyez sur le bouton \mathbf{P} .

Écran de configuration de l'adresse Modbus : Définit l'adresse du module sur le réseau Modbus. Valeurs entre 1 et 246.



2^e Écran : Adresse Modbus

Écran de configuration du Time : Définit l'intervalle de mise à jour en secondes.



3º Écran : Intervalle de mise à jour

Écran de configuration du Mode : Définit le mode d'indication.



4º Écran : Mode d'indication

CODE	DESCRIPTION	
0	Indique la température et l'humidité relative.	
1	Indique la température et le point de rosée.	
2	Indique l'humidité relative et le point de rosée.	
3	N'indique que la température.	

Tableau 2 - Mode

Écran de configuration de l'*Unité* : Définit quelle unité de température doit être utilisée (°C ou °F).



Écrans uniquement pour l'affichage des valeurs mesurées sur l'appareil :



6º Écran : Température



7º Écran : Humidité relative



8º Écran : Point de rosée

7. COMMUNICATION SANS FIL (WIRELESS)

Le RHT-Air dispose d'une communication sans fil IEEE 802.15.4 pour se connecter à des AirGates-Modbus dont le micrologiciel dispose d'une version supérieure à V1.23. La première configuration du RHT-Air doit être réalisée via l'interface USB à l'aide du logiciel *DigiConfig*. Les paramètres nécessaires pour la communication avec le réseau d'AirGates doivent être définis. Après la première configuration et l'appariement avec un AirGate-Modbus, le RHT-Air fonctionnera comme un esclave Modbus RTU.

À partir de ce moment, toutes ses fonctionnalités seront accessibles à partir de la lecture de ses registres n'importe où dans un réseau Modbus RTU. Certains réglages peuvent être effectués via le bouton de programmation (P).

Dans cette section, vous trouverez les informations nécessaires pour effectuer la lecture de données sans utiliser le logiciel **DigiConfig**. Pour garantir la configuration correcte de l'appareil, utilisez le logiciel **DigiConfig**. Une fois configuré, les données de ses entrées peuvent être accédées par tout autre logiciel capable de réaliser la communication Modbus RTU.

7.1 COMMANDES MODBUS

Les commandes (fonctions) Modbus RTU suivantes sont pris en charge. Pour plus d'informations sur chacune de ces fonctions et sur le protocole Modbus en général, rendez-vous sur <u>www.modbus.org</u>.

READ HOLDING REGISTERS - 0X03

Cette commande peut être utilisée pour lire une valeur d'un ou de jusqu'à 42 registres type holding, selon le Tableau de Registres type Holding.

WRITE HOLDING REGISTERS - 0X06

Cette commande peut être utilisée pour écrire dans un registre type holding, selon le Tableau de Registres type Holding.

7.2 DESCRIPTION DE QUELQUES REGISTRES

Une fois que le **RHT-Air** rencontre un **AirGate-Modbus** et qu'il est jumelé, cet **AirGate** aura la dernière publication réalisée par le **RHT-Air**. Par conséquent, lorsque le maître du réseau Modbus demande une lecture à l'adresse du **RHT-Air**, la réponse est immédiatement envoyée et l'expiration de cette publication peut être vérifiée par le registre 30, qui indique depuis combien de temps la dernière publication a été réalisée.

REGISTRE 6 – PAN ID

Identifiant commun pour chaque réseau sans fil IEEE 802.15.4. Tous les appareils d'un même réseau (AirGates-Modbus et RHTs-Air) doivent être configurés avec le même PAN ID.

REGISTRE 7 – CRIPTOGRAFIA

Ce registre doit être utilisé pour activer ou désactiver l'utilisation du cryptage. Si activé, la clé de cryptage doit être la même que celle utilisée pour tous les appareils configurés avec le même **PAN ID**.

REGISTRE 16 – NÍVEL DE POTÊNCIA

Selon les variations présentées dans le tableau ci-dessous, le niveau de puissance peut être réglé comme on veut. Plus la puissance est élevée, plus la portée est grande et plus la consommation est importante. Il est recommandé de configurer la valeur la plus faible possible, car si **RHT-Air** ne peut pas communiquer avec l'**AirGate-Modbus**, il augmentera progressivement et automatiquement la puissance de transmission jusqu'à ce qu'il puisse communiquer avec l'**AirGate-Modbus** ou jusqu'à atteindre la limite maximale. Ce registre peut être configuré avec une valeur et, après un certain temps, cette valeur peut être modifiée pour s'ajuster à une puissance transmissible.

CODE	NIVEAU DE PUISSANCE
0	0 dBm
1	2 dBm
2	4 dBm
3	6 dBm
4	8 dBm
5	10 dBm
6	12 dBm
7	14 dBm

Tableau 3 - Niveau de puissance

REGISTRE 27 – CANAL D'OPÉRATION

Il indique le canal d'opération dans lequel l'appareil fonctionne dans le réseau. Il peut varier de 11 à 25, où chaque canal équivaut à une fréquence de fonctionnement. Le réseau fonctionnera toujours sur le canal avec moins d'interférences parmi les 15 possibles.

CANAL	FRÉQUENCE D'OPÉRATION
11	2405 MHz
12	2410 MHz
13	2415 MHz
14	2420 MHz
15	2425 MHz
16	2430 MHz
17	2435 MHz
18	2440 MHz
19	2445 MHz
20	2450 MHz
21	2455 MHz
22	2460 MHz
23	2465 MHz
24	2470 MHz
25	2475 MHz

Tableau 4 - Fréquence d'opération

REGISTRE 28 – LINK QUALITY INDICATOR

Il sert à informer sur la qualité de réception de la liaison entre l'appareil et l'**AirGate-Modbus** avec lequel il est apparié. Cette valeur est obtenue en mesurant la puissance du dernier paquet reçu. Cette puissance est mesurée en dBm, qui est une unité de puissance logarithmique en mW. Le LQI peut varier de -100 dBm (la pire qualité de réception) à -15 dBm (la meilleure qualité de réception).

Pour les appareils fonctionnant dans des environnements idéaux où il n'y a aucun obstacle et aucune interférence électromagnétique, le LQI se comportera de manière proche du graphique ci-dessous, où la comparaison entre les différents niveaux de puissance est effectuée pour le rapport distance/LQI.



Figure 12 - Rapport distance x LQI pour plusieurs puissances

Le tableau ci-dessous liste les valeurs obtenues dans la lecture du LQI avec l'évaluation de la qualité du signal. Cette information peut être visualisée plus intuitivement dans l'onglet **Diagnostics** du **DigiConfig**.

VALEUR AFFICHÉE	QUALITE	ICÔNE
0	Appareil connecté via USB	
-15 à -60	Très bonne	O
-60 à -70	Bonne	.00
-70 à -80	Moyenne	
-80 à -90	Régulier	oll
-90 à -100	Mauvaise	

Tableau 5 - LQI

REMARQUE: Le modèle décrit dans le graphique prend uniquement en compte le moyen de propagation. Le LQI peut varier en raison de plusieurs facteurs, par exemple les obstacles périphériques tels que les arbres, les bâtiments et les collines qui interfèrent dans les moyens de propagation, comme expliqué par le phénomène de la zone de Fresnell.

REGISTRE 29 – TENSION DE LA BATTERIE

Il dispose de la valeur de mesure du niveau de tension de la batterie en unités d'ingénierie. La décimale est fixée à 3. La valeur est sans la virgule décimale et doit être prévu par le logiciel de lecture. La lecture de la tension de la batterie peut indiquer une erreur pouvant atteindre 5 %.

Typiquement, une batterie avec 100 % de sa charge a une tension supérieure à 3,6 V. Selon l'utilisation de **RHT-Air**, la batterie diminuera progressivement la tension. Il est recommandé de vérifier périodiquement la valeur de ce registre pour que, lorsqu'il atteint des valeurs inférieures à 3,3 V, un remplacement de batterie soit programmé.

La vérification de la capacité de la batterie peut être effectuée à l'aide de l'onglet **Diagnostics** du logiciel **DigiConfig**, qui affichera une icône. L'évaluation de la capacité de la batterie peut être effectuée selon les critères présentés dans le tableau ci-dessous :

VALEUR AFFICHÉE	CAPACITÉ DE LA BATTERIE	ICÔNE
0	Appareil connecté via USB	
3500 à 3700	Très bonne	
3400 à 3500	Bonne	1
3300 à 3400	Moyenne	-
3200 à 3300	Régulier Programmez le remplacement de votre batterie.	1
Inférieur à 3200	Mauvaise Remplacez la batterie dès que possible.	1

Tableau 6 - Capacité de la batterie

REMARQUE 1 : Même lorsque la batterie est inférieure à 100%, l'appareil fonctionnera normalement.

REMARQUE 2: La chute progressive de la batterie n'est pas linéaire. Par conséquent, bien que l'appareil puisse continuer à travailler sous des tensions inférieures à 3,0 V, lorsque la batterie atteinte cette valeur, il lui reste peu de temps, car la tension chutera plus rapidement.

REMARQUE 3: Pendant que l'appareil est alimenté par une source externe, on peut remarquer une légère augmentation de la tension de la batterie, parce que la tension de la batterie augmente lorsque sa tension n'est pas consommée.

REMARQUE 4 : La température de fonctionnement de l'appareil a un impact significatif sur la capacité de la batterie. Les températures inférieures à 0 ° C réduisent généralement la durée de vie de la batterie.

REMARQUE 5: La chimie de la batterie est directement affectée par la température ambiante. Les températures élevées ont tendance à augmenter la tension de la batterie, ainsi que les températures basses ont tendance à diminuer la tension de la batterie. Dans les deux cas, l'autonomie est affectée négativement.

REMARQUE 6: Le délai de mise à jour, ainsi que la puissance de fonctionnement ont un impact significatif sur la capacité de la batterie. Typiquement, si l'appareil est configuré avec l'intervalle de mise à jour le plus court, la durée de vie de la batterie diminuera. Le même se produit lorsque l'appareil est éloigné de l'**AirGate-Modbus** auquel il est apparié, ayant besoin donc d'une puissance de transmission supérieure pour fonctionner.

REMARQUE 7 : Retirez la batterie ou replacez le film isolant lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Si vous laissez l'appareil alimenté hors de portée d'un réseau sans fil, l'appareil tentera continuellement d'apparier, ce qui peut entraîner une mort prématurée de la batterie.

REGISTRE 30 – DURÉE DU DERNIER SONDAGE

Chaque fois que **RHT-Air** publie quelque chose sur **AirGate-Modbus**, ce registre est remis à zéro. Toutes les 100 ms, ce registre est augmenté d'une unité pour indiquer le temps écoulé depuis la dernière publication.

REGISTRE 31 – ADDRESSE MODBUS

Il définit l'adresse de l'appareil sur le réseau Modbus. Cette adresse identifie l'appareil sur le réseau Modbus. Il peut être configuré de 1 à 246. Il ne peut y avoir plus d'un appareil avec la même adresse sur le même réseau. Le **RHT-Air** est livré d'usine avec l'adresse 246.

Lorsqu'il est connecté à une interface USB, il répond toujours aux commandes Modbus par l'adresse 246. Lorsqu'il est en fonctionnement, il répond toujours par l'adresse avec laquelle il a été configuré dans ce registre selon les paramètres de communication du réseau Modbus sur lequel il a été installé.

REGISTRE 32 – DÉLAI DE MISE A JOUR

Il définit la fréquence à laquelle l'appareil se réveille pour publier les informations sur l'**AirGate-Modbus** avec lequel il apparié. Ce délai définit aussi la mise à jour de l'écran IHM.

Plus le délai de mise à jour est court, plus les données disponibles pour le maître du réseau Modbus seront récentes, mais la consommation d'énergie et la durée de vie de la batterie seront proportionnellement plus courtes. D'un autre côté, plus le temps de mise à jour est élevé, plus la consommation est faible, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie.

REGISTRE 33 – MODE D'INDICATION

Il définit le mode d'indication des valeurs lues du capteur. L'appareil est livré d'usine avec l'indication de la température et de l'humidité relative.

CODE	DESCRIPTION
0	Indique la température et l'humidité relative.
1	Indique la température et le point de rosée.
2	Indique l'humidité relative et le point de rosée.
3	N'indique que la température.

Tableau 7 – Mode d'indication

REGISTRE 34 – CONFIGURATION DE L'UNITÉ DE MESURE

Il définit l'unité de mesure pour la température et le point de rosée. L'appareil est livré d'usine réglé sur Celsius (°C).

CODE	UNITÉ
0	°C
1	°F
	Table as 0 Usit

Tableau 8 – Unité

REGISTRE 35 – DÉSACTIVER LA CONFIGURATION VIA BOUTON

Il définit la modification de la configuration via bouton.

CODE	DESCRIPTION					
0	Valeur par défaut.					
1	Désactiver la modification des paramètres de communication via bouton.					

Tableau 9 - Bouton

REGISTRE 36 - OFFSET DE L'UTILISATEUR POUR LA TEMPÉRATURE

Il définit la valeur d'offset de l'utilisateur en unités d'ingénierie pour la température. L'appareil est livré d'usine avec la valeur d'offset réglée sur zéro.

REGISTRE 37 – OFFSET DE L'UTILISATEUR POUR L'HUMIDITÉ

Il définit la valeur d'offset de l'utilisateur en unités d'ingénierie pour l'humidité relative. L'appareil est livré d'usine avec la valeur d'offset réglée sur zéro.

REGISTRE 38 – VALEUR D'ERREUR

Il contient la valeur d'erreur transmise lorsque le capteur a un problème L'appareil est livré d'usine avec la valeur réglée sur -9999.

REGISTRE 39 – VALEUR DE TEMPÉRATURE (°C OU °F)

Il contient la valeur de la mesure de la température en unités d'ingénierie, y compris les corrections d'offset de l'utilisateur pour la température. La virgule décimale est fixée à un endroit. La valeur n'a aucune virgule et doit être prévu par le logiciel de lecture.

REGISTRE 40 – VALEUR D'HUMIDITÉ RELATIVE (%)

Il contient la valeur de la mesure de l'humidité relative en unités d'ingénierie, y compris les corrections d'offset de l'utilisateur pour l'humidité. La virgule décimale est fixée à un endroit. La valeur n'a aucune virgule et doit être prévu par le logiciel de lecture.

REGISTRE 41 - VALEUR DU POINT DE ROSÉE (°C OU °F)

Il contient la valeur de la mesure du point de rosée en unités d'ingénierie. La virgule décimale est fixée à un endroit. La valeur n'a aucune virgule et doit être prévu par le logiciel de lecture.

TABLEAU DE REGISTRES TYPE HOLDING

Les adresses spécifiées correspondent à des adresses physiques de bas niveau, où zéro (0) correspond à l'adresse de PLC 40001. Les colonnes **Minimum** et **Maximum** contiennent une plage de valeurs valides pour chaque paramètre. La colonne **R/W** indique si les paramètres sont destinés à la lecture et à l'écriture (R/W) ou à la lecture seule (R).

ADDRESSE	DESCRIPTION	MINIMUM	MAXIMUM	R/W
0	Registre type holding utilisé pour gérer les étapes de configuration du RHT-Air (utilisé par <i>DigiConfig</i>).	0	7	R/W
1	Titre	-	-	R/W
2	Titre	-	-	R/W
3	Titre	-	-	R/W
4	Titre	-	-	R/W
5	Titre	-	-	R/W
6	PAN ID	0	65535	R/W
7	Cryptage	0	1	R/W
8	Clés de sécurité 0 et 1	0	65535	R/W
9	Clés de sécurité 2 et 3	0	65535	R/W
10	Clés de sécurité 4 et 5	0	65535	R/W
11	Clés de sécurité 6 et 7	0	65535	R/W
12	Touches de sécurité 8 et 9	0	65535	R/W
13	Clés de sécurité 10 et 11	0	65535	R/W
14	Clés de sécurité 12 et 13	0	65535	R/W
15	Clés de sécurité 14 et 15	0	65535	R/W
16	Niveau de puissance	0	7	R/W
17	Réservé	-	-	R
18	Numéro de série (word high)	0	65535	R
19	Numéro de série (word low)	0	65535	R
20	Long MAC address 0 et 1	0	65535	R
21	Long MAC address 2 et 3	0	65535	R
22	Long MAC address 4 et 5	0	65535	R
23	Long MAC address 6 et 7	0	65535	R
24	Short MAC address	0	65535	R
25	Version du micrologiciel	0	65535	R
26	Code de l'appareil	103	103	R
27	Canal d'opération	11	25	R
28	LQI - Indicateur de qualité de liaison	-100	-15	R
29	Tension de la batterie (V) **	0	3700	R
30	Temps de la dernière publication (100 ms)	0	65535	R
31	Adresse Modbus	1	247	R/W
32	Délai de mise à jour (s)	15	1800	R/W
33	Mode d'indication	0	3	R/W
34	Configuration de l'unité de mesure	0	1	R/W

ADDRESSE	DESCRIPTION	MINIMUM	MAXIMUM	R/W
35	Désactiver la configuration via bouton	0	1	R/W
36	Offset de l'utilisateur pour la température *	-100	100	R/W
37	Offset de l'utilisateur pour l'humidité *	-100	100	R/W
38	Valeur d'erreur	-9999	9999	R/W
39	Valeur de température (°C ou °F) *	-400	1000	R
40	Valeur d'humidité relative (%) *	0	1000	R
41	Valeur du point de rosée (°C ou °F) *	-400	800	R

Tableau 10 - Registres

* Pour les plages du tableau indiquées ci-dessus, une décimale doit être considérée. Exemple : -100 signifie -10,0.

** Pour les plages du tableau indiquées ci-dessus, trois décimales doivent être considérées. Exemple : 3600 signifie 3,600 V.

8. SOINS SPÉCIAUX

Parce qu'il s'agit d'un module électronique, l'appareil doit être manipulé avec soin :

- Lors de l'ouverture de l'appareil pour le fixer, évitez le contact avec le circuit électronique, en raison du risque de dommages causés par l'électricité statique.
- Le câblage doit être soigneusement observé.
- Lors de la fermeture du boîtier, le couvercle doit être correctement remplacé, assurant ainsi son étanchéité.

8.1 ENTRETIEN DES CAPTEURS

L'étalonnage du capteur d'humidité peut être modifié s'il est exposé à des vapeurs contaminantes ou à des conditions d'humidité ou de température extrêmes pendant de longues périodes. Pour accélérer l'étalonnage, procédez comme suit :

- Retirez le capteur de la capsule.
- Si des particules solides sont déposées sur le capteur, lavez-le avec de l'eau désionisée.
- Placer le capteur dans un four à 80 °C (+ -10 ° C) pendant 24 heures.
- Placer le capteur pendant 48 heures dans un endroit à environ 20 et 30 °C et une humidité supérieure à 75 % HR.
- Replacez le capteur dans la capsule.

8.2 SOINS DE LA BATTERIE



Retirez la batterie ou replacez le film isolant lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Si vous laissez l'appareil alimenté hors de portée d'un réseau sans fil, l'appareil tentera continuellement d'apparier, ce qui peut entraîner une mort prématurée de la batterie.

La batterie au lithium, en raison de son comportement chimique, peut présenter des symptômes de passivation lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes. Ces symptômes sont perceptibles lorsque, lors de la mise en service d'une nouvelle batterie, après 2 heures de fonctionnement, l'appareil présente des tensions inférieures à 3,5 V. Lorsque ce comportement est détecté, réaliser les procédures suivantes :

- Faites fonctionner l'appareil à sa puissance maximale (14 dBm) et à sa période de mise à jour minimale (15 s).
- Laissez l'appareil fonctionner pendant 24 h tout en surveillant la tension de la batterie en lisant le numéro de registre 29 ou le menu Diagnostic du logiciel DigiConfig.
- Si la tension de la batterie dépasse 3,5 V, la batterie peut être considérée réhabilitée. L'appareil est alors prêt à l'emploi.
- Si cela ne fonctionne pas, retirez la batterie de l'appareil et placez une résistance de 220 ohm entre les bornes de la batterie pendant 5 minutes.
- Après, mettez la batterie dans l'appareil et laissez-la fonctionner pendant environ 2 heures. Si la batterie a une tension supérieure à 3,5 V, elle a été réhabilitée et peut fonctionner normalement.
- Si, après avoir suivi les procédures ci-dessus, la batterie ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter l'assistance technique pour commander le remplacement de la batterie.

IMPORTANT

Le capteur utilisé dans cet appareil peut être endommagé ou désétalonné s'il est exposé à des atmosphères contaminées par des agents chimiques. L'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, l'acide sulfurique et l'ammoniac en concentrations élevées peuvent endommager le capteur. L'acétone, l'éthanol et le propylène glycol peuvent causer des erreurs de mesure réversibles.

9.1 PROBLÈMES DE COMMUNICATION AVEC L'APPAREIL VIA L'INTERFACE USB OU PENDANT LA MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Si vous rencontrez des problèmes pendant la communication de l'appareil via l'interface USB ou pendant la mise à jour du micrologiciel, il est recommandé d'effectuer la procédure suivante pour accélérer la communication et minimiser les problèmes d'incompatibilité :

a. Ouvrir le Gestionnaire de périphériques Windows :



Figure 13 – Gestionnaire de périphériques

b. Ouvrir la configuration du port COM de l'appareil souhaité :

Fie Action View Hup (model) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	🚔 Device Manager	
Implement Implement Implement	File Action View Help	
Burgh-BC Disk drives Disk drives		
	Disk drives Disk driv	

Figure 14 – Configuration du port COM des périphériques

c. Ouvrir les options de configuration avancées du port COM :

General	Port Settings Driver Details
	Bits per second: 9600 💌
	Data bits: 8
	Parity: None
	Stop bits: 1
	Flow control: None
	Advanced Restore Defaults

Figure 15 - Options de configuration avancées

d. Décocher la case « Utiliser les tampons PEPS » :

Use FIFO buffers (n	equires 16550 compatible U	JART)				ОК
Select lower setting Select higher setting	s to correct connection pro js for faster performance.	blems.				Cance
Receive Buffer: Low (1)			Ģ	High (14)	(14)	Default
Transmit Buffer: Low (1)			-Q	High (16)	(16)	

Figure 16 - Configurations avancées

10. SPÉCIFICATIONS					
CARACTÉRISTIQUES	RHT-AIR				
Température de fonctionnement du transmetteur	-10 °C à 70 °C.				
Plage de mesure du capteur	Température : -40 °C à 100 °C. Humidité relative (HR) : 0 à 100 % HR (sans condensation). Point de rosée : -40 ° C et 100 ° C.				
Exactitude des mesures	Voir la Fig. 3. Remarque : Il est possible d'effectuer un réglage d'Offset à l'aide du logiciel DigiConfig pour réduire l'erreu de mesure détectée.				
Temps de réponse (Capteur)	Température : Jusqu'à 30 s avec un mouvement d'air à 1 m/s.				
	Humidité : Jusqu'à 8 s avec un mouvement d'air à 1 m / s (20 à 80 % HR).				
Intervalle entre les mises à jour	re les mises à Configurable entre 15 secondes et 10 minutes (600 s).				
Alimentation	Alimentation externe : 12 Vcc à 30 Vcc. Consommation <100 mA.				
	Batterie interne (fournie) : Lithium 3,6 Vcc 1/2 AA 0,80 Ah. Fabricant <i>OmniCel</i> , modèle ER14250.				
Durée de vie estimée de la batterie	Typique 1 an - Intervalle de mise à jour supérieur à 60 secondes.				
Connexions	 Périphérique USB interne (micro-B) pour la configuration et la mise à jour du micrologiciel. Connecteur RP SMA femelle pour l'antenne (fourni). Connecteur M8 pour l'alimentation externe (câble fourni). 				
Communication	Modbus RTU sur le protocole IEEE 802.15.4 sans fil (AirGate-Modbus nécessaire).				
Sans fil	 Puissance de transmission maximale : 25,11 mW (14 dBm). Portée maximale : 500 mètres de ligne de vue en champ libre. Taux de transmission sans fil : 250 Kbps. Bande de fonctionnement : ISM 2,4 GHz. Canaux de fonctionnement : 15. Fréquences de fonctionnement : 2405 MHz (CH11) à 2475 MHz (CH25). Bande passante : 2 MHz. Sensibilité du récepteur : -100 dBm Technologie DSSS (<i>Direct Sequence Spread Spectrum</i>). Modulation OQPSK (<i>Offset Quadrature Phase Shift Keying</i>). AES-CBC-128 (<i>Advanced Encryption Standard</i>). 				
Boitier	Polycarbonate.				
Niveau de protection	IP40				
Dimensions	60 x 70 x 35 mm. Mesure d'antenne : 105 mm. Mesure du capteur : 37,2 mm.				
Poids	171 grammes / 40 grammes (câble).				
Logiciel de configuration	DigiConfig – Logiciel de configuration pour Windows.				
Certifications	CE, FCC, ANATEL (00172-13-07089) ; Contient FCC ID : 2AXVWBAIRR-NOVUSAIR.				
Compatibilité électronique	EMC : EN61326-1:2006 CISPR11/EN55011, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-6, EN61000-4-8				

Tableau 11 - Spécifications

10.1 PRÉCISION DES MESURES ET LIMITES OPÉRATIONNELLES DES CAPTEURS



Figure 17 – Précision de mesure d'humidité et de température

10.2 CERTIFICATIONS

FCC

Contient FCC ID : 2AXVWBAIRR-NOVUSAIR

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris toute interférence qui pourrait occasionner un fonctionnement inopportun.

Remarque : Cet appareil a été testé et satisfait les paramètres d'un appareil numérique classe A, conformément à la partie 15 du Règlement du FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions de ce manuel, peut provoquer des interférences aux communications radios. L'utilisation de cet appareil dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, lesquelles devront être corrigées aux frais de l'utilisateur.

AVERTISSEMENT: Pour répondre aux exigences d'exposition RF de la FCC pour la transmission mobile et des stations de base, une distance de séparation de 20 cm ou plus doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et les personnes pendant son fonctionnement. Pour garantir la conformité, le fonctionnement à une distance plus proche n'est pas recommandé. Les antennes utilisées pour ce transmetteur ne doivent pas correspondre ou fonctionner avec une autre antenne.

Ce produit a été testé avec l'antenne Wellshow AR0035EW0119N.

Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable peut annuler l'autorité de l'utilisateur à opérer cet appareil.

Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE Mark

Cet appareil est un produit classe A. Dans un environnement domestique, il peut provoquer des interférences radio et obliger l'utilisateur à prendre des mesures adéquates.

ANATEL

Cet appareil est homologué par ANATEL, conformément aux procédures réglementées pour l'évaluation de la conformité des produits pour télécommunications, et répond aux exigences techniques appliquées.

Cet appareil n'a pas droit à une protection contre les interférences nuisibles et ne peut pas causer d'interférences aux systèmes dûment autorisés. Pour plus d'informations, consultez le site Web d'ANATEL : <u>www.anatel.gov.br</u>.

11. GARANTIE

Les conditions de garantie sont disponibles sur notre site Web www.novusautomation.fr/garantie.