

Thermc Est

RÉGULATEUR MODULAIRE N20K48 MODE D'EMPLOI V1.0x H



		19
4.3.1	CYCLE D'OPÉRATION	19
4.3.2	CYCLE DE RÉGULATION (EFG >> [ERL)	
4.3.3	CYCLE D'ALARMES (EFG >> RLM)	23
4.3.4	CYCLE D'ENTRÉE ([F[] >> IN)	
4.3.5	CYCLE DE LA SORTIE A (EFG >> out. A)	
4.3.6	CYCLE DE LA SORTIE B ([F[] >> очЕ.b)	
4.3.7	CYCLE DE MODULES (EFG >> Md. 1, Md.2 Md.3, Md.4, Md.5, Md.6, Md.1, Md.8)	
4.3.8	CYCLE DE PROGRAMMES ([F[] >> PR]][])	
4.3.9	CYCLE DE TEMPORISATION (EFG >> EM)	
4.3.10	CYCLE D'ÉTALONNAGE ([F[] >> [ЯL ь]	
4.4 PR	DTECTION DE LA CONFIGURATION	
4.4.1	CODE D'ACCÈS	
4.4.2	PROTECTION DU CODE D'ACCÈS	
4.4.3	CODE D'ACCÈS MAÎTRE	

	57
8.1 PROBLÈMES AVEC LE RÉGULATEUR	
8.2 ÉTALONNAGE DE L'ENTRÉE	
9 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
9.1 IDENTIFICATION	
9.2 CERTIFICATIONS	
10 GARANTIE	60

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1

Les symboles ci-dessous sont utilisés tout au long de ce manuel pour attirer l'attention de l'utilisateur sur des informations importantes concernant la sécurité et l'utilisation de l'appareil.



Les recommandations de sécurité doivent être observées pour assurer la sécurité de l'utilisateur et éviter d'endommager l'appareil ou le système. Si l'appareil est utilisé d'une manière autre que celle spécifiée dans ce manuel, les protections de sécurité peuvent ne pas être efficaces.

2 PRÉSENTATION

Le Régulateur Modulaire N20K48 apporte un nouveau concept de modularité à l'instrumentation de panneau.

Typiquement, les fabricants d'instrumentation électronique disposent de larges gammes de régulateurs. Chaque modèle présente différentes fonctionnalités pour répondre aux nécessités spécifiques à chaque installation. Le concept de modularité appliqué au **Régulateur Modulaire N20K48** comporte tout dans un seul régulateur, qui dispose déjà d'un ensemble minimal de fonctionnalités et dont la configuration essentielle peut répondre à plusieurs applications.

De plus, il est possible d'ajouter à l'appareil des modules électroniques ClickNGo, qui y offrent des fonctionnalités telles qu'entrées et sorties analogiques, entrées et sorties numériques et communication RS485. Les modules ajoutés sont automatiquement reconnus par le régulateur, qui affichera les paramètres nécessaires à la configuration des fonctionnalités disponibles. Tous les modules sont fournis avec les borniers requis pour les raccordements électriques.

Pour ajouter les modules au régulateur de manière rapide et facile, on doit utiliser le support accessoire (adaptateur en plastique). Il n'est pas nécessaire d'utiliser des vis de fixation.

Le **Régulateur Modulaire N20K48**, le support et les modules ClickNGo sont des produits distincts et doivent être commandés individuellement au moment de l'achat.

La figure ci-dessous présente les éléments disponibles dans le modèle de modularité adopté par le Régulateur Modulaire N20K48 :



Figure 1 – Régulateur modulaire N20K48

2.1 LE RÉGULATEUR

Le **Régulateur Modulaire N20K48** est un appareil complet et autonome. Il est capable d'exécuter la régulation totale de divers processus. Ses ressources limitées peuvent être facilement élargies par l'intégration des modules électroniques ClickNGo, qui lui permettent de répondre à des applications plus complexes.

L'appareil dispose des ressources suivantes :

- 1 canal d'entrée analogique universelle (INPUT) ;
- 1 canal de sortie type Impulsion de Tension (OUTA) ;
- 1 canal de sortie type Relais (OUTB) ;
- Circuit d'alimentation (POWER);
- IHM avec écran LCD et clavier ;
- Processeur principal ;
- 1 port USB.



Figure 2 - Vue de l'appareil

L'appareil dispose de 2 modèles avec tensions d'alimentation électrique différentes :

- Modèle d'alimentation 100~240 Vac/cc ;
- Modèle d'alimentation 24 Vcc/ac.

Le **Régulateur Modulaire N20K48** accepte jusqu'à 8 modules électroniques ClickNGo. Le module ajouté sera automatiquement identifié par le régulateur. Les paramètres de configuration de chaque module ajouté seront présentés dans les niveaux de configuration du régulateur (voir la section CYCLE DE MODULES).



Figure 3 - Taille des modules

Actuellement, les modules suivants sont disponibles :

- Module ClickNGo CG-2R5 : il offre 2 canaux de Sortie type Relais. Taille 2.
- Module ClickNGo CG-3DI : il offre 3 canaux d'Entrées numériques. Taille 1.
- Module ClickNGo CG-3DO : il offre 3 canaux de Sortie numérique type Impulsion de Tension. Taille 1.
- Module ClickNGo CG-485 : il offre 1 canal de Communication numérique RS485. Taille 1.
- Module ClickNGo CG-AO : il offre 1 canal de Sortie analogique. Taille 1.
- Module ClickNGo CG-WiFi : il offre une interface Wi-Fi. Taille 4.

Des informations sur chaque module peuvent être obtenues sur la page du produit sur le site Web NOVUS.

2.3 LE SUPPORT

Le support est un accessoire qui, une fois fixé à la partie arrière du **Régulateur Modulaire N20K48**, permet d'ajouter des modules électroniques à l'appareil (voir la section <u>LES MODULES CLICKNGO</u> de ce chapitre). Il est électriquement connecté au régulateur, transmettant des signaux électriques de commande et alimentation aux modules électroniques (lorsqu'ils sont insérés).



Figure 4 – Support accessoire

Le support accepte jusqu'à 8 modules ClickNGo. Les modules de **taille 1** occupent 1 position du support, de sorte qu'un régulateur monté sur le support peut recevoir jusqu'à 8 modules de cette taille. Les modules de **taille 2** occupent 2 positions du support, de sorte qu'un régulateur monté sur le support peut recevoir jusqu'à 4 modules de cette taille. Les modules de taille 2 peuvent être utilisés dans les paires de positions suivantes :

- 1 et 2 ;
- 3 et 4 ;
- 5 et 6 ;
- 7 et 8.

Les modules ClickNGo de taille 2 ne peuvent pas être installés dans les paires de positions 2 et 3 et 6 et 7.



Figure 5 – Positions du support

L'appareil accepte des combinaisons de modules de tailles différentes, à condition que les positions possibles pour les modules de taille 2 soient respectées, comme le montrent les exemples ci-dessous :







Figure 7 – Capot de protection

Les capots ont quatre segments, reliés entre eux par une fine membrane qui peut être rompue.



Pour détacher un segment du capot, pliez simplement la zone la plus fine dans le sens opposé, comme illustré sur la figure ci-dessous. Ce mouvement rompra la membrane qui maintient les segments ensemble.

Il est recommandé d'observer la méthode de manipulation, car des mouvements plus brusques et inappropriés peuvent provoquer des déchirures indésirables dans le capot et rendre les segments irréalisables.



Figure 9 – Comment détacher un segment

Une fois les segments détachés, ils peuvent être utilisés dans une variété de positions, aidant à protéger les bornes de connexion des emplacements inutilisés dans le support.



Figure 10 – Protection des slots

3 INSTALLATION

3.1 INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Les figures ci-dessous reproduisent les étiquettes placées à la partie supérieure de l'appareil et présentent la disposition des ressources de la partie inférieure du Régulateur Modulaire N20K48 :



Figure 11 - Étiquettes de raccordement électrique

RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION

- Les conducteurs de signaux électroniques et analogiques doivent traverser l'installation électrique séparément des conducteurs de sortie et d'alimentation. Si possible, dans des conduits mis à la terre.
- L'alimentation des instruments électroniques doit provenir d'un réseau d'instrumentation approprié.
- Il est recommandé d'utiliser des FILTRES RC (antiparasites) dans les bobines de contacteurs, les solénoïdes, etc.
- Dans les applications de régulation, il est essentiel de tenir en compte ce qui peut se produire en cas de défaillance d'une partie du système. Les dispositifs internes de sécurité de l'appareil ne garantissent pas une protection complète.
- Les raccordements électriques doivent être effectués avec les borniers de raccordement détachés de l'appareil. Avant de les brancher, assurezvous que les raccordements ont été effectués correctement.

3.1.1 RACCORDEMENTS D'ALIMENTATION



Figure 12 - Modèle 100~240 Vac/cc



Figure 13 – Modèle 24 Vcc/ac

*La polarité correcte de cette connexion doit être respectée.

Dans les deux connexions exposées ci-dessus, il est recommandé d'utiliser un fusible dans la ligne se référant à la borne 9.

3.1.2 RACCORDEMENTS D'ENTRÉE

- Thermocouples : La Figure 10 indique comment raccorder les capteurs de thermocouple. S'il est nécessaire de rallonger les fils des thermocouples, on doit utiliser des câbles de compensation appropriés.
- 50 mV, 5 V et 10 V : La Figure 11 indique comment réaliser le raccordement pour 0-50 mV, 5 V et 10 V.
- RTD (Pt100) : La Figure 12 indique comment raccorder le Pt100 pour 3 conducteurs. Pour une compensation correcte de la longueur du câble, on doit utiliser des conducteurs de même calibre et longueur. Pour le Pt100 à 4 fils, laisser un conducteur déconnecté dans le régulateur. Pour le Pt100 à 2 fils, utiliser les bornes de court-circuit 1 et 2.
- 0-20 mA et 4-20 mA : La Figure 13 indique comment raccorder les signaux de courant.









Figure 14 – Raccordement pour thermocouple









3.2 INSTALLATION DANS PANNEAU

Le **Régulateur Modulaire N20K48** est conçu pour être installé dans un panneau. L'installation doit être réalisée conformément aux étapes décrites ci-dessous :

- Faites une découpe dans le panneau selon l'indication du tableau de spécifications techniques (voir le chapitre <u>SPÉCIFICATIONS</u> <u>TECHNIQUES</u>);
- Retirez les clips de fixation du régulateur ;
- Insérez le régulateur dans la découpe par l'avant du panneau ;
- Replacez les clips de fixation sur le régulateur en les encastrant selon la figure ci-dessous :



Figure 20 - Fixer les clips

3.3 INSTALLATION DU RÉGULATEUR SUR LE SUPPORT

Le support doit être encastré à la partie arrière du Régulateur Modulaire N20K48, comme le montre la figure ci-dessous :



Figure 21 – Installer le régulateur sur le support

Pour encastrer l'appareil, il suffit de l'appuyer jusqu'à entendre un clic. Pour le retirer, il est recommandé d'utiliser un tournevis, qui peut aider à libérer les verrous latéraux sans endommager le produit.

3.4 INSTALLATION DU MODULE SUR LE SUPPORT

Une fois le support attaché à l'appareil comme indiqué dans la section <u>LE SUPPORT</u>, il sera possible d'y ajouter un ou plusieurs modules ClickNGo. Pour ce faire, il suffit d'appuyer le module sur le support jusqu'à entendre un clic. Si le module ne semble pas être correctement placé, cela signifie qu'il n'a pas été correctement installé ou qu'il a été installé dans une position incorrecte.

Il n'est pas possible d'ajouter des modules entre les intervalles des entrées 2 et 3 et des entrées 6 et 7. L'appareil accepte l'utilisation de modules de tailles différentes jusqu'à la limite de l'espace physique du support.



Avant d'insérer ou de retirer un module ClickNGo, assurez-vous que l'appareil est éteint.



Figure 22 – Dimensions de l'appareil

3.5.1 DIMENSIONS AVEC LE SUPPORT

Lorsqu'on attache le support à la partie arrière de l'appareil, le Régulateur Modulaire N20K48 prend les dimensions suivantes :



Figure 23 – Dimensions de l'appareil avec le support

Le support, à son tour, a les dimensions suivantes :



Figure 24 - Dimensions du support sans l'appareil

4.1 OPÉRATION INITIALE

Une fois l'installation électrique terminée (voir chapitre INSTALLATION) et l'appareil allumé, l'écran du Régulateur Modulaire N20K48 affichera le numéro de version du logiciel pendant quelques secondes. Puis, il affichera l'Écran d'Indication, présenté tout au long de l'opération du régulateur. Cet écran affiche les valeurs de PV (*Process Variable*, c'est-à-dire Variable de Processus) et de SP (*Setpoint*, c'est-à-dire Consigne), en plus de plusieurs indicateurs qui informent les conditions spécifiques du régulateur et du processus surveillé.

Le panneau avant du régulateur et les informations essentielles de l'afficheur sont présentés sur la figure ci-dessous :



Figure 25 - Panneau avant

4.1.1 INFORMATIONS DE L'AFFICHEUR

Les différents éléments du panneau avant du Régulateur Modulaire N20K48 sont présentés ci-dessous :

- Afficheur Principal : sur l'écran d'indication, il affiche la valeur actuelle de la PV (*Process Variable*, c'est-à-dire la Variable de Processus) en blanc. Pendant la configuration, il affiche les symboles (mnémoniques) identifiant les différents paramètres à définir.
- Afficheur de SP/Paramètres : sur l'écran d'indication, il affiche la valeur de SP (Setpoint, c'est-à-dire la Consigne) en vert. Pendant la configuration, il affiche les valeurs définies aux paramètres.
- Bargraphe : il indique la MV actuelle ou la progression du programme de Rampes et Paliers.
- Indicateur PROG : il indique qu'il y a un programme en exécution.
- Indicateur MAN : il indique que le régulateur est en mode de Régulation manuelle ([LR = MRN).
- Indicateur STOP : il indique que le régulateur est en mode de Régulation inactive (RUN = No) et qu'il n'est pas en fonctionnement.
- Indicateur RUN : il indique que le régulateur est en mode de Régulation Active (RUN = YES) et qu'il est en fonctionnement.
- Indicateurs OUT1 : ils indiquent la condition des sorties A et B.
- Indicateur TUNE : il indique qu'un processus de Réglage Automatique est en cours.
- Indicateurs A1, A2, A3 et A4 : il indique qu'il y a des occurrences d'alarme.
- Indicateur °C : il indique que la mesure de la température a été configurée en Celsius.
- Indicateur °F : il indique que la mesure de la température a été configurée en Fahrenheit.
- Indicateur 1 : il indique que la protection de la configuration est active.
- Indicateurs T1 et T2 : il indique qu'il y a une minuterie configurée.
- Indicateur Bluetooth : il indique que le régulateur est connecté à l'application QuickTune Mobile.
- Indicateur Rx/Tx : ils clignotent chaque fois que le régulateur échange des données avec le réseau de communication.

4.1.2 INFORMATIONS SUR LE BARGRAPHE D'INDICATEURS (BAR GRAPH)

Le bargraphe est une fonction graphique pouvant être configurée pour indiquer deux éléments différents : le MV ou le progrès du programme de Rampes et Paliers.

Pour afficher le MV sur le bargraphe, le mode de Régulation doit être en fonctionnement (RUN = YE5). Puis, appuyez sur la combinaison P + . Pour afficher le progrès du programme de Rampes et Paliers, le paramètre PRL doit être configuré pour exécuter un programme (1 à 20). Puis, appuyez sur la combinaison P + \swarrow à nouveau.

4.1.3 CLAVIER

Le panneau avant du Régulateur Modulaire N20K48 a les touches suivantes :

- Touche P : touche utilisée pour faire défiler les différents paramètres et les cycles de paramètres.
- Touches et 🔽 : touches utilisées pour augmenter et diminuer les valeurs. Elles sont utilisées pour modifier les valeurs et / ou la condition des paramètres.
- Touche 🛃 : touche utilisée pour faire revenir les paramètres pendant la configuration et pour exécuter des fonctions spéciales, lorsqu'elles sont disponibles.
- Touche P + C: combinaison de touches qui, si vous appuyez pendant environ 2 secondes, permettent d'afficher la bargraphe (voir section ci-dessus). Si vous appuyez pendant environ 5 secondes, elles permettent d'afficher le SSID de l'appareil.



Pour naviguer parmi les cycles, appuyez sur la touche P pendant trois secondes, comme le montre la figure ci-dessus. Une fois dans le cycle souhaité, cliquez sur la touche P jusqu'à arriver au paramètre à configurer. Dans le paramètre souhaité, utilisez les touches a ou pour modifier la condition ou la valeur. Dans tous les cas, la touche permet de revenir en arrière.

Pour visualiser les paramètres de chaque cycle, voir la figure suivante :



Figure 27 – Cycles et groupes de paramètres

Conformément à la stratégie de protection de configuration adoptée par l'utilisateur, le code d'accès sera demandé à chaque tentative d'accès aux cycles de paramètres. Pour plus d'informations, voir la section <u>PROTECTION DE LA CONFIGURATION</u>, qui décrit cette fonctionnalité.

Tous les paramètres définis sur le régulateur sont conservés dans une mémoire électronique protégée. Ces informations ne sont pas effacées après une panne de courant, par exemple. La configuration de chaque paramètre sera enregistrée lors de la sortie de ce paramètre, lors du passage au paramètre suivant ou du retour au paramètre précédent. Pour le paramètre SP (consigne), l'enregistrement automatique de la valeur actuelle (avec ou sans modifications) se produira toutes les 25 secondes.

4.1.5 OPÉRATION DE L'APPAREIL APRÈS L'INSERTION D'UN MODULE CLICKNGO

Après l'insertion du module ClickNGo dans le support, il sera reconnu dès la mise sous tension de l'appareil. On peut utiliser les instructions cidessus pour naviguer parmi les cycles de paramètres et accéder aux paramètres du module ClickNGo ajouté.

Les paramètres du module ajouté seront disponibles conformément à sa position dans le support. Un module ClickNGo ajouté à la position 1, par exemple, sera disponible dans le Cycle de Configuration (EFG), dans le cycle concernant le module 1 (EFG >> Md. 1).

Lorsque le module est retiré du support, il n'est plus reconnu par l'appareil et les réglages effectués sont perdus.

Les informations spécifiques sur chaque module peuvent être consultées sur la fiche technique respective, disponible sur la page Web de l'appareil.



Avant d'insérer ou de retirer un module ClickNGo du support, assurez-vous que l'appareil est éteint.

4.2 FONCTIONNALITÉS

Cette section présente les fonctionnalités et caractéristiques du **Régulateur Modulaire N20K48**. Pour en savoir plus sur chaque paramètre, voir la section <u>DESCRIPTION DES PARAMÈTRES</u>.

4.2.1 CONFIGURATION DE L'ENTRÉE ANALOGIQUE

C'est la première configuration du **Régulateur Modulaire N20K48** à définir. Il est possible de sélectionner le type d'entrée dans le paramètre LYPE (EFG >> IN >> LYPE), selon les options disponibles ci-dessous :

TYPE	ÉCRAN	PLAGE DE MESURAGE	
J	Fc J	Plage : -110 à 950 °C (-166 à 1 742 °F)	
К	Ec K	Plage : -150 à 1 370 °C (-238 à 2 498 °F)	
Т	եշ է	Plage : -160 à 400 °C (-256 à 752 °F)	
Ν	Ec N	Plage : -270 à 1 300 °C (-454 à 2 372 °F)	
R	Ec R	Plage : -50 à 1 760 °C (-58 à 3 200 °F)	
S	tc S	Plage : -50 à 1 760 °C (-58 à 3 200 °F)	
В	եշ հ	Plage : 400 à 1 800 °C (752 à 3 272 °F)	
E	Ec E	Plage : -90 à 730 °C (-130 à 1 346 °F)	
Pt100	PE	Plage : -200 à 850 °C (-328 à 1 562 °F)	
0-20 mA	L0.20		
4-20 mA	L4.20		
0–50 mV	L0.50	Signal Analogique Lineaire	
0-5 Vcc	L0.5		
0-10 Vcc	LD. 10		

Tableau 1 – Types d'entrée

Tous les types d'entrée sont étalonnés en usine.

out.A et out.b (CFG >> out.A ou CFG >> out.b). Les sorties acceptent

les réglages suivants :

ÉCRAN	FONCTION	ACTION
۵FF	Sans Fonction	La sortie configurée avec cette option ne sera pas utilisée par le régulateur.
MV	Sortie de Régulation	La sortie fonctionnera comme sortie de régulation.
H 1	Sortie d'Alarme 1	La sortie fonctionnera comme sortie d'alarme 1.
R2	Sortie d'Alarme 2	La sortie fonctionnera comme sortie d'alarme 2.
ER	Sortie d'Alarme 3	La sortie fonctionnera comme sortie d'alarme 3.
AA	Sortie d'Alarme 4	La sortie fonctionnera comme sortie d'alarme 4.
E1	Minuterie 1	La sortie fonctionnera comme sortie de la minuterie 1.
F5	Minuterie 2	La sortie fonctionnera comme sortie de la minuterie 2.
M.Eo I	Modbus-Coil	La sortie fonctionnera comme une commande Modbus-Coil pour la connexion au protocole Modbus-TCP.

Tableau 2 - Types de fonctions pour les sorties analogiques

En ajoutant de nouveaux modules à l'appareil, il est possible d'y ajouter plus de sorties (voir la section LES MODULES CLICKNGO).

4.2.3 CONFIGURATION DES ALARMES

Le Régulateur Modulaire N20K48 a 4 alarmes indépendantes (EFG >> RLM >> Fu.R1, Fu.R2, Fu.R3 ou Fu.R4) qui peuvent être configurées pour opérer les fonctions suivantes :

ÉCRAN	FONCTION	ACTI	ON	
۵FF	Inopérante	L'alarme est éteinte.		
Lo	Alarme de Valeur Minimale (<i>Low</i>)	SPAn	► PV	
Hı	Alarme de Valeur Maximale (Hi gh)	PV SP/	An	
q 'E	Alarme de Valeur Différentielle (Diff erential)	SV-SPAn SV SV+SPAn SPAn positif	SV + SPAn SV SV - SPAn SPAn négatif	
d .F.L	Alarme de Valeur Minimale Différentielle (Diff erential L ow)	SPAn positif	SPAn négatif	
d (F.H	Alarme de Valeur Maximale Différentielle (Diff erential H igh)	SV SV + SPAn SPAn positif	SV + SPAn SV SPAn négatif	
ı.Err	Erreur d'entrée (<i>input</i> Err or)	Fonction de détection des erreurs de l'entrée, mais peuvent pas être identifiées par cette fonction. Voir la section <u>TYPES DE DÉFAILLANCE DE L'ENT</u> Cette option et la fonction Verrouillage Initial d'Alar une alarme comme Alarme de Capteur Ouvert, il n'es	toutes les défaillances admises dans l'entrée ne <u>RÉE</u> . rme s'excluent mutuellement. Lorsqu'on configure st pas possible de configurer un verrouillage initial.	
гS	Alarme d'Événement (<i>ramp and Soak</i>)	L'alarme est déclenchée dans des segments spécifiq Voir le chapitre <u>PROGRAMMES DE RAMPES ET Programme</u>	ues des programmes de Rampes et Paliers créés. <u>ALIERS</u> .	
End.t	Fin de Palier (<i>End of Level</i>)	Fin du temps du programme de Rampe au Palier. Il permet au régulateur d'entrer en situation d'alarme lorsqu'il atteint le temps défini de Rampe au Palier.		
Lbd	Loop Break Detection	Il définit le canal sélectionné comme sortie de la fonc	ction Loop Break Detector (boucle ouverte).	

Tableau 3 - Fonctions d'alarme

Dans les exemples ci-dessus, le terme SPAn fait référence aux Consignes d'Alarme SP.R 1, SP.R2, SP.R3 et SP.R4.

Les alarmes configurées avec les fonctions H I, d IF et d IF.H déclenchent aussi la sortie associée lorsque le régulateur identifie et signale une défaillance du capteur. Une sortie type relais, par exemple, configurée pour agir comme une Alarme Maximale (H I), se déclenchera lorsque la valeur de SPAL est dépassée et lorsqu'un capteur branché à l'entrée du régulateur se rompt.

Si aucune sortie de régulation n'est utilisée, les deux sorties peuvent être définies comme alarmes (voir la section CONFIGURATION DES SORTIES).

4.2.3.1 TYPES DE DÉFAILLANCE DE L'ENTRÉE

TYPE D'ENTRÉE	PROBLÈME	DESCRIPTION DU PROBLÈME
	Thermocouple ouvert ou rompu	La défaillance sera reconnue par la fonction Erreur d'entrée . L'appareil affichera le message JUJU (débordement de l'indication) dans son écran.
Thermocouple	Court-circuit	La défaillance ne sera pas reconnue par la fonction Erreur d'entrée . L'appareil affichera dans son écran la valeur de température de ses bornes arrière (température de la Soudure Froide).
P +100	Câblage rompu	La défaillance sera reconnue par la fonction Erreur d'entrée . L'appareil affichera le message dans son écran.
FLIOU	Court-circuit	La défaillance sera reconnue par la fonction Erreur d'entrée . L'appareil affichera le message JUJU dans son écran.
0-20 mA	Câblage rompu ou en court-circuit	La défaillance ne sera pas reconnue par la fonction Erreur d'entrée . L'appareil affichera dans son écran la valeur inférieure de la plage configurée.
4-20 mA	Câblage rompu ou en court-circuit	La défaillance sera reconnue par la fonction Erreur d'entrée . L'appareil affichera le message dans son écran.
0-5 V 0-10 V	Câblage rompu ou en court-circuit	La défaillance ne sera pas reconnue par la fonction Erreur d'entrée . L'appareil affichera dans son écran la valeur inférieure de la plage configurée.
0.50 m\/	Câblage rompu	La défaillance sera reconnue par la fonction Erreur d'entrée . L'appareil affichera le message dans son écran.
0-50 1117	Court-circuit	La défaillance ne sera pas reconnue par la fonction Erreur d'entrée . L'appareil affichera dans son écran la valeur inférieure de la plage configurée.

Tableau 4 – Types de défaillance de l'entrée

4.2.4 TEMPORISATION DES ALARMES

Le mode de déclenchement des alarmes accepte 3 variations :

- Déclenchement à temps défini ;
- Déclenchement avec retard ;
- Déclenchement intermittent.

Le tableau ci-dessous présente le comportement des sorties d'alarme avec les variations de déclenchement définies par les intervalles de temps t1 et t2, disponibles dans les paramètres <u>L 1R 1, RL2R 1, L 1R2, L2R2, L 1R3, L2R3, L 1R4</u> et <u>L2R4</u> ([[F[] >> RLM >> <u>L 1R 1 ou paramètre de minuterie T1 ou T2 souhaité).</u>

OPÉRATION	T 1	T 2	ACTION
Opération normale	0	0	Sortie d'alarme Occurrence d'alarme
Déclenchement à temps défini	1 à 6 500 s	0	Sortie d'alarme Occurrence d'alarme
Déclenchement avec retard	0	1 à 6 500 s	Sortie d'alarme + t2
Déclenchement intermittent	1 à 6 500 s	1 à 6 500 s	Sortie <u>d'alarme</u> d - t1 - $t2$ - $t1$ - $tOccurrence d'alarme$

Tableau 5 - Fonctions des temporisations d'alarme

Les indicateurs liés aux alarmes s'allument chaque fois qu'une condition d'alarme se produit, indépendamment de l'état de la sortie d'alarme (voir la section INFORMATIONS DE L'AFFICHEUR).

4.2.5 MODES DE RÉGULATION

Le Régulateur Modulaire N20K48 peut fonctionner en 2 modes : Mode Automatique ou Mode Manuel, selon la configuration du paramètre [Lr dans le Cycle d'Opération (voir la section <u>CYCLE D'OPÉRATION</u>).

- En mode Automatique (ELr >> RuLo), le régulateur définit la valeur de MV à appliquer au processus selon les paramètres définis (consigne, PID, etc.).
- En mode Manuel (**EEr** >> **MRN**), cette valeur doit être définie par l'utilisateur.

4.2.6 MODE DE RÉGULATION PID ET MODE DE RÉGULATION TOUT OU RIEN (ON/OFF)

En mode de régulation Automatique (ELr >> RuLo), il y a 2 stratégies de régulation : régulation PID et régulation Tout ou Rien (ON/OFF).

Pb, Ir et dE définis. Pour configurer ce mode de régulation, il suffit de définir le

paramètre **Pb** sur une valeur différente de **D**.

En mode de régulation Tout ou Rien (ON/OFF), le régulateur doit agir avec 0 % ou 100 % de la puissance lorsque la PV s'écarte de la valeur de consigne. Pour configurer ce mode de régulation, il suffit de définir le paramètre Pb sur la valeur I (les paramètres Ir et db ne seront plus affichés).

Pour plus d'informations sur les paramètres Pb, Ir et dL, voir la section CYCLE DE RÉGULATION de ce mode d'emploi.

4.2.7 FONCTION DE VERROUILLAGE INITIAL D'ALARME

La fonction de Verrouillage Initial d'Alarme (EFG >> RLM >> bL.R1, bL.R2, bL.R3 ou bL.R4) empêche le déclenchement de l'alarme s'il y a une condition d'alarme au moment où le régulateur est allumé ou après la transition de démarrage (RUN >> $\Box \rightarrow \Xi$). L'alarme n'est activée qu'après le passage du processus à une condition de non-alarme.

Le verrouillage initial est utile, par exemple, lorsque l'une des alarmes est configurée comme alarme de valeur minimale ([[F[] >> RLM >> F_u.R 1 ou le numéro de l'alarme souhaitée >> L_n), ce qui peut la déclencher au début du processus ; un comportement souvent indésirable.

Le verrouillage initial n'est pas valable pour la fonction Alarme de Capteur Ouvert (pour plus d'informations sur ce type d'alarme et les autres, voir le tableau de la section <u>CONFIGURATION DES ALARMES</u>).

4.2.8 FONCTION D'EXTRACTION DE LA RACINE CARRÉE

Lorsque cette fonction est activée (**LFL** >> **IN** >> **SURE**), le régulateur présente la valeur correspondant à la racine carrée du signal d'entrée appliqué. Cette fonction n'est disponible que pour les entrées du groupe de **signaux analogiques linéaires** : 0-20 mA, 4-20 mA, 0-50 mV, 0-5 V et 0-10 V (voir la section <u>CONFIGURATION DE L'ENTRÉE ANALOGIQUE</u>).

4.2.9 FONCTION DE DÉMARRAGE PROGRESSIF (SOFT START)

La fonction de Démarrage Progressif (Soft Start) ([FL >> [LRL >> 5F.5L) empêche les changements brusques dans la puissance délivrée à la charge par la sortie de régulation du régulateur.

Un intervalle de temps, en secondes, limite l'élévation du pourcentage de puissance délivrée à la charge. La puissance à 100 % ne sera atteinte qu'à la fin de cet intervalle.

Cette fonction est normalement utilisée dans les processus nécessitant un démarrage lent, où l'application instantanée de 100 % de la puissance disponible sur la charge peut endommager les parties du processus.

Cette fonction n'est disponible que pour le mode de régulation PID (voir la section <u>MODE DE RÉGULATION PID ET MODE DE RÉGULATION TOUT</u> <u>OU RIEN (ON/OFF)</u>).

4.2.10 FONCTION LOOP BREAK DETECTION (LBD)

La fonction Loop Break Detection ([F[] >> FILM >> Lbd.E) permet de définir un intervalle de temps maximal (en minutes) pour que la PV réagisse à la commande de la sortie de régulation. Si la PV ne réagit pas de manière minimale et adéquate pendant cet intervalle, le Régulateur Modulaire N20K48 signale l'occurrence d'un événement LBD sur l'écran (c'est-à-dire, un problème dans la boucle de courant).

L'événement LBD peut également être dirigé vers l'un des alarmes du régulateur. Pour ce faire, il suffit de configurer l'alarme souhaitée avec la fonction Ldb ([FL >> RLM >> Fu.R1, Fu.R2, Fu.R3 ou Fu.R4 >> Lbd) pour qu'elle active sa sortie respective lorsque cet événement se produit (voir la section <u>CONFIGURATION DES ALARMES</u>).

Si réglée sur 0 (zéro), cette fonction est désactivée.

Cette fonction permet de détecter des problèmes d'installation, comme par exemple, un actionneur défectueux, une panne d'alimentation de la charge ou un capteur ouvert. Même dans ces cas, la fonction **Lhd** signalera l'occurrence d'un événement LBD après l'intervalle défini par l'utilisateur.

4.2.11 FONCTION DE SORTIE SÛRE EN CAS DE DÉFAILLANCE DU CAPTEUR

Cette fonction met la sortie de régulation dans une condition sûre pour le processus chaque fois qu'une erreur dans l'entrée (capteur) est identifiée.

Lorsqu'une défaillance est identifiée, le régulateur appliquera dans la MV la valeur en pourcentage définie sur le paramètre **IE.ou** (**EFG** >> **EERL**). Lorsque le paramètre **IE.ou** est défini sur la valeur 0.0 (zéro), cette fonction sera désactivée et la sortie de régulation sera simplement désactivée chaque fois qu'une défaillance se produit à l'entrée.

4.2.12 MINUTERIES

Le régulateur dispose de deux minuteries (T1 et T2), qui fonctionnent indépendamment de l'opération de régulation du processus. Les paramètres qui définissent le mode d'opération de ces minuteries sont réunis dans le Cycle de Temporisation (**LFL >> LM**). Chaque sortie du régulateur peut être relié aux minuteries.

Le comptage de temps commence toujours par T1. À la fin de ce comptage, l'appareil démarre le comptage de T2.

Dans le paramètre **L.Lb**, il est possible de définir la base de temps entre HH:MM (heures et minutes) et MM:SS (minutes et secondes).

Le paramètre **L**.**RLIN** permet de désactiver la régulation du processus à la fin de la temporisation.

Les indicateurs T1 et T2, affichés sur le panneau avant du régulateur, sont liés à la condition des minuteries T1 et T2 (voir la section <u>INFORMATIONS</u> <u>DE L'AFFICHEUR</u>).

MINUTERIE T1

E.5Er Déclenchement de la temporisation ;

E.End Comportement de la sortie dans la temporisation.

Le paramètre L 1.E permet au paramètre de réglage de T1 d'être aussi affiché dans le Cycle d'Opération du régulateur.

DÉCLENCHEMENT DE LA MINUTERIE T1

La Minuterie 1 accepte les réglages suivants, disponibles dans le paramètre E.SEr :

Ł.5tr	Il permet de définir le mode de démarrage / déclenchement de la temporisation de T1.			
Timer Start	۵FF	Temporisation inactive (T1 et T2). Les paramètres concernant la temporisation ne seront pas affichés.		
	SP	Il démarre le comptage de T1 lorsque la valeur de PV atteint la valeur de consigne (SP) définie pour le processus.		
	F	F Il démarre le comptage de T1 à l'aide de la touche 🌠.		
Une fois la temporisation démarrée, il est possible de l'interrompre en appuyant brièvement sur Appuyez brièvement à nouveau pour reprendre la temporisation. Pour finir immédiatement le cy en cours, appuyez sur la touche 📝 pendant trois secondes (3 s).		Une fois la temporisation démarrée, il est possible de l'interrompre en appuyant brièvement sur la touche in (1 s). Appuyez brièvement à nouveau pour reprendre la temporisation. Pour finir immédiatement le cycle de temporisation en cours, appuyez sur la touche intervent rois secondes (3 s).		
	RUN II démarre le comptage de temps lorsque la régulation est activée (RUN >> YES).			
	Ь	Il déclenche avec l'entrée numérique.		

Pour déclencher la temporisation à l'aide de la touche 🔽, la régulation doit être activée (RUN = YES).

COMPORTEMENT DE LA SORTIE T1 PENDANT T1

La sortie T1 peut agir de deux manières pendant la temporisation de T1 :

Ł.End	Comport	Comportement de la sortie T1 à la fin de la temporisation de T1.		
Timer End	ол	La sortie de T1 s'active (חם) à la fin de T1. Lorsque la temporisation T1 démarre, la sortie T1 reste inactive. À la fin de la temporisation, la sortie T1 est activée et reste dans cette condition jusqu'à ce qu'un nouveau cycle commence.		
		L'indicateur T1 clignote pendant la temporisation de T1. Après l'intervalle T1, il reste allumé en signalant que la sortie est encore active.		
	٥FF	La sortie de T1 se désactive (GFF) à la fin de l'intervalle T1.		
		Dans ce mode, la sortie de T1 s'active lors du démarrage de la temporisation de T1 et se désactive à la fin de cette temporisation.		
		L'indicateur T1 clignote pendant la temporisation T1 et s'éteint définitivement à la fin de T1.		

Sur le panneau avant du régulateur, l'indicateur T1 signale l'étape actuelle de la temporisation.

Dans les deux cas, l'indicateur respectif (T1 ou T2) commencera à clignoter rapidement chaque fois que la temporisation est interrompue par le déclenchement de la touche 2.

COMPORTEMENT DE LA RÉGULATION DU PROCESSUS À LA FIN DE LA TEMPORISATION

Pendant la temporisation des intervalles de T1 et T2, la régulation du processus fonctionne selon sa configuration et de manière indépendante. Cependant, à la fin de l'intervalle T1 + T2, il est possible de configurer le régulateur pour désactiver la régulation du processus ($RUN >> N_D$). Dans le Cycle de Temporisation (LFL >> LM), le paramètre L.RUN permet d'établir le réglage souhaité :

E.RUN	Il permet de définir le comportement de la régulation du processus à la fin des deux temporisations de T1 + T2.
Timer Run	
	חם La régulation continue à fonctionner.
	$\square FF$ La régulation finit à la fin de la temporisation (RUN = N $_{\square}$).

MINUTERIE T2

T2 est la minuterie secondaire. Elle démarre sa temporisation toujours à la fin de T1. Elle peut aussi être liée à toute sortie disponible du régulateur. La sortie liée s'active au début de T2 et se désactive à sa fin.

L'indicateur T2 signale la condition de la temporisation T2 (voir la section INFORMATIONS DE L'AFFICHEUR) :

- T2 en cours = L'indicateur T2 clignote ;
- T2 n'a pas démarré ou est déjà finie = L'indicateur T2 est éteint.

à zéro et va jusqu'à la valeur de l'intervalle de temps programmé (T1, T2). Le compte à rebours (dn) commence à la valeur de l'intervalle de temps programmé et redescend à 0. Le paramètre L.d ur définit la direction de la temporisation :

Ł.d	Direction du comptage de la temporisation de T1.
Timer Direction	uP Compte progressif commençant à zéro.
	dn Compte à rebours.

4.3 DESCRIPTION DES PARAMÈTRES

Le Régulateur Modulaire N20K48 regroupe ses paramètres de configuration par groupes d'affinité, appelés Cycles. Les tableaux ci-dessous présentent des informations détaillées sur chaque cycle de l'appareil.

4.3.1 CYCLE D'OPÉRATION

Voici le Cycle d'Opération :



Figure 28 - Cycle d'Opération

Indication de PV (Écran Blanc) Indication de SP (Écran Vert)	Écran d'Indication de PV et SP. L'afficheur supérieur indique la valeur actuelle de PV (Variable de Processus). L'afficheur inférieur indique la valeur de SP (Consigne) de régulation adoptée.	
EEr Control	Mode de Régulation : Ruto Régulation en mode automatique ; MRN Régulation en mode manuel. Transfert sans-à-coups (<i>bumpless</i>) entre automatique et manuel. Pour afficher ou cacher ce paramètre du Cycle d'Opération, on doit configurer le paramètre Activer la Fonction de Régulation (Etr.,E) du Cycle d'Étalonnage (ERL Ib) avec 4E5 ou no.	
Indication de PV (Écran Blanc) Indication de MV (Écran Vert)	Valeur de MV. L'afficheur supérieur présente la valeur de PV. L'afficheur inférieur présente la valeur en pourcentage appliquée à la sortie de régulation (MV). En mode de régulation Automatique, la valeur de MV est seulement affichée. En mode de régulation Manuel, la valeur de MV peut être modifiée par l'utilisateur. Voir la section MODES DE RÉGULATION. Pour différencier cet écran de celui de SP, la valeur de MV clignote sans cesse.	
L 1 Timer 1	Minuterie 1. Il permet de définir une valeur pour la minuterie 1. Pour afficher ou cacher ce paramètre du Cycle d'Opération, on doit configurer le paramètre Activer Minuterie (L 1.E) du Cycle de Temporisation (LM) avec JE5 ou n .	
PRG Program	 Exécution des programmes. Il permet de sélectionner le programme de Rampes et Paliers à exécuter. NUNE Ne pas exécuter de programme ; 1 à 20 Numéro du programme à exécuter. Avec les sorties activées (RUN = YES), le programme sélectionné sera immédiatement exécuté. Pour afficher ou cacher ce paramètre du Cycle d'Opération, on doit configurer le paramètre Activer la Fonction Programmes (PRLE, E) du Cycle d'Étalonnage (ERL Ib) avec YES ou no. 	
SP.A 1 SP.A2 SP.A3 SP.A4 Setpoint Alarm	Consigne (SP) d'Alarme. Il permet de définir le point de consigne des alarmes programmées avec les fonctions L _D ou H _I . Pour les alarmes programmées avec les fonctions type Différentielle , ce paramètre définit l'écart. Pour les autres fonctions d'alarme, ce paramètre n'est pas utilisé. Pour afficher ou cacher les paramètres concernant les Consignes d'Alarme du Cycle d'Opération, on doit configurer le paramètre concernant la Consigne d'Alarme souhaitée (E.SPR 1, E.SPR2, E.SPR3 ou E.SPR4) du Cycle d'Alarmes (RLM) avec 4E5 ou no.	
P.SEG Program Segment	Écran seulement indicatif. Lorsqu'un programme est en cours d'exécution, il affiche le numéro du segment en exécution du programme.	
E.SEG Time Segment	Écran seulement indicatif. Lorsqu'un programme est en cours d'exécution, il affiche le temps restant pour la fin du segment en exécution. Affiché dans l'unité de temps adoptée sur le paramètre Base de Temps des Programmes (EFE >> PROG >> Pr.Lb).	
RUN	Il permet d'activer les sorties de régulation et les alarmes. <u>YES</u> Sorties activées ; <u>No</u> Sorties désactivées. Pour afficher ou cacher ce paramètre du Cycle d'Opération, on doit configurer le paramètre Activer la Fonction RUN (RUN.E) du Cycle d'Étalonnage (CRL Ib) avec YES ou no .	

Tableau 6 – Cycle d'opération

Voici le Cycle de Régulation :



Figure 29 – Cycle de régulation

	Il permet de définir le mode de réglage à utiliser :
ALLON Auto-tune	□FF Inactif ;
	FRSE Réglage automatique rapide ;
	FULL Réglage automatique précis ;
	SELF Réglage précis + autoadaptatif ;
	FSLF Forcer <u>un</u> nouveau réglage automatique précis + autoadaptatif ;
	EGHE Forcer <u>un</u> nouveau réglage automatique précis + autoadaptatif lorsque RUN = YES ou lorsque le régulateur est mis sous tension.
РЬ	Bande Proportionnelle. Valeur de la composante P du mode de régulation PID, en pourcentage de l'étendue maximale du type d'entrée. Réglable entre 0 et 500.0 %.
Proportional Band	Sur 0.0 (zéro), il détermine le mode de régulation Tout ou Rien (ON/OFF).
Г	Taux Intégral. Valeur de la composante I du mode de régulation PID, en répétitions par minute (Reset). Réglable entre 0 et 99.99.
integral r ate	Ce paramètre n'est affiché que si la bande proportionnelle est ≠ 0.
ᆄ	Temps Dérivé. Valeur de la composante D du mode de régulation PID, en secondes. Réglable entre 0 et 300.0 secondes.
d erivative t ime	Ce paramètre n'est affiché que si la bande proportionnelle est ≠ 0.
۲Ŀ	Temps du Cycle PWM. Valeur en secondes du période du cycle PWM de la régulation PID. Réglable entre 0.5 et 100.0 secondes.
c ycle t ime	Ce paramètre n'est affiché que si la bande proportionnelle est ≠ 0.
HYSE	Hystérésis de régulation. Valeur d'hystérésis pour le mode de Régulation Tout ou Rien (ON/OFF). Réglable entre 0 et l'étendue de la plage de mesure du type d'entrée sélectionné.
Hysteresis	Ce paramètre n'est affiché que dans le mode de Régulation Tout ou Rien (Pb = I).
0_6	Logique de régulation. Il n'est disponible que pour le mode de régulation Automatique ([Lr >> RuEn).
Action	- E Régulation à action inverse. Propre pour le chauffage. Il active la sortie de régulation lorsque la PV est inférieure à SP.
	d Ir Régulation à action directe. Propre pour la réfrigération. Il active la sortie de régulation lorsque la PV est supérieure à SP.
SF.SE	Fonction de Démarrage Progressif (Soft Start). Intervalle de temps, en secondes, pendant lequel le régulateur limite la vitesse d'accroissement de la sortie de régulation (MV). Réglable entre 0 et 9999 secondes.
Sont Start	Ce paramètre n'est affiché que si la bande proportionnelle est ≠ 0.
ь "Аб	Fonction Bias. Il permet de modifier la valeur en pourcentage de la sortie de régulation (MV), en ajoutant une valeur entre -100 % et +100 %.
	Ce paramètre n'est affiché que si la bande proportionnelle est ≠ 0.
5P]]	Il permet de définir la limite inférieure pour le réglage de SP.
Setpoint Low Limit	Pour les entrées type signal analogique linéaire disponibles (0-20 mA, 4-20 mA, 0-50 mV, 0-5 V et 0-10 V), il permet de définir la valeur minimale de la plage d'indication de PV, en plus de limiter le réglage de SP.
SP HI	Il permet de définir la limite supérieure pour le réglage de SP.
Setpoint High Limit	Pour les entrées type signal analogique linéaire disponibles (0-20 mA, 4-20 mA, 0-50 mV, 0-5 V et 0-10 V), il permet de définir la valeur maximale de la plage d'indication de PV, en plus de limiter le réglage de SP.
R.SP.L	Il permet de définir la limite <u>inférieure</u> de la plage de retransmission de SP.
Retransmission SetPoint Low	Ce paramètre sera affiché lors de la configuration du paramètre Md.Fu du Module ClickNGo CG-AO en mode R.SP.
R.SP.H	Il permet de définir la limite <u>supérieure</u> de la plage de retransmission SP.
Retransmission SetPoint High	Ce parametre sera affiche lors de la configuration du parametre Md.Fu du Module ClickinGo CG-AO en mode R.SP.
R PV I	Il permet de définir la limite inférieure de la plage de retransmission de PV.
Retransmission PV Low	Ce paramètre sera affiché lors de la configuration du paramètre Md.Fu du Module ClickNGo CG-AO en mode R.SV.
R.PV.H	Il permet de définir la limite supérieure de la plage de retransmission PV.
Retransmission PV High	Ce paramètre sera affiché lors de la configuration du paramètre Md.Fu du Module ClickNGo CG-AO en mode R.PV.
output Low Limit	Limite inférieure pour la sortie de régulation. Il permet de définir la valeur en pourcentage minimale à être prise en charge pour la sortie de régulation en mode de régulation Automatique ($E_{F} >> R_{uE_{D}}$) et en PID (paramètre $P_{b} \neq 1$). Typiquement défini sur 0.0 %.
output High Limit	Limite supérieure pour la sortie de régulation. Il permet de définir la valeur en pourcentage maximale à être prise en charge pour la sortie de régulation en mode de régulation Automatique ($E_{F} >> R_{u}E_{D}$) et en PID (paramètre $P_{b} \neq 0$). Typiquement défini sur 100.0 %.
الالتى input Error output	Valeur de la sortie (MV1) lorsque le régulateur identifie une erreur dans l'entrée.

Voici le Cycle d'Alarmes :



Figure 30 – Cycle d'alarmes

Fu.A1 Fu.A2 Fu.A3 Fu.A4 Function Alarm	Fonctions d'alarme. Il permet de définir les fonctions des alarmes :		
	۵FF	Alarme inactive ;	
	Lo	Alarme de valeur minimale ;	
	Нт	Alarme de valeur maximale ;	
	ЧıР	Alarme de valeur différentielle ;	
	d IF.I	Alarme de valeur minimale différentielle ;	
	Ы IF.H	Alarme de valeur maximale différentielle ;	
	ı.Err	Alarme de capteur ouvert ;	
	гS	Alarme d'événement ;	
	End.Ł	Fin de palier ;	
	LЬd	Loop Break Detection.	
	Voir le tal	pleau de la section CONFIGURATION DES ALARMES.	

SP.A 1 SP.A2 SP.A3 SP.A4 Setpoint Alarm	Consigne (SP) d'Alarme : Il permet de définir le point de consigne des alarmes programmées avec les fonctions Lo ou H . Pour les alarmes programmées avec les fonctions type Différentielle , ce paramètre définit l'écart. Pour les autres fonctions d'alarme, ce paramètre n'est pas utilisé.	
ЬL.Я 1 ЬL.Я2 ЬL.Я3 ЬL.ЯЧ Blocking Alarm	 Verrouillage initial des alarmes. Il permet d'activer ou de désactiver la fonction de verrouillage initial pour les alarmes 1 à 4. YE5 Activer le verrouillage initial ; No Ne pas activer le verrouillage initial. Si activé, l'alarme ne s'activera pas pendant la mise sous tension, en attendant que la valeur de PV entre dans une situation sans alarme. À partir de ce moment, l'alarme peut être déclenchée si une nouvelle situation d'alarme se produit. 	
HY.A 1 HY.A2 HY.A3 HY.A4 Hy.R4 Hysteresis of Alarm	Hystérésis d'alarme. Il permet de définir l'écart entre la valeur de PV à laquelle l'alarme est activée et la valeur à laquelle elle est désactivée. Une valeur d'hystérésis pour chaque alarme.	
Lbd. 1 Lbd. 2 Lbd. 3 Lbd. 4 Lbd. 4	Intervalle de temps de la fonction <i>Loop Break Detection.</i> Il permet de définir un intervalle de temps maximal (en minutes), pour la réaction de la PV à la commande de la sortie de régulation. La valeur 0 (zéro) désactive la fonction. Il n'est disponible que pour la fonction d'Alarme Lbd (<i>Loop Break Detection</i>). Voir la section <u>FONCTION LOOP BREAK DETECTION (LBD)</u> .	
E 1.A 1 E 1.A2 E 1.A3 E 1.A4 Time t1 Alarm	Il permet de définir l'intervalle de temps t1 pour la temporisation des déclenchements d'alarme. En secondes. La valeur 0 (zéro) désactive la fonction.	
E2.A1 E2.A2 E2.A3 E2.A4 Time t2 Alarm	Il permet de définir l'intervalle de temps t2 pour la temporisation des déclenchements d'alarme. En secondes. La valeur 0 (zéro) désactive la fonction.	
E.SP1 E.SP2 E.SP3 E.SP4 Enabled setpoint	Il permet d'afficher ou cacher les paramètres SP.R 1 , SP.R2 , SP.R3 ou SP.R 1 du Cycle d'Opération. Voir la section <u>CYCLE</u> <u>D'OPÉRATION</u> . Disponible pour les modes d'alarme Lo, H I, d IF, d IF.L et d IF.H.	
FLS. 1 FLS.2 FLS.3 FLS.4 <i>Flash</i>	Il permet de signaler l'occurrence des conditions d'alarme en faisant clignoter l'indication de la PV sur l'écran d'indication. Voir la section INFORMATIONS DE L'AFFICHEUR. YES Activer la fonction ; No Ne pas activer la fonction.	

Tableau 8 – Cycle d'alarmes

Voici le Cycle d'Entrée :



Figure 31 – Cycle d'entrée

	Type d'entrée. Il perme	t de sélectionner le type d'entrée à utiliser.:
	Ј (Ес Ј)	Plage : -110 à 950 °C (-166 à 1742 °F)
	К (Ес К)	Plage : -150 à 1370 °C (-238 à 2498 °F)
	⊤(EE E)	Plage : -160 à 400 °C (-256 à 752 °F)
	N(Er N)	Plage : -270 à 1300 °C (-454 à 2372 °F)
	R (Er R) S (Er 5)	Plage : -50 à 1760 °C (-58 à 3200 °F)
		Plage : -50 a à 1760 °C (-58 à 3200 °F)
FAbe	В (Ес Ы)	Plage : 400 à 1800 °C (752 à 3272 °F)
Туре	E(Ec E)	Plage : -90 à 730 °C (-130 à 1346 °F)
	Pt100 (PL)	Plage : -200 à 850 °C (-328 à 1562 °F)
	0-20 mA (L0.20)	
	4-20 mA (L4.20)	Signal analogique linéaire Indication programmable de -1999 à 9999.
	0–50 mV (LD.5D)	
	0-5 Vcc (LD.5)	
	0-10 Vcc (LD . 1D)	
	Il doit obligatoirement	t être le premier paramètre à configurer.
FLEr Filter	Filtre d'Entrée. Utilisé p Sur 9999, le filtre est au	oour améliorer la stabilité du signal mesuré (PV). Réglable entre 0 et 9999. Sur 0, le filtre est désactivé. u maximum. Plus le filtre est élevé, plus la réponse de la valeur mesurée est lente.

un ıL _{unit}	Il permet de définir l'unité de température à utiliser : Celsius °C ou Fahrenheit °F.		
	Il permet de définir la position de la décimale pour les valeurs de SP (consigne) et de PV (variable de processus) :		
	D Sans décimales ;		
dP Po	D.D Une décimale.		
decimal Point	Lors de la configuration de l'entrée (LUPE) avec capteurs de température (J, K, Pt100, etc.), outre la partie entière de la mesure, seules les valeurs décimales seront affichées (XXX.X).		
	Dans le cas des signaux linéaires (mA, mV, V), ce paramètre détermine la position de la décimale de la valeur mesurée (XXXX, XXXX, XXXXX).		
IN.LL Input Low Limit	Limites de la plage d'indication pour l'entrée linéaire sélectionnée.		
IN.HL Input High Limit	Parametres disponibles pour les entrées linéaires (voir le tableau de la section <u>CONFIGURATION DE L'ENTREE</u> <u>ANALOGIQUE</u>).		
OFF5 Offset	Il permet de faire des corrections à la valeur de PV indiquée. Valeur par défaut : 0.		
	Fonction Racine Carrée. Il applique la fonction quadratique sur le signal d'entrée, dans les limites programmées sur les paramètres SPLL et SPHL.		
SORE	HES Activer la fonction ;		
Square Root	ne pas activer la fonction.		
	L'indication prend la valeur de la limite inférieure lorsque le signal d'entrée est inférieur à 1 % de son excursion.		
	Paramètre disponible pour les entrées linéaires (voir le tableau de la section <u>CONFIGURATION DE L'ENTRÉE ANALOGIQUE</u>).		
Tableau 9 – Cycle d'entrée			

4.3.5 CYCLE DE LA SORTIE A ([F[] >> out.A)

Voici le Cycle de la Sortie A :



Figure 32 – Cycle de la sortie A

Fu.oA	Il permet de	et de définir la fonction de la sortie A :		
Function output A	۵FF	Sans fonction ;		
	MV	La sortie agira comme sortie de régulation ;		
	Я1	La sortie agira comme sortie d'alarme 1 ;		
	SR SR	La sortie agira comme sortie d'alarme 2 ;		
	ER	La sortie agira comme sortie d'alarme 3 ;		
	R4	La sortie agira comme sortie d'alarme 4 ;		
	E1	La sortie agira comme sortie de la minuterie 1 ;		
	F5	La sortie agira comme sortie de la minuterie 2 ;		
	M.Co J	La sortie agira comme une commande Modbus-Coil pour la connexion au protocole Modbus-TCP.		
	·	Tableau 10 – Cycle de la sortie A		

Tableau 10 –

4.3.6 CYCLE DE LA SORTIE B ([ГҒі >> очЕ.b)

Voici le Cycle de la Sortie B :



Fu.ob	Il permet de	I permet de définir la fonction de la sortie B :	
Function output B	₀FF	Sans fonction ;	
	Mľ	La sortie agira comme sortie de régulation ;	
	R 1	La sortie agira comme sortie d'alarme 1 ;	
	SR	La sortie agira comme sortie d'alarme 2 ;	
	ER	La sortie agira comme sortie d'alarme 3 ;	
	ЯЧ	La sortie agira comme sortie d'alarme 4 ;	
	£1	La sortie agira comme sortie de la minuterie 1 ;	
	F5	La sortie agira comme sortie de la minuterie 2 ;	
	M.Co J	La sortie agira comme une commande Modbus-Coil pour la connexion au protocole Modbus-TCP.	

Tableau 11 - Cycle de la sortie B

4.3.7 CYCLE DE MODULES (EFG >> Md. 1, Md.2 Md.3, Md.4, Md.5, Md.6, Md.7, Md.8)

Le support fixé au régulateur peut contenir jusqu'à 8 modules ClickNGo ou jusqu'à la limite en fonction de la taille du module utilisé (voir la section MÓDULOS CLICKNGO).

Chaque module inséré dans le support sera reconnu et aura son propre cycle de configuration. Le module inséré en position 1 du support aura le cycle de configuration identifié comme paramètre Md. 1. S'il est inséré en position 2, il sera identifié comme paramètre Md. 2 et ainsi de suite.

Il n'y a pas d'ordre préétabli pour occuper les positions dans le support. Tant que les limitations de taille de module sont respectées, n'importe quel module peut occuper n'importe quelle position.

Les particularités et les informations sur la configuration de chaque module peuvent être consultées dans leurs *datasheets*, respectives, disponibles sur la page des équipements.

Md. 1	Fonction du module 1. Il n'est affiché que s'il y a un module ClickNGo dans cette position.
Md.2	Fonction du module 2. Il n'est affiché que s'il y a un module ClickNGo dans cette position.
Md.3	Fonction du module 3. Il n'est affiché que s'il y a un module ClickNGo dans cette position.
Md.4	Fonction du module 4. Il n'est affiché que s'il y a un module ClickNGo dans cette position.
Md.S	Fonction du module 5. Il n'est affiché que s'il y a un module ClickNGo dans cette position.
Md.6	Fonction du module 6. Il n'est affiché que s'il y a un module ClickNGo dans cette position.
Md. J	Fonction du module 7. Il n'est affiché que s'il y a un module ClickNGo dans cette position.
Md.8	Fonction du module 8. Il n'est affiché que s'il y a un module ClickNGo dans cette position.

Tableau 12 - Cycle de Modules

Voici le Cycle de Programmes :



Figure 34 – Cycle de programmes

Ce cycle permet de configurer les paramètres concernant la création et l'édition de programmes. Pour plus d'informations sur les programmes, telles que limites, exemples et fonctions reliées, voir le chapitre <u>PROGRAMMES DE RAMPES ET PALIERS</u>.

PR.LY Program type	II perme	Il permet de définir le type de programme :	
	NDNE	Ne pas utiliser de programme ;	
	RAFE	Rampe et Palier ;	
	PROG	Programme de Rampes et Paliers.	
r AFE	Il permet de définir le taux (en degrés par minute) d'évolution de la consigne.		
Rate	Disponible pour le mode Rampe et Palier (RREE) (voir section FONCTION RAMPE AU PALIER).		

E SP	Il permet de définir le temps d'un palier suivant la rampe initiale.		
Time Selpoint	Base de temps des Programmes. Il permet de définir la base de temps adontée par les programmes :		
Pr.Lb Program time base	MM·SS Base de temps en minutes ar permet de demini da base de temps adoptée par les programmes .		
	HH-MM Base de temps en heures minutes		
	Fonction Reprise du Programme. Il permet de définir le comportement du régulateur lorsqu'il revient d'une panne de courant survenue pendant l'exécution d'un programme de rampes et paliers :		
Pr R	ProL Reprendre au début du programme ;		
	P.SEL Reprendre au début du segment ;		
	E.5E G Reprendre au point exact où il a arrêté ;		
	□FF Reprendre avec la régulation inactive (RUN = N□).		
Pr N Program number	Programme en édition. Il permet de sélectionner le programme de Rampes et Paliers à être configuré sur les écrans suivants de ce cycle. Il est possible de créer jusqu'à 20 programmes.		
Ptol	Il permet de définir l'écart maximal admissible entre PV et SP. Si dépassé, le programme est suspendu (il arrête le comptage du temps) jusqu'à ce que l'écart soit dans cette tolérance.		
Program tolerance	La valeur 0 (zéro) désactive la fonction et le programme continue indépendamment de l'écart entre PV et SP.		
PSPO PSP9 Program SP	Consignes des Programmes (0 à 9). Ensemble de 10 valeurs de SP qui définissent le profil du programme de Rampes et Paliers.		
PL 1 PL9 Program time	Temps des segments du programme (1 à 9). Il permet de définir la durée (en secondes ou minutes, selon la configuration du paramètre Pr.Lb) de chacun des 9 segments du programme en édition.		
PE 1 PE9 Program Event	Alarmes d'Événement (1 à 9). Il permet de définir quelles alarmes doivent être déclenchées pendant l'exécution d'un segment du programme. Les alarmes adoptées doivent être configurées avec la fonction Alarme d'Événement (r 5) (voir la section <u>CONFIGURATION</u> <u>DES ALARMES</u>).		
LP	Lier Programmes. Si configuré, à la fin de l'exécution d'un programme donné, tout autre programme peut être exécuté immédiatement.		
Link P rogram	NDNE Ne lier à aucun programme ;		
	1 à 20 Définir le numéro du programme à lier.		

Tableau 13 – Cycle de programmes

[FG >> EM)

Voici le Cycle de Temporisation :



Figure 35 – Cycle de temporisation

E.SEr Timer Start	Démarrage de la temporisation. Il permet de définir le mode de démarrage de la temporisation :	
	■FF La minuterie est inactive ;	
	5P Déclencher lorsque la valeur de PV atteint la valeur de consigne ;	
	F Déclencher lorsque l'utilisateur clique sur la touche 🛃 ;	
	RUN Déclencher lorsque la régulation est active (RUN = YE5) ;	
	d I Déclencher avec l'entrée numérique.	
	Mode de comptage. Il permet de définir le mode de comptage de la minuterie :	
	dn Compte à rebours ;	
Timer Dir ection	Description of the second s	
	Base de temps des minuteries. Il permet de définir la base de temps adoptée par les minuteries :	
E.Eb Timer time base	MM:55 Base de temps en minutes:secondes ;	
	HH:MM Base de temps en heures:minutes.	
E 1 Timer 1	Base de temps de L 1 . Il permet de définir une base de temps pour la minuterie 1. Plage : 00:00 à 99:59 (HH:MM ou MM:SS, selon la configuration du paramètre L.Lb).	

L 1.E Timer 1 Enabled	Si configuré avec JE5 , il permet d'afficher (et configurer) le paramètre Timer 1 (L 1) dans le Cycle d'Opération. Voir la section <u>CYCLE D'OPÉRATION</u> .	
L.End Timer End	Il permet de définir le comportement de la sortie T1 à la fin de la temporisation de T1.	
	■FF Désactiver la sortie à la fin de la temporisation configurée ;	
	n Activer la sortie à la fin de la temporisation configurée.	
E2 Timer 2	Base de temps de L2 . Il permet de définir un intervalle de temps pendant lequel la sortie T2 restera active après la fin de la temporisation de T1 . Plage : 00:00 à 99:59 (HH:MM ou MM:SS, selon la configuration du paramètre L.Lb).	
L.RUN Timer Run	Il permet de définir le comportement de la régulation à la fin des temporisations de T1 + T2.	
	مם La régulation de température reste en fonctionnement ;	
	■FF La régulation de température est désactivée à la fin de la temporisation (RUN = N _□).	

Tableau 14 - Cycle de temporisation

Voici le Cycle d'Étalonnage :



Figure 36 – Cycle d'étalonnage

PASS	Il permet d'entrer le code d'accès.
Pass word	Ce paramètre est affiché avant les cycles protégés. Voir la section <u>PROTECTION DE LA CONFIGURATION</u> .
ERI 16 Calibration	Il permet d'étalonner l'entrée analogique de l'appareil.
in.LE	Déclaration du signal d'étalonnage de début de plage appliqué à l'entrée analogique. Voir la section <u>ÉTALONNAGE DE</u> <u>L'ENTRÉE</u> .
Calibration	Ce paramètre n'est affiché que si le paramètre ERI La été configuré avec BE5 .
input High	Déclaration du signal d'étalonnage de fin de plage appliqué à l'entrée analogique. Voir la section <u>ÉTALONNAGE DE</u> <u>L'ENTRÉE</u> .
Calibration	Ce paramètre n'est affiché que si le paramètre [ЯІ ь a été configuré avec ЧЕ5.
R.EAL <i>R</i> estore <i>Calibration</i>	Il permet de récupérer les étalonnages de l'appareil, éliminant toute modification apportée par l'utilisateur.
R.EFG <i>R</i> estore Configuration	Il permet de récupérer les paramètres d'usine de l'appareil, éliminant toute modification apportée par l'utilisateur.
PRS.C Password Change	Il permet de définir un nouveau code d'accès, toujours différent de 0 (zéro).
Protection	Il permet de configurer le Niveau de Protection. Voir la section <u>PROTECTION DE LA CONFIGURATION</u> .
	Permet d'ouvrir une session.
S.ENL Session Enabled	Pour ouvrir une session, vous devez écrire le mot de passe dans le registre 53 (HR_OPEN_SESSION). La session restera ouverte jusqu'à ce que ce registre reçoive une écriture avec une valeur différente du mot de passe ou jusqu'à la prochaine réinitialisation.
	Pour plus d'informations sur les bureaux d'enregistrement, consultez le document PROTOCOLE DE COMMUNICATION, disponible sur la page produit.
FREQ Frequency	Il permet de définir la fréquence du réseau électrique : 50 Hz ou 60 Hz.
EEr.E Control Enabled	Si configuré avec 4E5 , il permet d'afficher (et configurer) le paramètre Régulation (EE) dans le Cycle d'Opération. Voir la section <u>CYCLE D'OPÉRATION</u> .
PRL.E Program Enabled	Si configuré avec JE5 , il permet d'afficher (et configurer) le paramètre Programmes (PRL) dans le Cycle d'Opération. Voir la section CYCLE D'OPÉRATION.
RUN.E Run Enabled	Si configuré avec JE5 , il permet d'afficher (et configurer) le paramètre RUN dans le Cycle d'Opération. Voir la section <u>CYCLE</u> <u>D'OPÉRATION</u> .
	Si configuré avec JE5 , il permet à l'interface Bluetooth de l'appareil de se connecter à l'interface Bluetooth du smartphone utilisé (voir la section INTERFACE BLUETOOTH).
BLE.E Bluetooth Enabled	Une fois la connexion entre l'appareil et le smartphone établie avec succès, le régulateur affichera un indicateur Bluetooth sur son écran (voir la section INFORMATIONS DE L'AFFICHEUR).
	Pour configurer le régulateur à l'aide de la connexion Bluetooth à un smartphone, on utilise l'application QuickTune Mobile (voir le chapitre <u>LOGICIELS DE CONFIGURATION</u>).
Serial number High	Il affiche les quatre premiers chiffres du numéro de série de l'appareil.
SnL Serial number Low	Il affiche les quatre derniers chiffres du numéro de série de l'appareil.

Tableau 15 - Cycle d'étalonnage

PRDL), disponible dans le cycle de Configuration (EFL) >> Étalonnage (ERI L), et choisir

le niveau de protection à adopter, en limitant l'accès à certains cycles, comme le montre le tableau ci-dessous :

NIVEAU DE PROTECTION	CYCLES PROTÉGÉS
1	Il ne protège que le cycle d'Étalonnage.
2	Tous les cycles de configuration sont bloqués. Le cycle d'Opération reste libre.
3	Tous les cycles sont bloqués, sauf la configuration de la consigne.
4	Tous les cycles et paramètres sont bloqués.

 Tableau 16 – Niveaux de protection de la configuration

Une fois qu'un code d'accès de protection a été défini pour un certain cycle, il sera toujours nécessaire de le saisir (ou jusqu'à ce que la protection soit supprimée).

4.4.1 CODE D'ACCÈS

Pour accéder à un cycle protégé, il est nécessaire de saisir un code d'accès dans le paramètre **Password (PH55**), affiché dans le premier des cycles protégés. Si saisi correctement, ce code permet de modifier la configuration des paramètres de ce cycle. Sans ce code, les paramètres des cycles protégés ne peuvent qu'être affichés.

Il est possible de définir un code d'accès dans le paramètre **Password Change** (**PR5.E**), disponible dans le cycle de Configuration (**EFE**) >> Étalonnage (**ERI b**). Pour ce faire, il suffit de saisir le code souhaité sur ce paramètre.

Les régulateurs sont livrés d'usine avec le code d'accès défini sur 1111.

4.4.2 PROTECTION DU CODE D'ACCÈS

Le régulateur dispose d'un système de sécurité pour empêcher des tentatives répétitives de parvenir au code correct. Après la cinquième tentative erronée consécutive, l'appareil n'autorise pas le saisi de nouveaux codes pendant 10 minutes.

4.4.3 CODE D'ACCÈS MAÎTRE

Dans le cas d'oubli du code d'accès, il est possible de recourir au Code d'accès maître, qui est composé par les trois derniers chiffres du numéro de série du régulateur **additionnés** au numéro 9000.

Le code d'accès maître pour un appareil dont le numéro de série est 07154321, par exemple, sera 9 3 2 1.

4.5 INTERFACE USB

Le **Régulateur Modulaire N20K48** dispose d'une interface de communication USB, disponible au bas de son boîtier. Il convient pour une utilisation lors de la configuration et de la surveillance et pour effectuer des diagnostics du régulateur en conjonction avec le logiciel **QuickTune** (voir le chapitre <u>LOGICIELS DE CONFIGURATION</u>).



Figure 37 - Connexion du câble USB

L'interface USB alimente également électriquement le régulateur. Ainsi, les opérations de configuration, de surveillance et de diagnostic peuvent être effectuées même lorsque le régulateur n'est pas connecté au réseau électrique de l'installation, avec les limitations présentées ci-dessous.

Les modules électroniques ClickNGo ne sont PAS alimentés via l'interface USB. Sans secteur, ils ne seront PAS reconnus par le régulateur. Ainsi, il ne sera pas possible de les paramétrer ou de surveiller leurs informations.

Avec le régulateur alimenté par le port USB, l'écran du régulateur affichera des messages spécifiques, indiquant que les modules présents dans le support, bien que connectés, n'ont pas été reconnus et, par conséquent, ne peuvent pas être utilisés. Le message EM.dX s'affiche, où X représente la position du module dans le support.



L'interface USB N'EST PAS ISOLÉE électriquement des circuits INPUT et OUTA du régulateur. Son but est une utilisation temporaire pendant la configuration de l'appareil.

Pour la sécurité des personnes et des équipements, il doit être utilisé lorsque le régulateur est complètement déconnecté des systèmes associés au réseau électrique. L'utilisation de l'USB dans toute autre condition de connexion est possible, mais nécessite une analyse minutieuse de la part de la personne responsable de l'installation de l'équipement.

Pour surveiller les variables pendant de longues périodes, il est recommandé d'utiliser l'interface RS485, disponible sur le module CG-485.

Vous devez d'abord activer l'interface Bluetooth sur l'équipement ($EFL \gg EAL + b \gg bLE.E \rightarrow 4ES$) puis procéder à la connexion entre le smartphone ou l'ordinateur et le **Régulateur Modulaire N20K48**. Si le processus a été effectué avec succès, l'écran de l'équipement affichera

l'indicateur Bluetooth

Il n'est pas nécessaire d'ajouter l'appareil à votre smartphone. La connexion est établie automatiquement par QuickTune Mobile.

Pour connecter l'équipement à un ordinateur, il est nécessaire d'aller dans la section **Bluetooth et autres appareils** de l'onglet **Paramètres** de Windows 10, d'activer Bluetooth et d'ajouter le **Régulateur Modulaire N20K48**, en effectuant le processus de connexion (pour des informations détaillées sur la façon d'effectuer ce processus, voir le manuel **QuickTune**, disponible sur le site Web de **NOVUS**).

	 Avant d'essayer d'établir la connexion entre l'ordinateur et le Régulateur Modulaire N20K48, assurez-vous que l'interface Bluetooth de l'équipement est activée. Pour connecter l'équipement à un ordinateur avec Windows 11, vous devez vous rendre dans la section <u>Bluetooth et appareils</u> → <u>Appareils</u> et sélectionner l'alternative « Avancé » dans l'option de <u>Découverte des appareils Bluetooth</u>. Sinon, l'ordinateur ne trouvera PAS le Régulateur Modulaire N20K48.
--	---

La portée typique du signal Bluetooth est de 10 mètres (en l'absence d'obstacles). Cependant, la disposition du régulateur sur le panneau de commande métallique peut compromettre cette plage typique. Pour garantir une bonne connexion, il est recommandé que le smartphone se trouve à une distance maximale de 5 mètres du régulateur.

5 PROGRAMMES DE RAMPES ET PALIERS

Le **Régulateur Modulaire N20K48** permet à l'utilisateur de créer un profil de comportement pour le processus, appelé PROGRAMME DE RAMPES ET PALIERS. Il est possible de configurer jusqu'à **20 profils** différents, chacun avec **9 segments**. Il est également possible de créer profils plus complexes de jusqu'à 180 segments en reliant 2 ou plusieurs profils.

Pour créer un programme de rampes et de paliers, il faut d'abord activer cette fonction dans l'équipement. Il faut donc sélectionner l'option **PROG** du paramètre **PR.ty**, disponible dans le cycle Programmes (**CFG >> PROG**). Pour plus d'informations sur les programmes et les paramètres associés, voir la section <u>CYCLE DE PROGRAMMES</u> du **Régulateur Modulaire N20K48**.

La figure ci-dessous présente un modèle de programme :



Figure 38 - Exemple de programme de rampes et paliers

Une fois le programme défini et mis en exécution, l'appareil commence à générer la consigne selon le programme élaboré.

Pour exécuter un programme avec un nombre inférieur de segments, il suffit de programmer 0 (zéro) pour les valeurs de temps des segments qui suivent le dernier segment à exécuter.



Figure 39 - Exemple de programme avec peu de segments

Le paramètre Tolérance de Programme (**Pt_L**), disponible dans le cycle de Configuration (**LFL**) >> Programmes (**PRLL**), permet de définir l'écart maximal entre la PV et la SP pendant l'exécution d'un programme. Si cet écart est dépassé, le comptage de temps est interrompu jusqu'à ce que l'écart soit dans la tolérance programmée (la consigne est privilégiée). Si la tolérance est définie sur la valeur zéro (0), le régulateur exécutera le programme défini sans considérer d'éventuels écarts entre la PV et la SP (le temps est privilégié).

La limite de temps configurable pour chaque segment est de 9999, pouvant être présenté soit en secondes, soit en minutes, selon la base de temps définie.

5.1 FONCTION RAMPE AU PALIER

Fonction disponible lors de la sélection de l'option RRLE du paramètre PR.LY, disponible dans le cycle Programmes (LFL >> PRDL).

Dans cette option, limitant la puissance délivrée au processus, l'équipement agit de manière à permettre à la température de varier progressivement d'une valeur initiale à une valeur finale spécifiée, déterminant un comportement de type Rampe. La valeur initiale de la Rampe sera toujours la température au début du processus (PV). La valeur finale sera la valeur définie dans **SP**.

Dans le paramètre **RRLE**, il est possible de déterminer la vitesse de montée (ou de descente) de la Rampe. Il définit un taux de changement de température en **degrés par minute**.

Lors de la configuration du paramètre RREE avec la valeur 0.0, la Rampe sera ignorée et l'équipement commencera à fonctionner sans limitations dans la puissance fournie au processus.

Lorsque la valeur SP est atteinte, le régulateur contrôlera le processus à la valeur SP (paliers) pendant un intervalle de temps défini ou indéfiniment.

Le paramètre E 5P, réglable entre 0 et 9999 minutes, permet de déterminer la durée de ce palier. A la fin du palier, le contrôle sera désactivé (run = nu) et toutes les sorties seront désactivées.

En configurant le paramètre Ł 5P avec la valeur 0, le palier continue indéfiniment, sans limite de temps.

Il est possible d'associer une alarme à la fin du palier. La fonction alarme End. E (voir section <u>CYCLE D'ALARMES</u>) détermine qu'une alarme est activée à la fin du palier. Valable uniquement avec E $SP \neq 0$.



Figure 40 – Fonction Rampe au Palier

Au retour d'une coupure de courant, l'équipement redémarrera automatiquement l'exécution de la fonction Rampe au Palier. Si la valeur PV est inférieure à la valeur SP, la Rampe redémarrera à ce stade jusqu'à ce qu'elle atteigne SP. Si la température est égale à SP, l'exécution du Palier redémarrera.

LP), disponible dans le Cycle de Configuration (LFL) >> Programmes (PRDL).

Pour que l'appareil exécute un programme donné (ou plusieurs) en continu, il suffit de lier le programme à lui-même ou le dernier programme au premier.



Figure 41 – Exemple de programmes liés

5.3 ALARME D'ÉVÉNEMENT

La fonction d'Alarme d'Événement permet de programmer le déclenchement des alarmes dans des segments spécifiques d'un programme.

Pour configurer une alarme d'événement, on doit accéder au Cycle d'Alarmes (EFG >> RLM), sélectionner l'alarme souhaitée (Fu.R1, Fu.R2, Fu.R3 ou Fu.R3) et la configurer sur le mode Alarme d'Événement (r5). Puis, on doit accéder au Cycle de Programmes (EFG >> PROG) et configurer les paramètres PE 1 à PE9 avec le numéro des alarmes souhaitées (1, 2, 3, 4).

Si le paramètre Tolérance du Programme (PLoL), disponible dans le Cycle de Programmes (CFL >> PROL), est différent de 0 (zéro), le régulateur attendra que la PV arrive au premier point de consigne du programme SP0 pour démarrer l'exécution du programme. Sinon, il sera démarré immédiatement.

Après une panne de courant, le régulateur reprend l'exécution du programme à partir du début du segment où il a été interrompu.

Pour plus d'informations sur les types d'alarme, voir la section CONFIGURATION DES ALARMES.

Pour plus d'informations sur les paramètres de chaque cycle, voir la section DESCRIPTION DES PARAMÈTRES.

6 PARAMÈTRES PID

Le réglage des paramètres de régulation PID peut être réalisé de manière automatique et de manière autoadaptative. Le réglage automatique est toujours démarré par la demande de l'opérateur, tandis que le réglage autoadaptatif est démarré par le régulateur lui-même, chaque fois que ses performances de régulation sont inférieures à l'idéal.

6.1 RÉGLAGE AUTOMATIQUE

Au début du réglage automatique, le régulateur agit comme un régulateur tout ou rien (ON/OFF), en appliquant les performances minimales et maximales au processus. Pendant le processus de réglage, les performances du régulateur sont affinées jusqu'à leur conclusion, déjà sous une régulation PID optimisée. Il démarre après la sélection des options FRSE, FULL, SELF, rSLF ou EGHE, définies sur le paramètre REUN (CErI >> REun).

Son processus est présenté ci-dessous :



Figure 42 – Exemple de réglage automatique

6.2 RÉGLAGE AUTOADAPTATIF

Le réglage autoadaptatif est démarré par le régulateur lorsque ses performances sont inférieures à celle du réglage précédent. Pour activer la surveillance des performances et le réglage autoadaptatif, on doit régler le paramètre REUN ([Er] >> REun) sur les modes SELF, rSLF ou EGHE.

Pendant le réglage autoadaptatif, le comportement du régulateur dépendra de l'aggravation des performances actuelles. Si le dérèglement est petit, le réglage sera pratiquement imperceptible à l'utilisateur. Si le dérèglement est important, l'autoréglage sera similaire à la méthode de réglage automatique, appliquant des performances minimales et maximales au processus de régulation tout ou rien.

Son processus est présenté ci-dessous :



Figure 43 – Exemple de réglage autoadaptatif

À l'aide du paramètre **FILUN**, l'opérateur peut sélectionner le type de réglage souhaité :

- DFF : Le régulateur ne réalise ni réglage automatique, ni réglage autoadaptatif. Les paramètres PID ne seront pas déterminés de manière automatique ou optimisés par le régulateur.
- FRSL : Le régulateur réalisera le processus de réglage automatique une seule fois et puis reviendra au mode DFF à la fin. Dans ce mode, le réglage est fini plus rapidement, mais il n'est pas aussi précis qu'en mode FULL.
- FULL : Il réalise le même processus du mode FRSE, mais le réglage est plus lent et précis, ce qui assure des meilleures performances à la régulation PID.
- SELF : Les performances du processus sont surveillées et le réglage autoadaptatif est démarré chaque fois que les performances deviennent inadéquates. Après un cycle de réglage, le régulateur collectera des données sur le processus dans le but de déterminer la référence des performances, ce qui permettra d'évaluer la nécessité de nouveaux réglages.
 - Cette étape est proportionnelle au temps de réponse du processus.
- RSLF : Le régulateur réalise un réglage automatique et revient en mode SELF. Typiquement, on utilise ce mode pour forcer le réglage automatique immédiat d'un régulateur opérant en mode SELF.
- EGHE : Similaire au mode SELF, mais, en plus d'un réglage autoadaptatif, il exécute le réglage automatique lorsque le régulateur est réglé sur RUN = YES ou lorsque le régulateur est mis sous tension.

Chaque fois que le paramètre **REUN** est modifié par l'opérateur avec une valeur différente de **DFF**, un réglage automatique sera immédiatement démarré par le régulateur (si le régulateur n'est pas en **RUN** = **JE5**, le réglage commencera dès qu'il passe à cette condition). L'accomplissement de ce réglage automatique est essentiel pour le bon fonctionnement du réglage autoadaptatif.

Dans le cas de la sortie PWM ou impulsion, la qualité du réglage dépendra également du temps de cycle configuré par l'utilisateur. Si le processus de réglage n'aboutit pas à une régulation satisfaisante, le tableau ci-dessous présente des directives sur la façon de corriger le comportement du processus :

PARAMÈTRE	PROBLÈME CONSTATÉ	SOLUTION
Pondo Dronortionnollo	Réponse lente	Diminuer
вание Ргорогноппене	Forte oscillation	Augmenter
Toux d'Intégration	Réponse lente	Augmenter
raux u integration	Forte oscillation	Diminuer
Tompo Dárivá	Réponse lente ou instabilité	Diminuer
Temps Derive	Forte oscillation	Augmenter

Tableau 17 – Directives pour le réglage manuel des paramètres PID

7 LOGICIELS DE CONFIGURATION

7.1 QUICKTUNE

Le logiciel **QuickTune** a été spécialement développé pour la gamme de régulateurs et indicateurs **NOVUS**. Avec une interface conviviale et pratique, il vise à faciliter la configuration et la gestion des appareils et permet la communication à l'aide des interfaces USB, Bluetooth et RS485 (dans ce cas, avec le module ClickNGo **CG-485**) ou d'une connexion TCP/IP.

Ce manuel décrit les fonctionnalités concernant la configuration de l'appareil. Pour plus d'informations, consulter le mode d'emploi spécifique. Il est possible de télécharger le logiciel gratuitement sur notre site Web <u>www.novusautomation.fr</u>, dans la zone de Téléchargements.

7.2 QUICKTUNE MOBILE

L'application **QuickTune Mobile** est l'outil idéal pour une utilisation quotidienne du **Régulateur Modulaire N20K48**. Disponible pour smartphones Android et iOS, il permet de configurer ou de surveiller l'appareil. La connexion à l'appareil peut être réalisée à l'aide de l'interface Bluetooth.

Le QuickTune Mobile peut être téléchargé gratuitement dans *Google Play Store* ou dans *Apple Store*. Une fois l'application installée, on doit activer l'interface Bluetooth du smartphone pour le connecter à l'appareil. Pour plus d'informations sur comment activer l'interface Bluetooth du Régulateur Modulaire N20K48, voir la section INTERFACE BLUETOOTH de ce manuel.

Si votre smartphone ne prend pas en charge la technologie BLE, ou qu'il dispose d'une version d'Android inférieure à 9.0 ou d'iOS inférieure à 12, l'application ne sera pas disponible pour téléchargement.

Le QuickTune Mobile utilise l'application native « Files » de l'iOS pour gérer les fichiers.

7.3 CONFIGURER L'APPAREIL AVEC LE QUICKTUNE

Il est possible de configurer le Régulateur Modulaire N20K48 en cliquant sur le bouton Lire le Dispositif, situé à l'écran d'accueil du logiciel QuickTune (Windows) et à l'écran d'accueil de l'application QuickTune Mobile (Android ou iOS).

Les sections suivantes présentent chacun des paramètres configurables.

7.3.1 ESSENTIEL

Cet écran permet de configurer les principaux paramètres du régulateur. La configuration des paramètres ci-dessous permet au régulateur de fonctionner en mode essentiel.

	QuickTune Mobile			
			← Configuration	SLOTS PARTAGER
			Essenttel Mnémonique Paramètre	Valeur
			ESPE Type du capteur de l'entrée principale	Thermocouple J
Unité de temperature © Celsus	Type de capteur de l'entrée principale	Thermocouple J		100
Essentiel Fahrenheit Mode de régulation	Limite minimale de SP	0	SP, HL Umite maximale de SP	
Régulation maruele Régulation maruele Régulation automatique Activer la régulation et les sorties du régulateur	Limite maximale de SP	100	5P Consigne de régulation	S
Cycles Cycles	Consigne de régulation	0	Fu. of Fonction d'OUT.A	Sortie de régulation 1
*	Fonction d'OUTA	Désactivé 🗸	Fu. ab Fonction d'OUT.8	Alarme 1
Favoris	Fonction d'OUTB	Désactivé 🗸		Réglage conide (East)
	Période du cycle de fonctionnement de la sortie	0,5	Réglage automatique	
	Réglage automatique	Désactivé 🗸 🗸	Etr Mode de régulation	Régulation manuelle
Culciume Actors actors survey Biotecharder (Constantion)			RUN Activer la régulation et les sorties du régulateur	Régulation inactive (NO)
				ENISCE, ENIOTER À

Figure 44 - Onglet Essentiel

- Unité de température : il permet de définir l'unité de température à utiliser : « Celsius » ou « Fahrenheit ».
- Mode de régulation : il permet de définir le mode de régulation de l'appareil : « Manuelle » ou « Automatique » (voir la section MODES DE RÉGULATION).
- Activer la régulation et les sorties du régulateur : il permet d'activer la régulation et les sorties du régulateur.
- **Type de capteur de l'entrée principale :** il permet de définir le type de capteur de l'entrée principale (voir la section <u>CONFIGURATION DE</u> <u>L'ENTRÉE ANALOGIQUE</u>).
- Limite minimale de SP: il permet de définir la limite inférieure pour le réglage de la consigne (SP). Pour les entrées type signal analogique linéaire disponibles (0-20 mA, 4-20 mA, 0-50 mV, 0-5 V et 0-10 V), il permet de définir la valeur minimale de la plage d'indication de la PV, en plus de limiter le réglage de SP.
- Limite maximale de SP : il permet de définir la limite supérieure pour le réglage de la consigne (SP). Pour les entrées type signal analogique linéaire disponibles (0-20 mA, 4-20 mA, 0-50 mV, 0-5 V et 0-10 V), il permet de définir la valeur maximale de la plage d'indication de la PV, en plus de limiter le réglage de SP.

uL.R : « Désactivée », « Sortie de régulation », « Alarme 1 », « Alarme 2 »,

« Alarme 3 », « Alarme 4 », « Minuterie 1 », « Minuterie 2 », « Modbus-Coil » (voir la section <u>CONFIGURATION DES SORTIES</u>).

- Fonction d'OUTB : il permet de définir la fonction de la sortie aut.b : « Désactivée », « Sortie de régulation », « Alarme 1 », « Alarme 2 », « Alarme 3 », « Alarme 4 », « Minuterie 1 », « Minuterie 2 », « Modbus-Coil » (voir la section <u>CONFIGURATION DES SORTIES</u>).
- Période du cycle de fonctionnement de la sortie de régulation : il permet de définir la valeur du cycle PWM du régulateur. Il n'est disponible que si le paramètre Bande Proportionnelle (disponible dans l'onglet Réglage) est ≠ de 0. Plage : 0,5 ~ 100,0 (en secondes).
- Réglage automatique : il permet de définir le mode du réglage automatique : « Désactivé », « Réglage rapide », « Réglage précis », « Autoréglage » « Déclencher un réglage avec autoréglage », « Déclencher un réglage automatique avec autoréglage » (voir le chapitre <u>PARAMÈTRES PID</u>).

7.3.2 FONCTIONS

Cet écran est divisé en plusieurs onglets, qui permettent de visualiser les fonctions regroupées par type de paramètre. Les informations concernant les modules ClickNGo peuvent être consultées sur la fiche technique du module spécifique.

7.3.2.1 ENTRÉE ANALOGIQUE

Cet onglet permet de configurer les paramètres concernant l'entrée analogique de l'appareil :



Figure 45 – Onglet Entrée analogique

- Type de capteur de l'entrée principale : il permet de définir le type de capteur de l'entrée principale (voir la section <u>CONFIGURATION DE</u> <u>L'ENTRÉE ANALOGIQUE</u>).
- Unité de température : il permet de définir l'unité de température à utiliser : « Celsius » ou « Fahrenheit ».
- Nombre de décimales : il permet de définir le numéro de décimales à utiliser pendant l'affichage des valeurs de SP et de PV : « Sans décimale » ou « Une décimale ».
- Filtre numérique de l'entrée principale : il permet de définir un filtre pour l'entrée principale, utilisé pour améliorer la stabilité du signal mesuré (PV). Réglable entre 0 et 999,9. Sur 0, le filtre est désactivé. Sur 999,9, le filtre est au maximum. Plus le filtre est élevé, plus la réponse de la valeur mesurée est lente.
- Limite minimale de SP: il permet de définir la limite inférieure pour le réglage de la consigne (SP). Pour les entrées type signal analogique linéaire disponibles (0-20 mA, 4-20 mA, 0-50 mV, 0-5 V et 0-10 V), il permet de définir la valeur minimale de la plage d'indication de la PV, en plus de limiter le réglage de SP.
- Limite maximale de SP : il permet de définir la limite supérieure pour le réglage de la consigne (SP). Pour les entrées type signal analogique linéaire disponibles (0-20 mA, 4-20 mA, 0-50 mV, 0-5 V et 0-10 V), il permet de définir la valeur maximale de la plage d'indication de la PV, en plus de limiter le réglage de SP.

		G	uickTune					QuickTune Mo	bile
							÷	Configuration	SLOIS PARIAGER
N20K48							Entrée an	alogique Sortie numérique Régulation	n Réglage
Entrés apaloxign	Sortio numbrinuo	Péquiation Péniano	Alamer	unui Timur	Protection	54n/cal	Mnémo	nique Paramètre	Valeur
Mnémonique	Sortic Indianapo	Paramètre		Valeur	, rotation	General			Sortie de régulation 1
Essentiel Fu.oR		Fonction d'OUTA		Désactivé v			Fu.e	A Fonction d'OUT.A	
Fu.ob		Fonction d'OUTB		Désactivé v	ř	U.Oñ OFF	Fu.e	Fonction d'OUT.8	Alarme 1
Fonctions					ľ		Ch 1	Fonction dans le processus auquel le canal a été affecté - Slot 1	M.Coll
Cycles Favoris							Ch2	Fonction dans le processus auquel le canal a été a/fecté - Siot 1	A1
Culcillure Acces House Summ	T ANFORT OF CONSTRUCTION	eneora la Lat				CONTRACT INCLUS	ALTINES	E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	

Figure 46 - Onglet Sortie numérique

- Fonction d'OUTA : il permet de définir la fonction de la sortie aut. R : « Désactivée », « Sortie de régulation », « Alarme 1 », « Alarme 2 », « Alarme 3 », « Alarme 4 », « Minuterie 1 », « Minuterie 2 », « Modbus-Coil » (voir la section <u>CONFIGURATION DES SORTIES</u>).
- Fonction d'OUTB : il permet de définir la fonction de la sortie <u>aut.b</u> : « Désactivée », « Sortie de régulation », « Alarme 1 », « Alarme 2 », « Alarme 3 », « Alarme 4 », « Minuterie 1 », « Minuterie 2 », « Modbus-Coil » (voir la section <u>CONFIGURATION DES SORTIES</u>).

7.3.2.3 RÉGULATION

Cet onglet permet de configurer les paramètres concernant le mode de régulation de l'appareil :

			Q	uickTun	e				QuickTune Mo	bile
								← Co	nfiguration	SLOTS PARLAGER
N20K4	8							nalogique Sortie	numérique Régulation	Réglage Alaro
	intrée analogique Sorti	numérique Régulation	Réglage	Alarmes	Programmes Timer	Protection	6énéral	Mnémonique	Paramètre	Valeur
Ø. –	Inémonique	Pe	aramètre		Valeur			[tr	Mode de régulation	Régulation manuelle
Essentiel	Ebr	Mode	de régulation		Régulation manuelle 🗸 🗸			-		
	Rct	Action	de régulation		Chauffage (Inverse) 🛛 🗸	ב	17.LL 40	Ret	Action de régulation	Chauffage (Inverse)
Fonctions	HYSE	Hystérés	sis de régulation		0			P#G	Numéro du programme en exécution	Aucun
	SP.LL	Limiter	minimale de SP		40			HYSE	Hystérésis de régulation	0
Favoris	SP.HL	Limite r	maximale de SP		90			5P.1.1	Limite minimale de SP	5
	RUN	Activer la régulation	n et les sorties du régulate	₽ur	Régulation inactive (NO) 🗸 🗸		SLOTS	5P.HL	Umite maximale de SP	100
	RETOUR SUMMONT		or			Ē		Run	Activer la régulation et les sorties du régulateur	Régulation inactive (NO)
										ENRES. ENROTERA CORFIG. CAPPAREL



- Mode de régulation : il permet de définir le mode de régulation de l'appareil : « Manuelle » ou « Automatique » (voir la section MODES DE RÉGULATION).
- Action de régulation : il permet de choisir la logique de régulation à utiliser : « Chauffage (Inverse) », qui active la sortie de régulation lorsque la PV est inférieure à la consigne (SP), ou « Réfrigération (Directe) », qui active la sortie de régulation lorsque la PV est supérieure à la SP. Il n'est disponible que pour le mode de régulation « Automatique ».
- Hystérésis de régulation : il permet de définir une valeur d'hystérésis pour le mode de régulation tout ou rien (pour définir un mode de régulation tout ou rien, le paramètre Bande Proportionnelle, de l'onglet Réglage, doit être réglé sur 0,0). Réglable entre 0 et l'étendue de la plage de mesure du type d'entrée sélectionné.

		QuickTur	ie		QuickTune M	obile
					← Configuration	SLOIS PARTAGER
. N20P	K48				Mafmoniauo Baranitzo	Malaur.
	Entrée analogique S	sortie numérique Régulation Réglage Alarmes	Programmes Timer	Protection Général	- Parometre	Valedi
0.	Mnémonique	Paramètre	Valeur		Réglage automatique	Réglage rapide (Fast)
Essentiel	Rbun	Réglage automatique	Désactivé ~			
- X-	РЬ	Bande proportionnelle	0,1		Pb Bande proportionnelle	0.0
Fonctions	e	Taux intégral	0,00			
	dt	Temps dérivé	0,0			
Favoris	CL:	Période du cycle de fonctionnement de la sortie de régulation	0,5			
QuickTune	A COLA REFORM SUMMOUT	Anners Branch (NUT		SOIS 🚦	≡ ₩8	

Figure 48 – Onglet Réglage

- Réglage automatique : il permet de définir le mode de réglage automatique : « Désactivé », « Réglage rapide », « Réglage précis », « Réglage précis et autoadaptatif », « Nouveau réglage précis et autoadaptatif lorsque RUN = 4E5 » (voir le chapitre <u>PARAMÈTRES PID</u>).
- Bande proportionnelle : il permet de définir la bande proportionnelle à utiliser. Il se réfère à la valeur de la composante P du mode de régulation PID, en pourcentage de la plage maximale du type d'entrée. Sur 0,0, il détermine le mode de régulation tout ou rien (ON/OFF). Plage : 0 ~ 500.
- Taux intégral : il permet de définir le taux intégral à utiliser. Il se réfère à la valeur de la composante I du mode de régulation PID, en répétitions par minute (Reset). Il n'est disponible que si le paramètre Bande proportionnelle est ≠ de 0. Plage : 0 ~ 99,99 (en secondes).
- **Temps dérivé :** il permet de définir la valeur du temps dérivé. Il se réfère à la valeur de la composante **D** du mode de régulation PID, en secondes. Il n'est disponible que si le paramètre **Bande proportionnelle** est ≠ de 0. Plage : 0 ~ 300,0 (en secondes).
- Période du cycle de fonctionnement de la sortie de régulation : il permet de définir la valeur du cycle PWM du régulateur. Il n'est disponible que si le paramètre Bande Proportionnelle (disponible dans l'onglet Réglage) est ≠ de 0. Plage : 0,5 ~ 100,0 (en secondes).

	Qu	ickTune	QuickTune Mobile
			← Configuration SLOTS PARTAGER
-			ition Réglage Alarmes Ti
N20K48			Mnémonique Paramètre Valeur
Entrée analogique Sortie numé Mnémonique	irique Régulation Réglage Paramètre	Alarmes Programmes Timer Protection C Valeur	66ndvat
Essentiel Fu.R1	Fonction de l'alarme 1	Inopérante v	
Fu.R2	Fonction de l'alarme 2	Inopérante V	Fu R2 Fonction de l'alarme 2
	Fonction de l'alarme 3	Inopérante V	Fu,R3 Fonction de l'alarme 3 Inopérante
Cycles Fu.R4	Fonction de l'alarme 4	Inopérante v	Fu, RY Fonction de l'alarme 4 Inopérante
Favoris			<u> </u>
CuickTune Accase Retour Survey I Case	WORTES DINOYER IN LOT		NGCREAD IN CASTOR IN CASTO
		Figure 49 – Onglet Alarmes	

rigate te ofigiet/ latitie

- Fonction de l'alarme 1 : il permet de définir la fonction de l'alarme 1 : « Inopérante », « Minimum », « Maximum », « Différentielle », « Minimum Différentiel », « Maximum Différentiel », « Capteur Ouvert », « Événement de Rampes et Paliers », « Fin de Palier » ou « Boucle Ouvert » (voir la section <u>CONFIGURATION DES ALARMES</u>).
- Fonction de l'alarme 2 : il permet de définir la fonction de l'alarme 2 : « Inopérante », « Minimum », « Maximum », « Différentielle », « Minimum Différentiel », « Maximum Différentiel », « Capteur Ouvert », « Événement de Rampes et Paliers », « Fin de Palier » ou « Boucle Ouvert » (voir la section <u>CONFIGURATION DES ALARMES</u>).
- Fonction de l'alarme 3 : il permet de définir la fonction de l'alarme 3 : « Inopérante », « Minimum », « Maximum », « Différentielle », « Minimum Différentiel », « Maximum Différentiel », « Capteur Ouvert », « Événement de Rampes et Paliers », « Fin de Palier » ou « Boucle Ouvert » (voir la section <u>CONFIGURATION DES ALARMES</u>).
- Fonction de l'alarme 4 : il permet de définir la fonction de l'alarme 4 : « Inopérante », « Minimum », « Maximum », « Différentielle », « Minimum Différentiel », « Maximum Différentiel », « Capteur Ouvert », « Événement de Rampes et Paliers », « Fin de Palier » ou « Boucle Ouvert » (voir la section <u>CONFIGURATION DES ALARMES</u>).

PARAMÈTRES DE CHAQUE TYPE D'ALARME :

Chaque type d'alarme présente des paramètres spécifiques, qui doivent être configurés. Les sections ci-dessous présentent les paramètres de configuration des modes de fonction de l'Alarme 1, mais toutes les alarmes ont les mêmes paramètres.

ALARME EN MODE MINIMUM

- SP d'alarme 1 : il permet de définir le point de consigne de l'Alarme 1. Plage : selon les limites minimales et maximales de consigne (SP) configurées.
- Verrouillage initial d'alarme 1 : il permet d'activer ou non le verrouillage initial de l'Alarme 1 (voir la section <u>FONCTION DE VERROUILLAGE</u> <u>INITIAL D'ALARME</u>).
- Hystérésis d'alarme 1 : il permet de définir une valeur d'hystérésis pour l'Alarme 1.
- T1 d'alarme 1 : il permet de définir un intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- T2 d'alarme 1 : il permet de définir un deuxième intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- Présenter SPA1 dans le cycle d'opération : il permet de définir si le SPA1 de l'Alarme 1 sera affiché ou non dans le Cycle d'Opération de l'appareil.
- Clignotement en alarme 1 : il permet de définir si l'Alarme 1, lors d'une situation d'alarme, affichera un indicateur d'alerte sur l'afficheur de l'appareil (voir la section INFORMATIONS DE L'AFFICHEUR).

ALARME EN MODE MAXIMUM

- SP d'alarme 1 : il permet de définir le point de consigne de l'Alarme 1. Plage : selon les limites minimales et maximales de consigne (SP) configurées.
- Verrouillage initial d'alarme 1 : il permet d'activer ou non le verrouillage initial de l'Alarme 1 (voir la section <u>FONCTION DE VERROUILLAGE</u> <u>INITIAL D'ALARME</u>).
- Hystérésis d'alarme 1 : il permet de définir une valeur d'hystérésis pour l'Alarme 1.
- T1 d'alarme 1 : il permet de définir un intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).

ALARME EN MODE DIFFÉRENTIELLE

- SP d'alarme 1 : il permet de définir une valeur d'écart pour l'Alarme 1. Plage : selon les limites minimales et maximales de consigne (SP) configurées.
- Verrouillage initial d'alarme 1 : il permet d'activer ou non le verrouillage initial de l'Alarme 1 (voir la section <u>FONCTION DE VERROUILLAGE</u> <u>INITIAL D'ALARME</u>).
- Hystérésis d'alarme 1 : il permet de définir une valeur d'hystérésis pour l'Alarme 1.
- T1 d'alarme 1 : il permet de définir un intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- T2 d'alarme 1 : il permet de définir un deuxième intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- Présenter SPA1 dans le cycle d'opération : il permet de définir si le SPA1 de l'Alarme 1 sera affiché ou non dans le Cycle d'Opération de l'appareil.
- Clignotement en alarme 1 : il permet de définir si l'Alarme 1, lors d'une situation d'alarme, affichera un indicateur d'alerte sur l'afficheur de l'appareil (voir la section INFORMATIONS DE L'AFFICHEUR).

ALARME EN MODE MINIMUM DIFFÉRENTIEL

- SP d'alarme 1 : il permet de définir une valeur d'écart pour l'Alarme 1. Plage : selon les limites minimales et maximales de consigne (SP) configurées.
- Verrouillage initial d'alarme 1 : il permet d'activer ou non le verrouillage initial de l'Alarme 1 (voir la section <u>FONCTION DE VERROUILLAGE</u> <u>INITIAL D'ALARME</u>).
- Hystérésis d'alarme 1 : il permet de définir une valeur d'hystérésis pour l'Alarme 1.
- T1 d'alarme 1 : il permet de définir un intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- T2 d'alarme 1 : il permet de définir un deuxième intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- Présenter SPA1 dans le cycle d'opération : il permet de définir si le SPA1 de l'Alarme 1 sera affiché ou non dans le Cycle d'Opération de l'appareil.
- Clignotement en alarme 1 : il permet de définir si l'Alarme 1, lors d'une situation d'alarme, affichera un indicateur d'alerte sur l'afficheur de l'appareil (voir la section INFORMATIONS DE L'AFFICHEUR).

ALARME EN MODE MAXIMUM DIFFÉRENTIEL

- SP d'alarme 1 : il permet de définir une valeur d'écart pour l'Alarme 1. Plage : selon les limites minimales et maximales de consigne (SP) configurées.
- Verrouillage initial d'alarme 1 : il permet d'activer ou non le verrouillage initial de l'Alarme 1 (voir la section <u>FONCTION DE VERROUILLAGE</u> <u>INITIAL D'ALARME</u>).
- Hystérésis d'alarme 1 : il permet de définir une valeur d'hystérésis pour l'Alarme 1.
- T1 d'alarme 1 : il permet de définir un intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- T2 d'alarme 1 : il permet de définir un deuxième intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- Présenter SPA1 dans le cycle d'opération : il permet de définir si le SPA1 de l'Alarme 1 sera affiché ou non dans le Cycle d'Opération de l'appareil.
- Clignotement en alarme 1 : il permet de définir si l'Alarme 1, lors d'une situation d'alarme, affichera un indicateur d'alerte sur l'afficheur de l'appareil (voir la section <u>INFORMATIONS DE L'AFFICHEUR</u>).

ALARME EN MODE CAPTEUR OUVERT

- T1 d'alarme 1 : il permet de définir un intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- T2 d'alarme 1 : il permet de définir un deuxième intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- Clignotement en alarme 1 : il permet de définir si l'Alarme 1, lors d'une situation d'alarme, affichera un indicateur d'alerte sur l'afficheur de l'appareil (voir la section INFORMATIONS DE L'AFFICHEUR).

ALARME EN MODE D'ÉVÉNEMENT DE RAMPES ET PALIERS

- T1 d'alarme 1 : il permet de définir un intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- T2 d'alarme 1 : il permet de définir un deuxième intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- Clignotement en alarme 1 : il permet de définir si l'Alarme 1, lors d'une situation d'alarme, affichera un indicateur d'alerte sur l'afficheur de l'appareil (voir la section INFORMATIONS DE L'AFFICHEUR).

• Temps LBD d'alarme 1 : il permet de définir un temps LBD pour l'Alarme 1 (voir la section FONCTION LOOP BREAK DETECTION (LBD)).

7.3.2.6 PROGRAMMES

Cet onglet permet de configurer les paramètres concernant les programmes de l'appareil :



Figure 50 – Onglet Programmes

• **Type de programme :** il permet de définir le type de programme à être utilisé par l'appareil : « Ne pas utiliser de programmes », « Rampe et Palier » ou « Programme de Rampes et Paliers » (voir la section <u>PROGRAMMES DE RAMPES ET PALIERS</u>).

PARAMÈTRES DE CHAQUE TYPE DE PROGRAMME :

Chaque type de programme présente des paramètres spécifiques, qui doivent être configurés.

RAMPE ET PALIER

- Taux maximal d'évolution de la consigne : il permet de définir un taux maximal d'évolution de la consigne. Plage : 0 ~ 100

PROGRAMME DE RAMPES ET PALIERS

- Base de temps pour les programmes : il permet de définir une base de temps pour les programmes créés : « Minutes:Secondes » ou « Heures:Minutes ».
- Type de reprise du programme en cas de panne de courant : il permet de définir le type de reprise de programme en cas d'une panne de courant : « Reprendre au début du programme », « Reprendre au début du segment », « Reprendre au point exact » ou « Reprendre avec la régulation désactivée (RUN = Nn) ».
- Numéro du programme en édition : il permet de définir le numéro du programme à éditer. Le régulateur accepte 20 programmes au maximum (voir le chapitre <u>PROGRAMMES DE RAMPES ET PALIERS</u>).
- Tolérance du programme : il permet de définir l'écart maximal admissible entre la PV et la consigne (SP) du programme. Si dépassé, le
 programme est suspendu (il arrête le comptage du temps) jusqu'à ce que l'écart soit dans la tolérance configurée dans ce paramètre. Si réglé
 sur 0, le programme continue indépendamment de l'écart entre PV et SP.
- Événement du segment 1-9 : il permet de définir quelles alarmes doivent être déclenchées pendant l'exécution d'un segment donné du programme (configurable du Segment 1 jusqu'au Segment 9). Il n'est disponible que pour les alarmes dont le paramètre Fonction de l'Alarme 1-4 (onglet Alarmes) a été configuré avec la fonction « Événement ».
- Durée du segment 1-9 : il permet de définir la durée de chacun des 9 segments du programme configuré (configurable du Segment 1 jusqu'au Segment 9). Plage : 99:59 (en minutes) ou 0 à 9999 (en secondes), selon le configuré dans le paramètre **Base de temps des programmes**.

PROGRAMMES).

FONCTION DE L'OUTIL R&P :

Le **QuickTune** dispose de l'outil R&P, qui facilite le processus de création de programmes de Rampes et Paliers. Pour l'utiliser, il suffit de cliquer sur le symbole présenté ci-dessous :



Figure 51 - Symbole de l'outil R&P

Pour plus d'informations sur le fonctionnement de cet outil, consulter le mode d'emploi du logiciel.

7.3.2.7 TIMER

Cet onglet permet de configurer les paramètres concernant les minuteries de l'appareil :

		QuickTu	ine		QuickTune Mo	obile
					 Configuration nes Programmes Timer 	SLOTS PARTAGER
	0K48				Mnémonique Paramètre	Valeur
	Entrée analogique	Sortie numérique Régulation Réglage Alarmes	Programmes Timer	Protection Général		
2	E.Str	Paramètre Critère pour démarrer le comptage de la minuterie	Déclencher avec EN V	novus	Critère pour démarrer le comptage de la minuterie	Déclencher quand Activer Régulation - RUN
essentier	E.d in	Mode de comptage de la minuterie	Compte à rebours – dn 🛛 🗸		E.d in Mode de comptage de la minuterie	Compte à rebours - dn
Fonctions	t.tb	Base de temps de la minuterie	Minutes:secondes v		E,Eb Base de temps de la minuterie	Minutes:Secondes
Cycles	E1	Temps de la minuterie 1	0		E 1 Temps de la minuterie 1	0
Favoris	E 1.E	Présenter l'écran d'édition de la minuterie 1 dans le cycle d'opération	Afficher T1 – YES 🗸 🗸	SLOTS #	Présenter l'écran d'édition de la minuterie 1 dans le cycle d'opération	Ne pas afficher T1 sur le Cycle principal - NO
	t.End	Critère pour arrêter le comptage de la minuterie	Désactiver Sortie – oFF 🗸 🗸		E.End Critère pour arrêter le comptage de la minuterie	Désactiver Sortie à la fin de T1 - oFF
				v		
QuickTune	ACCIEL RETOUR SUPPORT				E2 Temps de la minuterie 2	0
						ONESS BIVOTER A CONTAC

Figure 52 - Onglet Timer

- Critère pour démarrer le comptage de la minuterie : il permet de définir un critère pour démarrer le comptage de la minuterie : « Minuterie désactivée », « Déclencher en PV=SP », « Déclencher avec touche F », « Déclencher quand Activer la Régulation » ou « Déclencher avec EN » (voir la section <u>TEMPORISATION DES ALARMES</u>).
- Mode de comptage de la minuterie : il permet de définir le mode de comptage de la minuterie : « Compte croissant (UP) » ou « Compte à rebours (DN) ».
- Base de temps de la minuterie : il permet de définir la base de temps de la minuterie : « Minutes: Secondes » ou « Heures: Minutes ».
- Temps de la minuterie 1 : il permet de définir le temps de la minuterie 1. Plage : 99:59 (en minutes) ou 0 à 9999 (en secondes), selon le configuré dans le paramètre Base de temps de la minuterie.
- Présenter l'écran d'édition de la minuterie 1 dans le cycle d'opération : si configuré, il permet de présenter l'écran d'édition de la minuterie 1 dans le cycle d'Opération de l'appareil.
- Critère pour arrêter le comptage de la minuterie : il permet de définir un critère pour finir le comptage de la minuterie : « Désactiver la sortie à la fin de T1 » ou « Activer la sortie à la fin de T1 ».
- Temps de la minuterie 2 : il permet de définir le temps de la minuterie 2. Plage : 99:59 (en minutes) ou 0 à 9999 (en secondes), selon le configuré dans le paramètre Base de temps de la minuterie.

QuickTune	QuickTune Mobile
NOME Networksyse Reduction Reduction <threduction< th=""> Reduction</threduction<>	Configuration Display Technology Programmes Term Velocities October Minimonique Peramitre Velocities October RCEFG Receptore configuration d'usine Matteries Matteries RCeff Notesu de protection d'usine 1
	= 268 [] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Figure 53 – Onglet Protection

- Récupérer la configuration d'usine : il permet de définir si l'appareil doit maintenir ou non la configuration actuelle : « Maintenir la configuration actuelle » ou « Récupérer la configuration d'usine ».
- Niveau de protection de la configuration : il permet de définir le niveau de protection à utiliser (voir la section <u>PROTECTION DE LA</u> <u>CONFIGURATION</u>).

7.3.2.9 GÉNÉRAL

Cet onglet permet de configurer les paramètres généraux de l'appareil :

			QuickTune	;					(QuickTune Mo	obile
									← Co	onfiguration	SLOTS PARTAGER
									Programmes	Timer Protect	ion Général
N20	0K48								Mnémonique	Paramètre	Valeur
	Entrée analogique	Sortie numérique Régulation Réglage	Alarmes	Programmes	Timer	Protection	Général				
Essentiel	FrE9	Parametre Fréquence du réseau électriqu	e	Valeur	~				FrE9	requence du reseau électrique	
	Ebr.E	Présenter l'écran de sélection Auto/Man dans	le cycle principal	Oui	÷		Fri	- 4 60	Etr.E	Présenter l'écran de sélection Auto/Man dans le cycle arincipal	Oui
Fonctions	PRG.E	Présenter l'écran de sélection du programme à exécut	er dans le cycle principal	Oui	Ý				PRG.E	Présenter l'écran de sélection du programme à exécuter dans le cycle principal	Oui
Cycles	RUN.E	Présenter l'écran RUN dans le cycle d'u	opération	Oul	Ŷ				PUN,E	Présenter l'écran RUN dans le cycle d'opération	Oui
Favoris	bl.E.E	Activer l'Interface Bluetooth		Oui	ř			-	ыle,e	Activer l'interface Bluetooth	Oui
	55 Id	SSID de l'appareil		N20K48					55 ld 5	55ID de l'appareil	N20K48
QuickTune	COLL RETOUR SUVOR	, Reconstruction of contract or Left					D ONECOTTER O FOER	PART INVESTIGAT			ENRES, BROTEAL CONTRA

Figure 54 – Onglet Général

- Fréquence du réseau électrique : il permet de définir la fréquence du réseau électrique : 50 ou 60 Hz.
- Présenter l'écran de sélection Auto/Man dans le cycle principal : si activé, il permet de présenter l'écran de sélection Automatique/Manuelle du Mode de Régulation dans le cycle d'Opération de l'appareil.
- Présenter l'écran de sélection du programme à exécuter dans le cycle principal : si activé, il permet de présenter l'écran de sélection du programme à exécuter dans le cycle d'Opération de l'appareil.
- Présenter l'écran RUN dans le cycle d'opération : si activé, il permet de présenter le paramètre RUN dans le cycle d'Opération de l'appareil.
- Activer l'interface Bluetooth : il permet d'activer l'interface Bluetooth de l'appareil.
- SSID de l'appareil : il permet de définir un SSID de jusqu'à 8 caractères pour l'appareil.

		QuickTune Mobile				
					← Configuration	SLOIS PARTAGER
	0K48				Opération Régulation Alarmo	es Entrée analogique
					Mnémonique Paramètre	Valeur
	Mnémonique	Regulation Alarmes Entree analogique OUTA Paramètre	Valeur	remponsation Etatonnage		
Essentiel	5P	Consigne de régulation	0		5P Consigne de régulation	
	H⊮ 1	Variable manipulée	0,0	52	Cbr Mode de régulation	Régulation manuelle
Fonctions	RUN	Artiver la régulation et les sorties du régulateur	Péquistion inactive (NO)		MP 1 Variable manipulée	0.0
Cycles	[tr	Mode de régulation	Régulation manuelle		PRE Numéro du programme en	Aucon
Favoris			ing and of the net of the		Activer la régulation et les sorties du résulateur	Régulation inactive (NO)
QuickTune	ACCER RETOR SUPPOR	e and a constant of the second		SLOTS :	= 888 Anne ve	

Figure 55 – Cycle d'opération

- Consigne de régulation : il permet de définir la consigne de régulation, selon les limites minimales et maximales de SP configurées.
- Variable manipulée : il permet de définir la valeur de la variable manipulée. Plage : 0 ~ 100.
- Activer la régulation et les sorties du régulateur : il permet d'activer la régulation et les sorties du régulateur.
- Mode de régulation : il permet de définir le mode de régulation de l'appareil : « Manuelle » ou « Automatique » (voir la section MODES DE RÉGULATION).

7.3.3.2 RÉGULATION

Cet onglet regroupe tous les paramètres concernant le Cycle de Régulation (EFL >> ELRL) de l'appareil (voir la section CYCLE DE RÉGULATION) :





Réglage automatique : il permet de définir le mode de réglage automatique : « Désactivé », « Réglage rapide », « Réglage précis », « Réglage précis et autoadaptatif », « Nouveau réglage précis et autoadaptatif lorsque RUN = 4E5 » (voir le chapitre <u>PARAMÈTRES PID</u>).

		QuickTune N	lobile			
					← Configuration	SLOTS PARTAGER
_					ition Régulation Alarmes	Entrée analogique Ol
N20	IK48				Mnémonique Paramètre	Valeur
	Opération	Régulation Alarmes Entrée analogique OUT.A	OUT.B Programmes	Temporisation Etalonnage		
	Mnemonique	Parametre	Valeur		Fu, R 1 Fonction de l'alarme 1	Inoperante
Essential	Fu.R1	Fonction de l'alarme 1	Inopérante 🗸			
Costinue						Inopérante
	Eu 82	Fonction do Palarmo 2	1	, GEE	Fu, He Fonction de l'alarme 2	
Fonctions		Forcaon de Falanne 2	inoperante V			
- Concentions					Ful B3 Fonction de l'alarme 3	Inopérante
l Sa	Fu.H3	Fonction de l'alarme 3	Inopérante 🗸 🗸			
Curcles.						
cycles	Fu.R4	Fonction de l'alarme 4	Inopérante 🗸 🗸		Fu, R4 Fonction de l'alarme 4	Inopérante
Favoris						
				SLOTS II		
				•		
		1				
QuickTune	CCLEAL RETOUR SUPPORT					
						🖹 📫
					AUTRES VUE	ENRES. ENVOYER & CONFIG. L'APPAREL
1					1	

EFG >> **RLM**) de l'appareil (voir la section CYCLE D'ALARMES) :

Figure 57 – Cycle d'alarmes

- Fonction de l'alarme 1 : il permet de définir la fonction de l'alarme 1 : « Inopérante », « Minimum », « Maximum », « Différentielle », « Minimum Différentiel », « Maximum Différentiel », « Capteur Ouvert », « Événement de Rampes et Paliers », « Fin de Palier » ou « Boucle Ouvert » (voir la section <u>CONFIGURATION DES ALARMES</u>).
- Fonction de l'alarme 2 : il permet de définir la fonction de l'alarme 2 : « Inopérante », « Minimum », « Maximum », « Différentielle », « Minimum Différentiel », « Maximum Différentiel », « Capteur Ouvert », « Événement de Rampes et Paliers », « Fin de Palier » ou « Boucle Ouvert » (voir la section <u>CONFIGURATION DES ALARMES</u>).
- Fonction de l'alarme 3 : il permet de définir la fonction de l'alarme 3 : « Inopérante », « Minimum », « Maximum », « Différentielle », « Minimum Différentiel », « Maximum Différentiel », « Capteur Ouvert », « Événement de Rampes et Paliers », « Fin de Palier » ou « Boucle Ouvert » (voir la section <u>CONFIGURATION DES ALARMES</u>).
- Fonction de l'alarme 4 : il permet de définir la fonction de l'alarme 4 : « Inopérante », « Minimum », « Maximum », « Différentielle », « Minimum Différentiel », « Maximum Différentiel », « Capteur Ouvert », « Événement de Rampes et Paliers », « Fin de Palier » ou « Boucle Ouvert » (voir la section <u>CONFIGURATION DES ALARMES</u>).

INITIAL D'ALARME).

- Hystérésis d'alarme 1 : il permet de définir une valeur d'hystérésis pour l'Alarme 1.
- T1 d'alarme 1 : il permet de définir un intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- T2 d'alarme 1 : il permet de définir un deuxième intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- Présenter SPA1 dans le cycle d'opération : il permet de définir si le SPA1 de l'Alarme 1 sera affiché ou non dans le Cycle d'Opération de l'appareil.
- Clignotement en alarme 1 : il permet de définir si l'Alarme 1, lors d'une situation d'alarme, affichera un indicateur d'alerte sur l'afficheur de l'appareil (voir la section INFORMATIONS DE L'AFFICHEUR).

ALARME EN MODE MAXIMUM

- SP d'alarme 1 : il permet de définir le point de consigne de l'Alarme 1. Plage : selon les limites minimales et maximales de consigne (SP) configurées.
- Verrouillage initial d'alarme 1 : il permet d'activer ou non le verrouillage initial de l'Alarme 1 (voir la section <u>FONCTION DE VERROUILLAGE</u> <u>INITIAL D'ALARME</u>).
- Hystérésis d'alarme 1 : il permet de définir une valeur d'hystérésis pour l'Alarme 1.
- T1 d'alarme 1 : il permet de définir un intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- T2 d'alarme 1 : il permet de définir un deuxième intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- Présenter SPA1 dans le cycle d'opération : il permet de définir si le SPA1 de l'Alarme 1 sera affiché ou non dans le Cycle d'Opération de l'appareil.
- Clignotement en alarme 1 : il permet de définir si l'Alarme 1, lors d'une situation d'alarme, affichera un indicateur d'alerte sur l'afficheur de l'appareil (voir la section INFORMATIONS DE L'AFFICHEUR).

ALARME EN MODE DIFFÉRENTIELLE

- SP d'alarme 1 : il permet de définir une valeur d'écart pour l'Alarme 1. Plage : selon les limites minimales et maximales de consigne (SP) configurées.
- Verrouillage initial d'alarme 1 : il permet d'activer ou non le verrouillage initial de l'Alarme 1 (voir la section <u>FONCTION DE VERROUILLAGE</u> <u>INITIAL D'ALARME</u>).
- Hystérésis d'alarme 1 : il permet de définir une valeur d'hystérésis pour l'Alarme 1.
- T1 d'alarme 1 : il permet de définir un intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- T2 d'alarme 1 : il permet de définir un deuxième intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- Présenter SPA1 dans le cycle d'opération : il permet de définir si le SPA1 de l'Alarme 1 sera affiché ou non dans le Cycle d'Opération de l'appareil.
- Clignotement en alarme 1 : il permet de définir si l'Alarme 1, lors d'une situation d'alarme, affichera un indicateur d'alerte sur l'afficheur de l'appareil (voir la section INFORMATIONS DE L'AFFICHEUR).

ALARME EN MODE MINIMUM DIFFÉRENTIEL

- SP d'alarme 1 : il permet de définir une valeur d'écart pour l'Alarme 1. Plage : selon les limites minimales et maximales de consigne (SP) configurées.
- Verrouillage initial d'alarme 1 : il permet d'activer ou non le verrouillage initial de l'Alarme 1 (voir la section <u>FONCTION DE VERROUILLAGE</u> <u>INITIAL D'ALARME</u>).
- Hystérésis d'alarme 1 : il permet de définir une valeur d'hystérésis pour l'Alarme 1.
- T1 d'alarme 1 : il permet de définir un intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- T2 d'alarme 1 : il permet de définir un deuxième intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- Présenter SPA1 dans le cycle d'opération : il permet de définir si le SPA1 de l'Alarme 1 sera affiché ou non dans le Cycle d'Opération de l'appareil.
- Clignotement en alarme 1 : il permet de définir si l'Alarme 1, lors d'une situation d'alarme, affichera un indicateur d'alerte sur l'afficheur de l'appareil (voir la section INFORMATIONS DE L'AFFICHEUR).

INITIAL D'ALARME).

- Hystérésis d'alarme 1 : il permet de définir une valeur d'hystérésis pour l'Alarme 1.
- T1 d'alarme 1 : il permet de définir un intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- T2 d'alarme 1 : il permet de définir un deuxième intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- Présenter SPA1 dans le cycle d'opération : il permet de définir si le SPA1 de l'Alarme 1 sera affiché ou non dans le Cycle d'Opération de l'appareil.
- Clignotement en alarme 1 : il permet de définir si l'Alarme 1, lors d'une situation d'alarme, affichera un indicateur d'alerte sur l'afficheur de l'appareil (voir la section INFORMATIONS DE L'AFFICHEUR).

ALARME EN MODE CAPTEUR OUVERT

- T1 d'alarme 1 : il permet de définir un intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- T2 d'alarme 1 : il permet de définir un deuxième intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- Clignotement en alarme 1 : il permet de définir si l'Alarme 1, lors d'une situation d'alarme, affichera un indicateur d'alerte sur l'afficheur de l'appareil (voir la section INFORMATIONS DE L'AFFICHEUR).

ALARME EN MODE D'ÉVÉNEMENT DE RAMPES ET PALIERS

- T1 d'alarme 1 : il permet de définir un intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- T2 d'alarme 1 : il permet de définir un deuxième intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- Clignotement en alarme 1 : il permet de définir si l'Alarme 1, lors d'une situation d'alarme, affichera un indicateur d'alerte sur l'afficheur de l'appareil (voir la section <u>INFORMATIONS DE L'AFFICHEUR</u>).

ALARME EN MODE BOUCLE OUVERTE

- T1 d'alarme 1 : il permet de définir un intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- T2 d'alarme 1 : il permet de définir un deuxième intervalle pour la temporisation du déclenchement de l'Alarme 1. Plage : 0 ~ 5999 (en secondes).
- Clignotement en alarme 1 : il permet de définir si l'Alarme 1, lors d'une situation d'alarme, affichera un indicateur d'alerte sur l'afficheur de l'appareil (voir la section <u>INFORMATIONS DE L'AFFICHEUR</u>).
- Temps LBD d'alarme 1 : il permet de définir un temps LBD pour l'Alarme 1 (voir la section FONCTION LOOP BREAK DETECTION (LBD)).

7.3.3.4 ENTRÉE ANALOGIQUE

Cet onglet regroupe tous les paramètres concernant le Cycle d'Entrée Analogique (LFL >> IN) de l'appareil (voir la section CYCLE D'ENTRÉE) :



Figure 58 - Cycle d'entrée analogique

- Type de capteur de l'entrée principale : il permet de définir le type de capteur de l'entrée principale (voir la section <u>CONFIGURATION DE</u> <u>L'ENTRÉE ANALOGIQUE</u>).
- Filtre numérique de l'entrée principale : il permet de définir un filtre pour l'entrée principale, utilisé pour améliorer la stabilité du signal mesuré (PV). Réglable entre 0 et 999,9. Sur 0, le filtre est désactivé. Sur 999,9, le filtre est au maximum. Plus le filtre est élevé, plus la réponse de la valeur mesurée est lente.

[FL >> out.A) de l'appareil (voir la section <u>CYCLE DE LA SORTIE</u>



Figure 59 - Cycle de la sortie A

Fonction d'OUT.A: il permet de définir la fonction de la sortie nut.R : « Désactivée », « Sortie de régulation », « Alarme 1 », « Alarme 2 », « Alarme 3 », « Alarme 4 », « Minuterie 1 », « Minuterie 2 », « Modbus-Coil » (voir la section <u>CONFIGURATION DES SORTIES</u>).

7.3.3.6 OUT.B

Cet onglet regroupe tous les paramètres concernant le Cycle de la Sortie B (EFL >> auE.b) de l'appareil (voir la section <u>CYCLE DE LA SORTIE</u> <u>B</u>):

QuickTune	QuickTune Mobile		
Vortes Vertes Vertes <th>Configuration Los Progra Mostionalgue Prankte Voleer Fu ab Forection d'OUT& Aurren 1</th>	Configuration Los Progra Mostionalgue Prankte Voleer Fu ab Forection d'OUT& Aurren 1		
	= Bea anna ve		

Figure 60 - Cycle de la sortie B

• Fonction d'OUT.B : il permet de définir la fonction de la sortie **aut.b** : « Désactivée », « Sortie de régulation », « Alarme 1 », « Alarme 2 », « Alarme 3 », « Alarme 4 », « Minuterie 1 », « Minuterie 2 », « Modbus-Coil » (voir la section <u>CONFIGURATION DES SORTIES</u>).

<u>A</u>) :

PROGRAMMES):

QuickTune							QuickTune Mobile					
										← Co ^{в ™}	onfiguration D8 3D0 Programmes	SLOTS PARTAGER
N20K48										Mnémonique	Paramètre	Valeur
a	Opération	Régulation Ala	rmes Entrée analogique	OUTA	OUT.B	Programmes	Temporisation	Etalonnage				Deserver de Demos
	émonique		Paramètre		Vales	ur	^	ΠΟΥUS		PR.ES	ype de programme	et Paliers
Essentiel	Pr.tb	Base d	de temps pour programmes		Minutes:se	econdes ~		 _	R .SEG	Pr.tb Pr	Base de temps des programmes	Minutes:Secondes
Fonctions	Forctions Pr P Type de reprise du programme en cas de panne de courant cycles Pr N Numéro du programme en édition		ourant	Reprendre au p	oint exact \sim		Pr P	'ype de reprise du programme en cas de panne de courant	Reprendre au début du programme courant			
Cycles			Program	ime1 ~				Pr N d	Numéro du programme en Idition	Programme 1		
Favoris	PEOL	То	plérance du programme		0			SLOTS	-	PEOL	olérance du programme	0
	PSP0	Co	nsigne 0 du programme		0			Rep		PSP0 0	Consigne 0 du programme	0
	DL A						~			_		
	RETOUR SUPPORT		TYUR IN LOT							PE 1	Durée du segment 1	0
												ENNES, ENVOYER À CONFIS. ENPERIE

Figure 61 - Cycle de programmes

 Type de programme : il permet de définir le type de programme à être utilisé par l'appareil : « Ne pas utiliser de programmes », « Rampe et Palier » ou « Programme de Rampes et Paliers » (voir la section <u>PROGRAMMES DE RAMPES ET PALIERS</u>).

PARAMÈTRES DE CHAQUE TYPE DE PROGRAMME :

Chaque type de programme présente des paramètres spécifiques, qui doivent être configurés.

RAMPE ET PALIER

- Taux maximal d'évolution de la consigne : il permet de définir un taux maximal d'évolution de la consigne. Plage : 0 ~ 100
- Temps de permanence dans la consigne : il permet de définir un temps de permanence dans la consigne. Plage : 0 ~ 9999.

PROGRAMME DE RAMPES ET PALIERS

- Base de temps pour les programmes : il permet de définir une base de temps pour les programmes créés : « Minutes:Secondes » ou « Heures:Minutes ».
- Type de reprise du programme en cas de panne de courant : il permet de définir le type de reprise de programme en cas d'une panne de courant : « Reprendre au début du programme », « Reprendre au début du segment », « Reprendre au point exact » ou « Reprendre avec la régulation désactivée (RLIN = Nn) ».
- Numéro du programme en édition : il permet de définir le numéro du programme à éditer. Le régulateur accepte 20 programmes au maximum (voir le chapitre <u>PROGRAMMES DE RAMPES ET PALIERS</u>).
- Tolérance du programme : il permet de définir l'écart maximal admissible entre la PV et la consigne (SP) du programme. Si dépassé, le
 programme est suspendu (il arrête le comptage du temps) jusqu'à ce que l'écart soit dans la tolérance configurée dans ce paramètre. Si réglé
 sur 0, le programme continue indépendamment de l'écart entre PV et SP.
- Consigne 0-9 du programme : il permet de définir une consigne pour le programme configuré (configurable de la Consigne 1 jusqu'à la Consigne 9)
- Événement du segment 1-9 : il permet de définir quelles alarmes doivent être déclenchées pendant l'exécution d'un segment donné du programme (configurable du Segment 1 jusqu'au Segment 9). Il n'est disponible que pour les alarmes dont le paramètre Fonction de l'Alarme 1-4 (onglet Alarmes) a été configuré avec la fonction « Événement ».
- Durée du segment 1-9 : il permet de définir la durée de chacun des 9 segments du programme configuré (configurable du Segment 1 jusqu'au Segment 9). Plage : 99:59 (en minutes) ou 0 à 9999 (en secondes), selon le configuré dans le paramètre Base de temps des programmes.
- Lien du programme : il permet de créer un lien entre les programmes créés en utilisant le numéro du programme à lier. À la fin du programme en exécution, tout autre programme peut être immédiatement exécuté. Si réglé sur 0, aucun lien n'est configuré (voir la section <u>LIEN DE</u> <u>PROGRAMMES</u>).



Figure 62 - Symbole de l'outil R&P

Pour plus d'informations sur le fonctionnement de cet outil, consulter le mode d'emploi du logiciel.

7.3.3.8 TEMPORISATION

Cet onglet regroupe tous les paramètres concernant le Cycle de Temporisation (EFL >> LM) de l'appareil (voir la section <u>CYCLE DE</u> <u>TEMPORISATION</u>:

		QuickTune Mobile				
					← Configurat	ion SLOTS PARTAGER
	(48				Mnémonique Paran	nètre Valeur
	Opération	Régulation Atarmes Entrée analogique OUT.A	OUT.B Programmes	Temporisation Etalonnage		
	Mnémonique	Paramètre	Valeur		E SEe Critère pour dér	marrer le Déclencher quand Activer
Essentiel	E.Sbr	Critère pour démarrer le comptage de la minuterie	Déclencher avec EN 🛛 🗸		E chur Mode de compt	rage de la Compte à rebours - dn
	Educ	Modo do comotoro do la minutorio	Consta basharan da	d.	minuterie	
Fonctions	Ł.Łb	Base de temps de la minuterie	Minutes:secondes v		E,Eb Base de temps o	de la minuterie Minutes:Secondes
Cycles	E1	Temps de la minuterie 1	0		E 1 Temps de la min	auterie 1 0
Favoris	E 1.E	Présenter l'écran d'édition de la minuterie 1 dans le cycle d'opération	Afficher T1 – YES 🗸 🗸	SLOIS #	E 1.E Présenter l'écra la minuterie 1 d d'opération	n d'édition de Ne pas afficher T1 sur le ans le cycle Cycle principal - NO
	Ł.End	Critère pour arrêter le comptage de la minuterie	Désactiver Sortie – oFF 🛛 🗸		E.End Critère pour arr comptage de la	êter le Désactiver Sortie à la fin de minuterie T1 - oFF
	1.7			<u> </u>		
	IEL RETOUR SUPPORT				E2 Temps de la min	uterie 2 0

Figure 63 - Cycle de temporisation

- Critère pour démarrer le comptage de la minuterie : il permet de définir un critère pour démarrer le comptage de la minuterie : « Minuterie désactivée », « Déclencher en PV=SP », « Déclencher avec touche F », « Déclencher quand Activer la Régulation » ou « Déclencher avec EN ».
- Mode de comptage de la minuterie : il permet de définir le mode de comptage de la minuterie : « Compte croissant (UP) » ou « Compte à rebours (DW) ».
- Base de temps de la minuterie : il permet de définir la base de temps de la minuterie : « MM:SS » ou « HH:MM ».
- Temps de la minuterie 1 : il permet de définir le temps de la minuterie 1. Plage : 99:59 (en minutes) ou 0 à 9999 (en secondes), selon le configuré dans le paramètre Base de temps de la minuterie.
- Présenter l'écran d'édition de la minuterie 1 dans le cycle d'opération : si configuré, il permet de présenter l'écran d'édition de la minuterie 1 dans le cycle d'Opération de l'appareil.
- Critère pour arrêter le comptage de la minuterie : il permet de définir un critère pour finir le comptage de la minuterie : « Désactiver la sortie à la fin de T1 » ou « Activer la sortie à la fin de T1 ».
- Temps de la minuterie 2 : il permet de définir le temps de la minuterie 2. Plage : 99:59 (en minutes) ou 0 à 9999 (en secondes), selon le configuré dans le paramètre Base de temps de la minuterie.

[FL >> [RL ь) de l'appareil (voir la section <u>CYCLE D'ÉTALONNAGE</u>) :

		QuickTune Mobile				
					← Configuration	SLOTS PARTAGER
					OUT.B Programmes Temporisa	ition Étalonnage
	K48				Mnémonique Paramètre	Valeur
	Opération	Régulation Alarmes Entrée analogique OUT.A	OUT.B Programmes	Temporisation Etalonnage		
	Mnémonique	Paramètre	Valeur		REAL Récupérer l'étalonnage d'usine	Ne pas recuperer dernier étalonnage
Essentiel	R.CRL	Récupérer l'étalonnage d'usine	Récupérer dernier étalonna _é v		Récupérer configuration	Maintenir configuration
Fonctions	R.EFG	Récupérer configuration d'usine	aintenir configuration actuel \lor	YES	d'usine	
圣母	Prot	Niveau de protection de la configuration	1		Prot Niveau de protection de la configuration	1
Cycles	FrE9	Fréquence du réseau électrique	60 Hz ~		FrE9 Fréquence du réseau électrique	60 Hz
Favoris	Ebr.E	Présenter l'écran de sélection Auto/Man dans le cycle principal	Oui ~		Présenter l'écran de sélection Auto/Man dans le cycle principal	Oui
	PRG.E	Présenter l'écran de sélection du programme à exécuter dans le cycle principal	Oui v	3.013 BF	PRG.E Présenter l'écran de sélection du programme à exécuter dans le cycle principal	Oui
	THE F	20 1 1 1 1 20		~	can be optic principal	
QuickTune	CLIER RETOUR SUPPOR	T APPORTA O LOT		D ORIGETING OF CARDINAL FORM	RUN,E Présenter l'écran RUN dans le cycle d'opération	Oui

Figure 64 – Cycle d'étalonnage

- Récupérer la configuration d'usine : il permet de définir si l'appareil doit maintenir ou non la configuration actuelle : « Maintenir la configuration actuelle » ou « Récupérer la configuration d'usine ».
- Récupérer l'étalonnage d'usine : il permet de définir si l'appareil doit maintenir ou non l'étalonnage actuel : « Maintenir étalonnage actuel » ou « Récupérer l'étalonnage d'usine ».
- Code d'accès du système : il permet d'entrer le code d'accès du système (voir la section <u>CODE D'ACCÈS</u>).
- Niveau de protection de la configuration : il permet de définir le niveau de protection à utiliser (voir la section <u>PROTECTION DE LA</u> <u>CONFIGURATION</u>).
- Fréquence du réseau électrique : il permet de définir la fréquence du réseau électrique : 50 ou 60 Hz.
- Présenter l'écran de sélection Auto/Man dans le cycle principal : si activé, il permet de présenter l'écran de sélection Automatique/Manuelle du Mode de Régulation dans le cycle d'Opération.
- Présenter l'écran de sélection du programme à exécuter dans le cycle principal : si activé, il permet de présenter l'écran de sélection du programme à exécuter dans le cycle d'Opération.
- Présenter l'écran RUN dans le cycle d'opération : si activé, il permet de présenter le paramètre RUN dans le cycle d'Opération.
- Activer l'interface Bluetooth : il permet d'activer l'interface Bluetooth de l'appareil.
- SSID de l'appareil : il permet de définir un SSID de jusqu'à 8 caractères pour l'appareil.

7.3.4 FAVORIS

Cet écran permet de créer des paramètres favoris pour l'appareil, afin de faciliter des modifications ultérieures. Pour plus d'informations, consulter le mode d'emploi du logiciel.

8 ENTRETIEN

8.1 PROBLÈMES AVEC LE RÉGULATEUR

Les erreurs de raccordement et une configuration inadéquate représentent la majorité des problèmes qui surviennent lors de l'utilisation du régulateur. Un examen final peut éviter des dommages et des pertes de temps.

L'appareil dispose d'une fonction d'alarme, appelée **Erreur d'entrée**, qui sert à présenter des erreurs spécifiques de l'entrée. La section <u>TYPES DE</u> <u>DÉFAILLANCE D'ENTRÉE</u> présente un tableau avec la description des problèmes et les messages affichés sur l'écran de l'appareil.

Les autres messages d'erreur affichés para le régulateur représentent des dommages internes qui entraînent obligatoirement l'envoi de l'appareil en maintenance. Lors du contact avec le fabricant, on doit informer le numéro de série, disponible dans le Cycle d'Étalonnage (EFG >> ERL Ib), dans les paramètres Serial Number High (SnH) et Serial Number Low (SnL).

8.2 ÉTALONNAGE DE L'ENTRÉE

Tous les types d'entrée sont étalonnés d'usine et le réétalonnage n'est pas recommandé aux opérateurs sans expérience. S'il est nécessaire de recalibrer une entrée, procédez comme suit :

- Configurez le type d'entrée à étalonner dans le paramètre Type de Capteur (LYPE), disponible dans le cycle de Configuration (EFL) >> Entrée (IN).
- Dans les paramètres IN.LL et IN.HL du Cycle d'Entrée (EFL >> IN), utilisez les touches A et 🔽 pour programmer les limites inférieure et supérieure d'indication pour les extrémités du type d'entrée sélectionné (ces paramètres ne sont affichés que pour les entrées linéaires).
- Appliquez aux bornes d'entrée un signal correspondant à une valeur d'indication un peu au-dessus de la limite inférieure.
- Dans le paramètre .n.LL du Cycle d'Étalonnage (EFL >> EAL Ib >> .n.LL), utilisez les touches et pour que l'écran indique la valeur attendue pour le signal appliqué. Ensuite, appuyez sur la touche P.
- Appliquez un signal correspondant à une valeur un peu au-dessous de la limite supérieure d'indication.
- Dans le paramètre In.HE du Cycle d'Étalonnage (EFE >> ERL Ib >> In.HE), utilisez les touches attendue pour que l'écran indique la valeur attendue pour le signal appliqué.
- Vérifiez la qualité de l'étalonnage réalisé. S'il n'est pas adéquat, répétez la procédure.

Remarque : Lorsqu'on effectue des mesures sur le régulateur, on doit observer si le courant d'excitation de Pt100 requis par le calibreur utilisé est compatible avec le courant d'excitation de Pt100 utilisé dans l'appareil : 0,170 mA.

9 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES		RÉGULATEUR MODULAIRE N20K48				
	100 à 240 Vac/cc (±10 %), 50	/ 60 Hz				
Alimentation	24 V en option : 12 à 24 Vcc / 24 Vac (-10 % / +20 %)					
	Consommation maximale : 10	VA				
	Température de fonctionnement : -20 à 60 °C					
Conditions Environnomontalos	Humidité relative : 80 % max. @ 30 °C					
Conditions Environmementales	Pour les températures supérieures à 30 °C, réduire 3 % pour chaque °C.					
	Usage interne. Catégorie d'installation II. Degré de pollution 2. Altitude < 2 000 m.					
	T/C, Pt100, tension et courant	(selon le Tableau 1).				
	Résolution Interne	32767 niveaux (15 bits)				
	Résolution d'affichage	12000 niveaux (- 1999 jusqu'à 9999)				
	Taux de lecture de l'entrée	Jusqu'à 55 par seconde				
		• Thermocouples J, K, T, E : 0,2 % du span \pm 1 °C				
		• Thermocouples N, R, S, B : 0,25 % du span $\pm 3\ ^\circ \text{C}$				
	Exactitude *	• Pt100 : 0,2 % du <i>span</i>				
		• 0-50 mV : 0,2 % du <i>span</i>				
Entree		• 4-20 mA, 0-5 Vcc, 0-10 Vcc : 0,2 % du span				
		0-50 mV, Pt100 et thermocouples : >10 M Ω				
	Impédance d'entrée	0-5 V : >1 MΩ				
		4-20 mA : 15 Ω (+2 Vcc @ 20 mA)				
		Type trois fils (α =0,00385)				
	Mesurage du Pt100	Avec compensation de longueur de câble et courant d'excitation de				
		0,170 mA.				
	Tous les types d'entrée et sortie sont étalonnés d'usine. Thermocouples selon la norme NBR 12771 / 99, RTDs NBR 13773 / 97.					
Sortie de Régulation	Impulsion de tension pour SSR (OUT A) : 5 V au maximum. / 20 mA					
	Relais SPST-NA (OUT B) : 3 A / 240 Vac, usage général					
Interfaces de Communication	Interface USB 2.0					
	Interface Bluetooth Low E	nergy (BLE)				
Compatibilité Électromagnétique	EN 61326-1:2020					
Sécurité	EN 61010-1:2010					
	UL 61010-1/A2:2012					
Indice de Protection						
	Boitier	IP30, ABS+PC UL94 V-0				
Logiciels	Quick Tune (pour les ordinateu QuickTune Mobile (pour les s	rrs portables et de bureau) ; martphones).				
	48,8 x 48,8 x 36,7 mm (1/16 D	N)				
Dimensions	Découpe du panneau	45,2 x 45,2 mm (+0,5 -0,0 mm)				
	Poids approximatif	70 g (sans support et sans modules)				
Début de l'opération	3 secondes après la mise sous	tension de l'appareil.				
Temps d'auto-chauffage (préchauffage ou <i>warm-up</i>)	20 minutes.					
Certifications CE, UKCA, Anatel (00388-21-07089), FCC						
Dimensions Début de l'opération Temps d'auto-chauffage (préchauffage ou <i>warm-up</i>) Certifications	Decoupe du panneau 45,2 x 45,2 mm (+0,5 -0,0 mm) Poids approximatif 70 g (sans support et sans modules) 3 secondes après la mise sous tension de l'appareil. 20 minutes. CE, UKCA, Anatel (00388-21-07089), FCC					

* La spécification d'Exactitude prend en compte le temps de chauffage automatique écoulé.

Tableau 18 – Spécifications techniques

9.1 IDENTIFICATION

N20K48 : Modèle avec alimentation 100~240 Vac/cc N20K48 - 24V : Modèle avec alimentation 12~24 Vcc / 24 Vac

FCC

Cet appareil a été testé et satisfait les paramètres d'un appareil numérique Classe A, conformément à la partie 15 du Règlement du FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions de ce manuel, peut provoquer des interférences aux communications radios.

Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable peut annuler l'autorité de l'utilisateur à opérer cet appareil.

Exposition RF : Une distance de 20 cm entre l'antenne et l'utilisateur doit être maintenue et le module du transmetteur ne peut pas être situé au même endroit que tout autre transmetteur ou antenne.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

10 GARANTIE

Les conditions de garantie se trouvent sur notre site Web www.thermoest.com